

NOTICE
All instructions, warranties and other collateral documents are subject to change at the sole discretion of Horizon Hobby, LLC. For up-to-date product literature, visit horizonhobby.com or towerhobbies.com and click on the support or resources tab for this product.
MEANING OF SPECIAL LANGUAGE

The following terms are used throughout the product literature to indicate various levels of potential harm when operating this product:
WARNING: Procedures, which if not properly followed, create the probability of property damage, collateral damage, and serious injury OR create a high probability of superficial injury.
CAUTION: Procedures, which if not properly followed, create the probability of physical property damage AND a possibility of serious injury.
NOTICE: Procedures, which if not properly followed, create a possibility of physical property damage AND a little or no possibility of injury.

WARNING: Read the ENTIRE instruction manual to become familiar with the features of the product before operating. Failure to operate the product correctly can result in damage to the product, personal property and cause serious injury.

This is a sophisticated hobby product. It must be operated with caution and common sense and requires some basic mechanical ability. Failure to operate this Product in a safe and responsible manner could result in injury or damage to the product or other property. This product is not intended for use by children without direct adult supervision. Do not attempt disassembly, use with incompatible components or augment product in any way without the approval of Horizon Hobby, LLC. This manual contains instructions for safety, operation and maintenance. It is essential to read and follow all the instructions and warnings in the manual, prior to assembly, setup or use, in order to operate correctly and avoid damage or serious injury.

Age Recommendation: Not for children under 14 years. This is not a toy.

NOTICE: This product is only intended for use with unmanned, hobby-grade, remote-controlled vehicles and aircraft. Horizon Hobby disclaims all liability outside of the intended purpose and will not provide warranty service related thereto.

Input Voltage	5V–25V
Output Voltage	4.5V
Operating Temperature Range	32–120°F (0–49°C)
PWM Input Range	900–2100 µs
Size (L x W x H)	43.2mm x 23mm x 13.5mm
LED Colors	Blue Red Green <p>Purple Yellow</p> <p>Cyan Multi Color</p>

Installing the Light Strips

The LED light strips are easiest to install with the airplane disassembled.

- Invert the wing and stabilizer panels on a soft surface.
- Remove the white tape covering the light strip channels on the lower surface of the wings and stabilizers.
- Use the table (below) to identify the light strip for each location.

PLACEMENT	LENGTH	LED COUNT
Left Wing	33 in. (66.04 cm)	26
Right Wing	33 in. (66.04 cm)	26
Fuselage	6 in. (15.24 cm)	5
Fuselage	11 in. (27.94 cm)	9
Stabilizer	9 in. (22.86 cm)	7
Stabilizer	9 in. (22.86 cm)	7

- Install the wing light strips in the exposed channels with the LEDs facing the wing. It is not necessary to remove the self-adhesive tape on the LED strips.
- Install the two-plug servo lead light strip in the left horizontal stabilizer half. Install the single-plug light strip in the right horizontal stabilizer half.

Powering ON / OFF

Connect the flight battery into the ESC to power ON the aircraft. The LEDs display. Disconnect the flight battery from the ESC to power OFF the aircraft. The LEDs power OFF.

Controlling the Light Strips from the Transmitter

For remote switching, connect the included servo lead to the light controller power port.

Assign any open transmitter channel to the light controller. Use a three-position switch to change light color or mode during flight.

Move the switch up or down to adjust color and mode independently.

Toggleing 0 to 100% travel on the channel changes the light color (or use Button A).

Toggleing 0 to -100% travel on the channel changes the light mode (or use Button B).

Button Functions

Button A (Color)

Press Button A once to select the color:

Blue	Purple	Cyan
Red	Yellow	Multi Color
Green		

Reset

Press both buttons simultaneously to reset the LED strip. Yellow chasing lights display, indicating default mode.

Troubleshooting Guide

PROBLEM	SOLUTION
Brightness fluctuates	Change the LED strip to a different port
Lights do not illuminate	Verify power supply is connected <p>Confirm input voltage is within specified range</p> <p>Verify wiring is correct and connections are secure</p>
Some lights are not functional	Ensure all connections are secure <p>Ensure strips have not bent excessively</p>
Lights flicker	Ensure all connections are secure
Lights turn ON/OFF repeatedly	Verify LED mode. Flashing and solid color modes are available

1-Year Limited Warranty

What this Warranty Covers—Horizon Hobby, LLC, (Horizon) warrants to the original purchaser that the product purchased (the "Product") will be free from defects in materials and workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

What is Not Covered—This warranty is not transferable and does not cover (i) cosmetic damage, (ii) damage due to acts of God, accident, misuse, abuse, negligence, commercial use, or due to improper use, installation, operation or maintenance, (iii) modification of or to any part of the Product, (iv) attempted service by anyone other than a Horizon Hobby authorized service center, (v) Product not purchased from an authorized Horizon dealer, (vi) Product not compliant with applicable technical regulations, or (vii) use that violates any applicable laws, rules, or regulations. OTHER THAN THE EXPRESS WARRANTY ABOVE, HORIZON MAKES NO OTHER WARRANTY OR REPRESENTATION, AND HEREBY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE PURCHASER ACKNOWLEDGES THAT THEY ALONE HAVE DETERMINED THAT THE PRODUCT WILL SUITABLY MEET THE REQUIREMENTS OF THE PURCHASER'S INTENDED USE.

Purchaser's Remedy—Horizon's sole obligation and purchaser's sole and exclusive remedy shall be that Horizon will, at its option, either (i) service, or (ii) replace, any Product determined by Horizon to be defective. Horizon reserves the right to inspect any and all Product(s) involved in a warranty claim. Service or replacement decisions are at the sole discretion of Horizon. Proof of purchase is required for all warranty claims. SERVICE OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY.

Limitation of Liability—HORIZON SHALL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOSS OF PROFITS OR PRODUCTION OR COMMERCIAL LOSS IN ANY WAY, REGARDLESS OF WHETHER SUCH CLAIM IS BASED IN CONTRACT, WARRANTY, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR ANY OTHER THEORY OF LIABILITY, EVEN IF HORIZON HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Further, in no event shall the liability of Horizon exceed the individual price of the Product on which liability is asserted. As Horizon has no control over use, setup, final assembly, modification or misuse, no liability shall be assumed nor accepted for any resulting damage or injury. By the act of use, setup or assembly, the user accepts all resulting liability. If you as the purchaser or user are not prepared to accept the liability associated with the use of the Product, purchaser is advised to return the Product immediately in new and unused condition to the place of purchase.

Law—These terms are governed by Illinois law (without regard to conflict of law principals). This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Horizon reserves the right to change or modify this warranty at any time without notice.

WARRANTY SERVICES
Questions, Assistance, and Services—Your local hobby store and/ or place of purchase cannot provide warranty support or service. Once assembly, setup or use of the Product has been started, you must contact your local distributor or Horizon directly. This will enable Horizon to better answer your questions and service you in the event that you may need any assistance. For questions or assistance, please visit our

website at www.horizonhobby.com, submit a Product Support Inquiry, or call the toll free telephone number referenced in the Warranty and Service Contact Information section to speak with a Product Support representative.

Warranty and Service Contact Information

Country of Purchase	Horizon Hobby	Contact Information	Address
United States of America	Horizon Service Center (Repairs and Repair Requests)	servicecenter.horizonhobby.com/RequestForm/	2904 Research Rd. Champaign, Illinois 61822 USA
	Horizon Product Support (Product Technical Assistance)	productsupport@horizonhobby.com 877-504-0233	
	Sales	websales@horizonhobby.com 800-338-4639	

FCC Information

Supplier's Declaration of Conformity
Spektrum Night Light Set with Controller: Conscendo 2.0m (SPMA9701)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the

IC Information

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science, and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following 2 conditions:

Compliance Information for the European Union

EU Compliance Statement:
Spektrum Night Light Set with Controller: Conscendo 2.0m (SPMA9701): Hereby, Horizon Hobby, LLC declares that the device is in compliance with the following: 2014/30/EU EMC Directive; RoHS 2 Directive 2011/65/EU; RoHS 3 Directive - Amending 2011/65/EU Annex II 2015/863. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.horizonhobby.com/content/support-render-compliance.

EU Manufacturer of Record: Horizon Hobby, LLC 2904 Research Road Champaign, IL 61822 USA
EU Importer of Record: Horizon Hobby, GmbH Hanskampring 9 22885 Barsbüttel Germany
WEEE NOTICE:

This appliance is labeled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning waste of electrical and electronic equipment (WEEE). This label indicates that this product should not be disposed of with household waste. It should be deposited at an appropriate facility to enable recovery and recycling.

HINWEIS
Allen Anweisungen, Garantien und anderen zugehörigen Dokumenten sind Änderungen nach Ermessen von Horizon Hobby, LLC vorbehalten. Aktuelle Produktliteratur finden Sie unter www.horizonhobby.com oder www.towerhobbies.com im Support-Abschnitt für das Produkt.
SPEZIELLE BEDEUTUNGEN
Die folgenden Begriffe werden in der gesamten Produktliteratur verwendet, um auf unterschiedlich hohe Gefahrenrisiken beim Betrieb dieses Produkts hinzuweisen:
WARNING: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, ergeben sich wahrscheinlichen Sachschäden, Kollateralschäden und schwere Verletzungen ODER mit hoher Wahrscheinlichkeit oberflächliche Verletzungen. <p>ACHTUNG: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, ergeben sich wahrscheinlic Sachschäden UND die Gefahr von schweren Verletzungen.</p> <p>HINWEIS: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, können sich möglicherweise Sachschäden UND geringe oder keine Gefahr von Verletzungen ergeben.</p>
WARNING: Lesen Sie die GESAMTE Bedienungsanleitung, um sich vor dem Betrieb mit den Produktfunktionen vertraut zu machen. Wird das Produkt nicht korrekt betrieben, kann dies zu Schäden am Produkt oder persönlichem Eigentum führen oder schwere Verletzungen verursachen.
Dies ist ein hochentwickeltes Hobby-Produkt. Es muss mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand betrieben werden und benötigt gewisse mechanische Grundfähigkeiten. Wird dieses Produkt nicht auf eine sichere und verantwortungsvolle Weise betrieben, kann dies zu Verletzungen oder Schäden am Produkt oder anderen Sachwerten führen. Dieses Produkt eignet sich nicht für die Verwendung durch Kinder ohne direkte Überwachung eines Erwachsenen. Versuchen Sie nicht ohne Genehmigung durch Horizon Hobby, LLC, das Produkt zu zerlegen, es mit inkompatiblen Komponenten zu verwenden oder auf jegliche Weise zu erweitern. Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen für Sicherheit, Betrieb und Wartung. Es ist unbedingt notwendig, vor Zusammenbau, Einrichtung oder Verwendung alle Anweisungen und Warnhinweise im Handbuch zu lesen und zu befolgen, damit es bestimmungsgemäß betrieben werden kann und Schäden oder schwere Verletzungen vermieden werden.

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Dies ist kein Spielzeug.

HINWEIS: Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung in unbemannten, ferngesteuerten Fahrzeugen und Fluggeräten im Hobbybereich vorgese-hen. Horizon Hobby lehnt jede Haftung und Garantieleistung ausserhalb der vorgesehen Verwendung ab.

Eingangsspannung	5V–25 V
Ausgangsspannung	4,5 V
Betriebstemperaturbereich	0–49°C
PWM-Eingangsbereich	900 bis 2100 µs
Größe (L x B x H)	43,2 mm x 23 mm x 13,5 mm
LED-Farben	Blau <p>Rot</p> <p>Grün</p> <p>Lila Gelb</p> <p>Cyan Mehrfarbig</p>

Anbringen der Lichtleisten

Die LED-Lichtleisten sind am einfachsten zu installieren, wenn das Flugzeug zerlegt ist.

- Drehen Sie die Flügel- und Stabilisatorplatten auf einer weichen Oberfläche um.
- Entfernen Sie das weiße Band, das die Kanäle der Lichtleisten an der Unterseite der Flügel und Stabilisatoren abdeckt.
- Verwenden Sie die Tabelle (unten), um die Lichtleiste für jeden Ort zu identifizieren.

INSTALLATION	LÄNGE	LED-ANZAHL
Linker Flügel	66,04 cm	26
Rechter Flügel	66,04 cm	26
Rumpf	15,24 cm	5
Rumpf	27,94 cm	9
Höhenleitwerk	22,86 cm	7
Höhenleitwerk	22,86 cm	7

- Installieren Sie die Flügellichtleisten in den freiliegenden Kanälen, wobei die LEDs dem Flügel zugewandt sind. Es ist nicht notwendig, das Selbstklebeband an den LED-Lichtleisten zu entfernen.
- Montieren Sie die Servo-Lichtleiste mit zwei Steckern in der linken horizontalen Stabilisatorhälfte. Montieren Sie die Lichtleiste mit einem Stecker in der rechten horizontalen Stabilisatorhälfte.
- Montieren Sie die Servo-Lichtleiste mit zwei Steckern in der linken horizontalen Stabilisatorhälfte. Montieren Sie die Lichtleiste mit einem Stecker in der rechten horizontalen Stabilisatorhälfte.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Ersatzband, um die Lichtleisten und -kanäle des Flügels und des Stabilisators

Ein-/Ausstellen

Schließen Sie den Flugakku an den Geschwindigkeitsregler an, um das Flugzeug einzuschalten. Die LED-Anzeige. Trennen Sie den Flugakku vom Geschwindigkeitsregler, um das Flugzeug auszuschalten. Die LEDs werden ausgeschaltet.

Steuerung der Lichtleisten über den Sender

Für die Fernsteuerung schließen Sie das mitgelieferte Servo-kabel an den Stromanschluss der Lichtsteuerung an.

Weisen Sie der Lichtsteuerung einen beliebigen offenen Senderkanal zu. Mit einem Dreifunktions-Schalter können Sie während des Fluges die Lichtfarbe oder den Modus ändern. Bewegen Sie den Schalter nach oben oder unten, um Farbe und Modus unabhängig voneinander einzustellen. Durch Umschalten des Kanals von 0 auf 100 % wird die Lichtfarbe geändert (alternativ kann auch Taste A verwendet werden).

Durch Umschalten des Kanals von 0 auf -100 % wird der Lichtmodus geändert (alternativ kann auch Taste B verwendet werden).

Tastenfunktionen

Taste A (Farbe)

Drücken Sie Taste A einmal, um die Farbe auszuwählen:

Blau	Lila	Cyan
Rot	Gelb	Mehrfarbig
Grün		

Taste B (Modus)

Drücken Sie Taste B einmal, um den Beleuchtungsmodus auszuwählen

Dauerlicht
Blinklicht
Kette

Reset

Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig, um den LED-Streifen zurückzusetzen. Die gelben Lichter blinken und zeigen den Standardmodus an.

Anleitung zur Fehlerbehebung

PROBLEM	LÖSUNG
Helligkeit schwankt	Wechseln Sie den Anschluss des LED-Streifens
Die Lichter leuchten nicht	Stellen Sie sicher, dass das Netzteil angeschlossen ist <p>Prüfen Sie, ob die Eingangsspannung im angegebenen Bereich liegt</p> <p>Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung korrekt und die Anschlüsse fest sind</p>
Einige Lichter funktionieren nicht	Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse fest sind <p>Stellen Sie sicher, dass die Streifen nicht übermäßig verbogen sind</p>
Die Lichter flackern	Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse fest sind
Die Lichter schalten sich wiederholt ein und aus	Überprüfen Sie den LED-Modus. Es stehen Blink- und Dauerlichtmodi zur Verfügung

Garantie und Service Informationen

Warnung—Ein ferngesteuertes Modell ist kein Spielzeug. Es kann, wenn es falsch eingesetzt wird, zu erheblichen Verletzungen bei Lebewesen und Beschädigungen an Sachgütern führen. Betreiben Sie Ihr RC-Modell nur auf freien Plätzen und beachten Sie alle Hinweise der Bedienungsanleitung des Modells wie auch der Fernsteuerung.
Garantiezeitraum—Exklusive Garantie Horizon Hobby LLC (Horizon) garantiert, dass dasgekaufte Produkt frei von Material- und Montagefehlern ist. Der Garantiezeitraum entspricht den gesetzlichen Bestimmung des Landes, in dem das Produkt erworben wurde. In Deutschland beträgt der Garantiezeitraum 6 Monate und der Gewährleistungszeitraum 18 Monate nach dem Garantiezeitraum.
Einschränkungen der Garantie—(a) Die Garantie wird nur dem Erstkäufer (Käufer) gewährt und kann nicht übertragen werden. Der Anspruch des Käufers besteht in der Reparatur oder dem Tausch im Rahmen dieser Garantie. Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Produkte, die bei einem autorisierten Horizon Händler erworben wurden. Verkäufe an dritte werden von dieser Garantie nicht gedeckt.
Garantieansprüche werden nur angenommen, wenn ein gültiger Kaufnachweis erbracht wird. Horizon behält sich das Recht vor, diese Garantiebestimmungen ohne Ankündigung zu ändern oder modifizieren und widerruft dann bestehende Garantiebestimmungen. (b) Horizon übernimmt keine Garantie für die Verkaufbarkeit des Produktes, die Fähigkeiten und die Fitness des Verbrauchers für einen bestimmten Einsatzzweck des Produktes. Der Käufer allein ist dafür verantwortlich, zu prüfen, ob das Produkt seinen Fähigkeiten und dem vorgesehenen Einsatzzweck entspricht.

(c) Ansprüche des Käufers – Es liegt ausschließlich im Ermessen von Horizon, ob das Produkt, bei dem ein Garantiefall festgestellt wurde, repariert oder ausgetauscht wird. Dies sind die exklusiven Ansprüche des Käufers, wenn ein Defekt festgestellt wird. Horizon behält sich vor, alle eingesetzten Komponenten zu prüfen, die in den Garantiefall einbezogen werden können. Die Entscheidung zur Reparatur oder zum Austausch liegt nur bei Horizon. Die Garantie schließt kosmetische Defekte oder Defekte, hervorgerufen durch höhere Gewalt, falsche Behandlung des Produktes, falscher Einsatz des Produktes, kommerziellen Einsatz oder Modifikationen irgendwelcher Art aus.

Die Garantie schließt Schäden, die durch falschen Einbau, falsche Handhabung, Unfälle, Betrieb, Service oder Reparaturversuche, die nicht von Horizon ausgeführt wurden aus. Ausgeschlossen sind auch Fälle die bedingt durch (vi) eine Nutzung sind, die gegen geltendes Recht, Gesetze oder Regularien verstoßen haben. Rücksendungen durch den Käufer direkt an Horizon oder eine seiner Landesvertretung bedürfen der Schriftform. Die Garantie schließt Schäden, die durch falschen Einbau, falsche Handhabung, Unfälle, Betrieb, Service oder Reparaturversuche, die nicht von Horizon ausgeführt wurden aus. Ausgeschlossen sind auch Fälle die bedingt durch (vi) eine Nutzung sind, die gegen geltendes Recht, Gesetze oder Regularien verstoßen haben. Rücksendungen durch den Käufer direkt an Horizon oder eine seiner Landesvertretung bedürfen der Schriftform.

Schadensbeschränkung—Horizon ist nicht für direkte oder indirekte Folgeschäden, Einkommensausfälle oder kommerzielle Verluste, die in irgendeinem Zusammenhang mit dem Produkt stehen verantwortlich, unabhängig ab Anspruch im Zusammenhang mit einem Vertrag, der Garantie oder der Gewährleistung erhoben werden. Horizon wird darüber hinaus keine Ansprüche aus einem Garantiefall akzeptieren, die über den individuellen Wert des Produktes hinaus gehen. Horizon hat keinen Einfluss auf den Einbau, die Verwendung oder die Wartung des Produktes oder etwaiger Produktkombinationen, die vom Käufer gewählt werden. Horizon übernimmt keine Garantie und akzeptiert keine Ansprüche für in der folge auftretende Verletzungen oder Beschädigungen. Mit der Verwendung und dem Einbau des Produktes akzeptiert der Käufer alle aufgeführten Garantiebestimmungen ohne Einschränkungen und Vorbehalte.

Garantie und Reparaturen—Ihr lokaler Fachhändler und die Verkaufsstelle können eine Garantiebearbeitung ohne Rücksprache mit Horizon nicht durchführen. Dies gilt auch für Garantie-reparaturen. Deshalb kontaktieren Sie in einem solchen Fall den Händler, der sich mit Horizon kurz schließen wird, um eine sachgerechte Entscheidung zu fällen, die Ihnen schnellst möglich hilft.
Warnung und Reparatur—Muss Ihr Produkt gewartet oder repariert werden, wenden Sie sich entweder an Ihren Fachhändler oder direkt an Horizon. Rücksendungen / Reparaturen werden nur mit einer von Horizon vergebenen RMA Nummer bearbeitet. Diese Nummer erhalten Sie oder ihr Fachhändler vom technischen Service. Mehr Informationen dazu erhalten Sie im Serviceportal unter www.Horizonhobby.de oder telefonisch bei dem technischen Service von Horizon. Packen Sie das Produkt sorgfältig ein. Beachten Sie, dass der Originalkarton in der Regel nicht ausreicht, um beim Versand nicht beschädigt zu werden. Verwenden Sie einen Paketdienstleister mit einer Tracking Funktion und Versicherung, da Horizon bis zur Annahme keine Verantwortung für den Versand des Produktes übernimmt. Bitte legen Sie dem Produkt einen Kaufbeleg bei, sowie eine ausführliche Fehlerbeschreibung und eine Liste aller eingesendeten Einzelkomponenten. Weiterhin benötigen wir die vollständige Adresse, eine Telefonnummer für Rückfragen, sowie eine Email Adresse.
Garantie und Reparaturen—Garantieanfragen werden nur bearbeitet, wenn ein Originalkaufbeleg von einem autorisierten Fachhändler beiliegt, aus dem der Käufer und das Kaufdatum hervorgeht. Sollte sich ein Garantiefall bestätigen wird das Produkt repariert oder ersetzt. Diese Entscheidung obliegt einzig Horizon Hobby.
Kostenpflichtige Reparaturen—Liegt eine kostenpflichtige Reparatur vor, erstellen wir einen Kostenvoranschlag, den wir Ihrem Händler übermitteln. Die Reparatur wird erst vorgenommen, wenn wir die Freigabe des Händlers erhalten. Der Preis für die Reparatur ist bei Ihrem Händler zu entrichten. Bei kostenpflichtigen Reparaturen werden mindestens 30 Minuten Werkstattzeit und die Rückver-sandkosten in Rechnung gestellt. Sollten wir nach 90 Tagen keine Einverständniserklärung zur Reparatur vorliegen haben, behalten wir uns vor, das Produkt zu vernichten oder anderweitig zu verwerten.

ACHTUNG: Kostenpflichtige Reparaturen nehmen wir nur für Elektro- und Motoren vor. Mechanische Reparaturen, besonders bei Hubschraubern und RC-Cars sind extrem aufwendig und müssen deshalb vom Käufer selbst vorgenommen werden.

Garantie und Service Kontaktinformationen

Land des Kauf	Horizon Hobby	E-mail Adresse / Telefon	Adresse
Europäische Union	Horizon Technischer Service <p>Sales: Horizon Hobby GmbH</p>	service@horizonhobby.de <p>+49 (0) 4121 2655 100</p>	Hanskampring 9 <p>D 22885 Barsbüttel Germany</p>

Rechtliche Informationen für die Europäische Union

CE EU Konformitätserklärung
Spektrum Night Light Set with Controller: Conscendo 2.0m (SPMA9701): Hiermit erklärt Horizon Hobby, LLC, dass das Gerät den folgenden **Offizieller EU-Importeur:** Horizon Hobby, GmbH Hanskampring 9 22885 Barsbüttel Germany
WEEE-HINWEIS:

Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt kein normaler Haushaltsabfall ist, sondern in einer entsprechenden Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss.

REMARQUE
Toutes les instructions, garanties et autres documents de garantie sont sujets à la seule discrétion de Horizon Hobby, LLC. Veuillez, pour une littérature produits bien à jour, visiter www.horizonhobby.com ou www.towerhobbies.com et cliquer sur l'onglet de support de ce produit.

SIGNIFICATION DE CERTAINS TERMES SPÉCIFIQUES
Les termes suivants sont utilisés dans l'ensemble du manuel pour indiquer différents niveaux de danger lors de l'utilisation de ce produit : <p>REMARQUE : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels ET éventuellement un faible risque de blessures.</p> <p>ATTENTION : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels ET des blessures graves.</p> <p>AVERTISSEMENT : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels et des blessures graves OU engendrer une probabilité élevée de blessure superficielle.</p>

⚠️ AVERTISSEMENT : lisez la TOTALITÉ du manuel d'utilisation afin de vous familiariser avec les caractéristiques du produit avant de le faire fonctionner. Une utilisation incorrecte du produit peut entraîner sa détérioration, ainsi que des risques de dégâts matériels, voire de blessures graves.

Ceci est un produit de loisirs sophistiqué. Il doit être manipulé avec prudence et bon sens et requiert des aptitudes de base en mécanique. Toute utilisation irresponsable de ce produit ne respectant pas les principes de sécurité peut provoquer des blessures, entraîner des dégâts matériels et endommager le produit. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la surveillance directe d'un adulte. N'essayez pas de démonter le produit, de l'utiliser avec des composants incompatibles ou d'en améliorer les performances sans l'accord d'Horizon Hobby, LLC. Ce manuel comporte des instructions relatives à la sécurité, au fonctionnement et à l'entretien. Il est capital de lire et de respecter la totalité des instructions et avertissements du manuel avant l'assemblage, le réglage et l'utilisation, ceci afin de manipuler correctement l'appareil et d'éviter tout dégât matériel ou toute blessure grave.

14 ans et plus. Ceci n'est pas un jouet.

REMARQUE : Ce produit est uniquement réservé à une utilisation avec des modèles réduits radiocommandés de loisir. Horizon Hobby se dégage de toute responsabilité et garantie si le produit est utilisé d'autre manière que celle citée précédemment.

Spécifications

Tension d'entrée	5 V–25 V		
Tension de sortie	4,5 V		
Plage de température de fonctionnement	0–49°C		
Plage d'entrée PWM	900 à 2100 µs		
Dimensions (L × l × H)	43,2 mm x 23 mm x 13,5 mm		
Couleurs de DEL	Bleu <p>Rouge</p> Vert	Violet <p>Jaune</p> Cyan	Multicolore

Installation des barres lumineuses

Les barres lumineuses DEL sont les plus faciles à installer lorsque l'avion est démonté.

- Inversez les panneaux d'ailes et de stabilisateur sur une surface souple.
- Retirez le ruban blanc recouvrant les canaux de barre lumineuse sur la surface inférieure des ailes et des stabilisateurs.
- Utilisez le tableau (ci-dessous) pour identifier la barre lumineuse pour chaque emplacement.

PLACEMENT	LONGUEUR	NOMBRE DE LED
Aile gauche	66,04 cm	26
Aile droite	66,04 cm	26
Fuselage	15,24 cm	5
Fuselage	27,94 cm	9
Stabilisateur	22,86 cm	7
Stabilisateur	22,86 cm	7

- Installez les barres lumineuses de l'aile dans les canaux exposés avec les DEL faisant face à l'aile. Il n'est pas nécessaire de retirer le ruban autocollant sur les barres DEL.
- Installez la barre lumineuse à deux fiches des fils de servo dans la moitié gauche du stabilisateur horizontal. Installez la barre lumineuse à fiche unique dans la moitié droite du stabilisateur horizontal.
- Utilisez le ruban de remplacement fourni pour recouvrir les barres lumineuses et les canaux des ailes et du stabilisateur.

Mise sous tension/hors tension

Branchez la batterie de vol sur le variateur ESC pour mettre l'appareil sous tension. Les DEL s'allument. Débranchez la batterie de vol du variateur ESC pour mettre l'appareil hors tension. Les DEL s'éteignent.

Contrôle des barres lumineuses de l'émetteur

Pour le contrôle à distance, branchez le fil de servo fourni sur le port d'alimentation du contrôleur d'éclairage.

Attribuez n'importe quel canal d'émetteur ouvert au contrôleur d'éclairage. Utilisez un commutateur à trois positions pour modifier la couleur ou le mode d'éclairage pendant le vol.

Déplacez le commutateur vers le haut ou vers le bas pour régler la couleur et le mode indépendamment.

Pour modifier la couleur d'éclairage, basculez entre 0 et 100 % de la course sur le canal (ou utilisez le bouton A).

Pour modifier la mode d'éclairage, basculez entre 0 et -100 % de la course sur le canal (ou utilisez le bouton B).

Fonctions des boutons

Bouton A (Couleur)

Appuyez une fois sur le bouton A pour sélectionner la couleur :

Bleu	Violet	Cyan
Rouge	Jaune	Multicolore
Vert		

Bouton B (Mode)

Appuyez une fois sur le bouton B pour sélectionner le mode d'éclairage :

Fixe
Pulsé
Chaîné

Réinitialisatio

Appuyez simultanément sur les deux boutons pour réinitialiser la bande LED. Des lumières jaunes clignotantes s'allument, indiquant le mode par défaut.

Guide de dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
La luminosité fluctue	Changez le port de la bande LED
Les lumières ne s'allument pas	Vérifiez que l'alimentation est connectée <p>Vérifiez que la tension d'entrée se situe dans la plage spécifiée</p> Vérifiez que le câblage est correct et que les connexions sont sécurisées
Certaines lumières ne fonctionnent pas	Vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées <p>Vérifiez que les bandes ne sont pas trop pliées</p>
Les lumières scintillent	Vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées
Les lumières s'allument et s'éteignent à plusieurs reprises	Vérifiez le mode LED. Les modes clignotants et fixe sont disponibles

Garantie Limitée

Durée de la garantie—Garantie exclusive - Horizon Hobby, LLC (Horizon) garantit que le Produit acheté (le « Produit ») sera exempt de défauts matériels et de fabrication à sa date d'achat par l'Acheteur. La durée de garantie correspond aux dispositions légales du pays dans lequel le produit a été acquis. La durée de garantie est de 6 mois et la durée d'obligation de garantie de 18 mois à l'expiration de la période de garantie.

Limitations de la garantie—(a) La garantie est donnée à l'acheteur initial (« Acheteur ») et n'est pas transférable. Le recours de l'acheteur consiste en la réparation ou en l'échange dans le cadre de cette garantie. La garantie s'applique uniquement aux produits achetés chez un revendeur Horizon agréé. Les ventes faites à des tiers ne sont pas couvertes par cette garantie. Les revendications en garantie seront acceptées sur fourniture d'une preuve d'achat valide uniquement. Horizon se réserve le droit de modifier les dispositions de la présente garantie sans avis préalable et révoque alors les dispositions de garantie existantes. (b) Horizon n'endosse aucune garantie quant à la vendabilité du produit ou aux capacités et à la forme physique de l'utilisateur pour une utilisation donnée du produit. Il est de la seule responsabilité de l'acheteur de vérifier si le produit correspond à ses capacités et à l'utilisation prévue.

(c) Recours de l'acheteur – Il est de la seule discrétion d'Horizon de déterminer si un produit présentant un cas de garantie sera réparé ou échangé. Ce sont là les recours exclusifs de l'acheteur lorsqu'un défaut est constaté.

Horizon se réserve la possibilité de vérifier tous les éléments utilisés et susceptibles d'être intégrés dans le cas de garantie. La décision de réparer ou de remplacer le produit est du seul ressort d'Horizon. La garantie exclut les défauts esthétiques ou les défauts provoqués par des cas de force majeure, une manipulation incorrecte du produit, une utilisation incorrecte ou commerciale de ce dernier ou encore des modifications de quelque nature qu'elles soient.

La garantie ne couvre pas les dégâts résultant d'un montage ou d'une manipulation erronés, d'accidents ou encore du fonctionnement ainsi que des tentatives d'entretien ou de réparation non effectuées par Horizon. Les retours effectués par le fait de l'acheteur directement à Horizon ou à l'une de ses représentations nationales requièrent une confirmation écrite.

Limitation des dommages—Horizon ne saurait être tenu pour responsable de dommages conséquents directs ou indirects, de pertes de revenus ou de pertes commerciales, liés de quelque manière que ce soit au produit et ce, indépendamment du fait qu'un recours puisse être formulé en relation avec un contrat, la garantie ou l'obligation de garantie. Par ailleurs, Horizon n'acceptera pas de recours issus d'un cas de garantie lorsque ces recours dépassent la valeur unitaire du produit. Horizon n'exerce aucune influence sur le montage, l'utilisation ou la maintenance du produit ou sur d'éventuelles combinaisons de produits choisis par l'acheteur. Horizon ne prend en compte aucune garantie et n'accepte aucun recours pour les blessures ou les dommages pouvant en résulter. Horizon Hobby ne saurait être tenu responsable d'une utilisation ne respectant pas les lois, les règles ou réglementations en vigueur.

En utilisant et en montant le produit, l'acheteur accepte sans restriction ni réserve toutes les dispositions relatives à la garantie figurant dans le présent document. Si vous n'êtes pas prêt, en tant qu'acheteur, à accepter ces dispositions en relation avec l'utilisation du produit, nous vous demandons de restituer au

ATTENTION : Nous n'effectuons de réparations payantes que pour les composants électroniques et les moteurs. Les réparations touchant à la mécanique, en particulier celles des hélicoptères et des voitures radiocommandées, sont extrêmement coûteuses et doivent par conséquent être effectuées par l'acheteur lui-même.
--

1015

Informations de contact pour garantie et réparation

Pays d'achat	Horizon Hobby	Numéro de téléphone/E-mail	Adresse
European Union	Horizon Technischer Service <p>Sales: Horizon Hobby GmbH</p>	service@horizonhobby.de <p>+49 (0) 4121 2655 100</p>	Hanskampung 9 <p>D 22885 Barsbüttel Germany</p>

Informations IC

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Ce dispositif contient un/des émetteur(s)/récepteur(s) non soumis à licence conforme(s) aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

Informations de conformité pour l'Union européenne

É **Déclaration de conformité de l'Union européenne : Spektrum Night Light Set with Controller: Conscendo 2.0m (SPMA9701)** : Par la présente, Horizon Hobby, LLC déclare que cet appareil est conforme aux directives suivantes : Directive CEM 2014/30/UE; Directive RoHS 2 2011/65/UE; Directive RoHS 3 - Modifiant 2011/65/UE Annexe II 2015/863. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : https://www.horizon-hobby.com/content/support-render-compliance.

Fabricant officiel de l'UE :

Horizon Hobby, LLC
2904 Research Road
Champaign, IL 61822 USA
Importateur officiel de l'UE :
Horizon Hobby, GmbH
Hanskampung 9
22885 Barsbüttel Germany
DIRECTIVE DEEE :

L'étiquette de cet appareil respecte la directive européenne 2012/19/UE en matière de déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). Cette étiquette indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans une installation appropriée afin de permettre sa récupération et son recyclage.

AVVISO
Tutte le istruzioni, le garanzie e gli altri documenti pertinenti sono soggetti a cambiamenti a totale discrezione di Horizon Hobby, LLC. Per una documentazione aggiornata sul prodotto, visitare il sito horizonhobby.com o towerhobbies.com e fare clic sulla sezione Support del prodotto.

SIGNIFICATO DI TERMINI SPECIALISTICI
Nella documentazione relativa al prodotto vengono utilizzati i seguenti termini per indicare i vari livelli di pericolo potenziale durante l'uso del prodotto: <p>AVVERTENZA: indica procedure che, se non debitamente seguite, determinano il rischio di danni alle cose, danni collaterali e gravi lesioni alle persone O il rischio elevato di lesioni superficiali alle persone.</p> <p>ATTENZIONE: indica procedure che, se non debitamente seguite, determinano il rischio di danni alle cose E di gravi lesioni alle persone.</p> <p>AVVISO: indica procedure che, se non debitamente seguite, possono determinare il rischio di danni alle cose E il rischio minimo o nullo di lesioni alle persone.</p>

⚠️ AVVERTENZA: leggere TUTTO il manuale di istruzioni e familiarizzare con le caratteristiche del prodotto prima di farlo funzionare. Un uso improprio del prodotto può causare danni al prodotto stesso e alle altre cose e gravi lesioni alle persone.

Questo aeromodello è un prodotto sofisticato per appassionati di modellismo. Deve essere azionato in maniera attenta e responsabile e richiede alcune conoscenze basilari di meccanica. L'uso improprio o irresponsabile di questo prodotto può causare lesioni alle persone e danni al prodotto stesso o alle altre cose. Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini senza la diretta supervisione di un adulto. Non tentare in nessun caso di smontare il prodotto, di utilizzarlo con componenti non compatibili o di potenziarlo senza previa approvazione di Horizon Hobby, LLC. Questo manuale contiene le istruzioni per la sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto. È fondamentale leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze del manuale prima di montare, impostare o utilizzare il prodotto, al fine di utilizzarlo correttamente e di evitare di causare danni alle cose o gravi lesioni alle persone.

Almeno 14 anni. Non è un giocattolo.

AVVISO: Questo prodotto è rivolto esclusivamente a veicoli ed aerei di tipo hobbistico senza pilota a bordo e controllati a distanza. Al di fuori di questo utilizzo, Horizon Hobby declina ogni responsabilità e non riconosce interventi in garanzia.

Specifiche

Tensione di ingresso	5 V–25 V		
Tensione di uscita	4,5 V		
Intervallo temperature di esercizio	0–49°C		
Intervallo di ingresso PWM	da 900 a 2100 µs		
Dimensioni (L × P × H)	43,2 mm x 23 mm x 13,5 mm		
Colore LED	Blu <p>Rosso</p> Verde	Viola <p>Giallo</p> Ciano	Multicolore

Installazione delle strisce luminose

Le strisce luminose a LED sono più facili da installare con l'aereo smontato.

- Appoggiare capovolti i pannelli alari e gli stabilizzatori su una superficie morbida.
- Rimuovere il nastro bianco che copre i canali delle strisce luminose sulla superficie inferiore delle ali e degli stabilizzatori.
- Utilizzare la tabella (sotto) per identificare la striscia luminosa per ogni posizione.

POSIZIONAMENTO	LUNGHEZZA	CONTEGGIO LED
Ala sinistra	66,04 cm	26
Ala destra	66,04 cm	26
Fusoliera	15,24 cm	5
Fusoliera	27,94 cm	9
Stabilizzatore	22,86 cm	7
Stabilizzatore	22,86 cm	7

- Installare le strisce luminose delle ali nei canali esposti con i LED rivolti verso l'ala. Non è necessario rimuovere il nastro autoadesivo sulle strisce LED.
- Installare la striscia luminosa con cavo a due connettori nella metà sinistra dello stabilizzatore orizzontale. Installare la striscia luminosa con un solo connettore nella metà destra dello stabilizzatore orizzontale.
- Utilizzare il nastro di ricambio incluso per coprire le strisce luminose e i canali dell'ala e dello stabilizzatore. (Opzionale:

Accensione / Spegnimento

Collegare la batteria di volo all'ESC per accendere l'aeromodello. I LED si accendono. Scollegare la batteria di volo dall'ESC per spegnere l'aeromodello. I LED si spengono.

Controllo delle strisce luminose dalla trasmittente

Per l'accensione/spegnimento da remoto, collegare il cavo servo incluso alla porta di alimentazione del controller delle luci.

Assegnare un canale libero qualsiasi della trasmittente al controllo delle luci. Utilizzare un interruttore a tre posizioni per cambiare il colore o la modalità delle luci durante il volo.

Spostare l'interruttore verso l'alto o verso il basso per regolare il colore e la modalità in modo indipendente.

Commutare da 0 a 100 % della corsa sul canale cambia il colore delle luci (o utilizzare il pulsante A).

Commutare da 0 a -100 % della corsa sul canale cambia la modalità delle luci (o utilizzare il pulsante B).

Funzioni dei pulsanti

Pulsante A (Colore)

Premere il pulsante A una volta per selezionare il colore :

Blu	Viola	Ciano
Rosso	Giallo	Multicolore
Verde		

Pulsante B (Modalità)

Premere il pulsante B una volta per selezionare la modalità di illuminazione:

Fissa
Intermittente
Concatenata

Reset

Premere entrambi i pulsanti contemporaneamente per resettare la striscia LED. Si accenderanno luci gialle lampeggianti, indicando la modalità predefinita.

Guida alla risoluzione dei problemi

PROBLEMA	SOLUZIONE
La luminosità oscilla	Cambia la porta della striscia LED
Le luci non si accendono	Verifica che l'alimentatore sia collegato <p>Verificare che la tensione di ingresso rientri nell'intervallo specificato</p> Verifica che il cablaggio sia corretto e che i collegamenti siano saldi
Alcune luci non funzionano	Verifica che tutti i collegamenti siano saldi <p>Verifica che le strisce non siano eccessivamente piegate</p>
Le luci tremolano	Verifica che tutti i collegamenti siano saldi
Le luci si accendono e si spengono ripetutamente	Verifica la modalità LED. Sono disponibili le modalità lampeggiante e fissa

Garanzia

Periodo di garanzia—Garanzia esclusiva - Horizon Hobby, LLC (Horizon) garantisce che il prodotto acquistato (il "Prodotto") sarà privo di difetti relativi ai materiali e di eventuali errori di montaggio alla data di acquisto. Il periodo di garanzia è conforme alle disposizioni legali del paese nel quale il prodotto è stato acquistato. Tale periodo di garanzia ammonta a 6 mesi e si estende ad altri 18 mesi dopo tale termine.

Limiti della garanzia—(a) La garanzia è limitata all'acquirente originale (Acquirente) e non è cedibile a terzi. L'acquirente ha il diritto a far riparare o a far sostituire la merce durante il periodo di questa garanzia. La garanzia copre solo quei prodotti acquistati presso un rivenditore autorizzato Horizon. Altre transazioni di terze parti non sono coperte da questa garanzia. La prova di acquisto è necessaria per far valere il diritto di garanzia. Inoltre, Horizon si riserva il diritto di cambiare o modificare i termini di questa garanzia senza alcun preavviso e di escludere tutte le altre garanzie già esistenti. (b) Horizon non si assume alcuna garanzia per la disponibilità del prodotto, per l'adeguatezza o l'idoneità del prodotto a particolari previsti dall'utente. È sola responsabilità dell'acquirente il fatto di verificare se il prodotto è adatto agli scopi da lui previsti.

(c) Richiesta dell'acquirente – Spetta soltanto a Horizon, a propria discrezione riparare o sostituire qualsiasi prodotto considerato difettoso e che rientra nei termini di garanzia. Queste sono le uniche rivealse a cui l'acquirente si può appellare, se un prodotto è difettoso.

Horizon si riserva il diritto di controllare qualsiasi componente utilizzato che viene coinvolto nella rivista di garanzia. Le decisioni relative alla sostituzione o alla riparazione sono a discrezione di Horizon. Questa garanzia non copre dei danni superficiali o danni per cause di forza maggiore, uso errato del prodotto, un utilizzo che viola qualsiasi legge, regolamentazione o disposizione applicabile, negligenza, uso ai fini commerciali, o una qualsiasi modifica a qualsiasi parte del prodotto.

Questa garanzia non copre danni dovuti ad un'installazione errata, ad un funzionamento errato, ad una manutenzione o un tentativo di riparazione non idonei a cura di soggetti diversi da Horizon. La restituzione del prodotto a titolo dell'acquirente, o da un suo rappresentante, deve essere approvata per iscritto dalla Horizon.

Limiti di danno—Horizon non si riterrà responsabile per danni speciali, diretti, indiretti o consequenziali; perdita di profitto o di produzione; perdita commerciale connessa al prodotto, indipendentemente dal fatto che la richiesta si basa su un contratto o sulla garanzia. Inoltre la responsabilità di Horizon non supera mai in nessun caso il prezzo di acquisto del prodotto per il quale si chiede la responsabilità. Horizon non ha alcun controllo sul montaggio, sull'utilizzo o sulla manutenzione del prodotto o di combinazioni di vari prodotti. Quindi Horizon non accetta nessuna responsabilità per danni o lesioni derivanti da tali circostanze. Con l'utilizzo e il montaggio del prodotto l'utente acconsente a tutte le condizioni, limitazioni e riserve di garanzia citate in questa sede. Qualora l'utente non fosse pronto ad assumersi tale responsabilità associata all'uso del prodotto, si suggerisce di restituire il prodotto intatto, mai usato e immediatamente presso il venditore.

Garanzia e riparazione—Le richieste in garanzia verranno elaborate solo se è presente una prova d'acquisto in originale proveniente da un rivenditore specializzato autorizzato, nella quale è ben visibile la data di acquisto. Se la garanzia viene confermata, allora il prodotto verrà riparato o sostituito. Questa decisione spetta esclusivamente a Horizon Hobby.

Riparazioni a pagamento—Se bisogna effettuare una riparazione a pagamento, effettueremo un preventivo che verrà inoltrato al vostro rivenditore. La riparazione verrà effettuata dopo l'autorizzazione da parte del vostro rivenditore. La somma per la riparazione dovrà essere pagata al vostro rivenditore. Le riparazioni a pagamento avranno un costo minimo di 30 minuti di lavoro e in fattura includeranno le spese di restituzione. Qualsiasi riparazione non pagata e non richiesta entro 90 giorni verrà considerata abbandonata e verrà gestita di conseguenza.

ATTENZIONE: Le riparazioni a pagamento sono disponibili solo sull'elettronica e sui motori. Le riparazioni a livello meccanico, soprattutto per gli elicotteri e le vetture RC, sono molto costose e devono essere effettuate autonomamente dall'acquirente.

1015

Garanzia e Assistenza - Informazioni per i contatti

Paese di acquisto	Horizon Hobby	Contatti	Indirizzo
Unione Europea	Horizon Technischer Service <p>Sales: Horizon Hobby GmbH</p>	service@horizonhobby.de <p>+49 (0) 4121 2655 100</p>	Hanskampung 9 <p>D 22885 Barsbüttel Germany</p>

Informazioni sulla conformità per l'Unione Europea

É **Dichiarazione di conformità UE: Spektrum Night Light Set with Controller: Conscendo 2.0m (SPMA9701)**: Con la presente, Horizon Hobby, LLC dichiara che il dispositivo è conforme a quanto segue: Direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE; Direttiva RoHS 2 2011/65 / UE; Direttiva RoHS 3 - Modifica 2011/65 / UE allegato II 2015/863.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: https://www.horizonhobby.com/content/support-render-compliance.

Produttore ufficiale dell'UE:

Horizon Hobby, LLC
2904 Research Road
Champaign, IL 61822 USA
Importatore ufficiale dell'UE:
Horizon Hobby, GmbH
Hanskampung 9
22885 Barsbüttel Germany
AVVISO RAE:

Questo dispositivo è marcato ai sensi della Direttiva europea 2012/19/UE riguardante i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il simbolo indica che il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il prodotto deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta per consentire il recupero e il riciclaggio.

Scan the QR code and select the Manuals and Support quick links from the product page for the most up-to-date manual information.

Scannen Sie den QR-Code und wählen Sie auf der Produktseite die Quicklinks Handbücher und Unterstützung, um die aktuellsten Informationen zu Handbüchern.

Scannez le code QR et sélectionnez les liens rapides Manuals and Support sur la page du produit pour obtenir les informations les plus récentes sur le manuel.

Scannare il codice QR e selezionare i Link veloci Manuali e Supporto dalla pagina del prodotto per le informazioni manuali più aggiornate.