

## Instructions Addendum E-flite<sup>®</sup> BIND-N-FLY<sup>®</sup> BASIC

Refer to “**Transmitter and Receiver Binding**” in the E-flite Bind-N-Fly manual to bind your aircraft and transmitter. The E-flite Bind-N-Fly Basic does not include the following:

- **Battery**
- **Charger**

The Li-Po battery and charger are shown in the manual only as a reference.

**Note:** We advise against using the following transmitters with the E-flite aircraft:

- HP6DSM 6-Channel Transmitter, 2.4GHz DSM: E-flite CP Pro 2 (EFLH1056)
- HP6DSM 6-Channel Transmitter, 2.4GHz DSM: E-flite SR (EFLH1057)
- MLP4DSM 4-Channel Transmitter, 2.4GHz DSM: Blade mCX, ParkZone Ultra Micro aircraft (EFLH1064, EFLH1064B, PKZ3341)

---

## Ergänzung der Anleitung E-flite<sup>®</sup> BIND-N-FLY<sup>®</sup> BASIC

Bitte sehen Sie im Kapitel Binden von Sender und Empfänger der E-flite Bind-N-Fly Bedienungsanleitung nach, um Ihren Hubschrauber mit dem Sender zu binden.

Zu dem Lieferumfang des E-flite Bind-N-Fly Basic gehören nicht:

- **Akku**
- **Ladegerät**

Der LiPo Akku und das Ladegerät sind nur als Referenz abgebildet.

**Hinweis:** Folgende Sender eignen sich nicht für den Betrieb des E-flite Flugzeug

- HP6DSM 6-Kanal Sender , 2.4GHz DSM: E-flite CP Pro 2 (EFLH1056)
- HP6DSM 6- Kanal Sender 2.4GHz DSM: E-flite SR (EFLH1057)
- MLP4DSM 4-Kanal Sender, 2.4GHz DSM: Blade mCX/, ParkZone Ultra Micro aircraft (EFLH1064, EFLH1064B, PKZ3341)

---

## Instructions - Addendum E-flite<sup>®</sup> BIND-N-FLY<sup>®</sup> BASIC

Veuillez vous référer à la section « Affectation de l'émetteur et du récepteur » dans le manuel du E-flite Bind-N-Fly pour affecter votre hélicoptère et votre émetteur.

Le E-flite Bind-N-Fly Basic n'inclut pas les pièces suivantes :

- **Batterie**
- **Chargeur**

La batterie Li-Po et le chargeur, ne sont représentés dans le manuel qu'à titre de référence.

**A noter :** Nous déconseillons l'utilisation des émetteurs suivants avec les l'avion E-flite

- HP6DSM émetteur 6 voies, 2,4 GHz DSM : E-flite CP Pro 2 (EFLH1056)
- HP6DSM émetteur 6 voies, 2,4 GHz DSM : E-flite SR (EFLH1057)
- MLP4DSM émetteur 4 voies, 2,4 GHz DSM: Blade mCX/, ParkZone Ultra Micro aircraft (EFLH1064, EFLH1064B, PKZ3341)

---

## Istruzioni - Appendice E-flite<sup>®</sup> BIND-N-FLY<sup>®</sup> BASIC

Riferirsi al “**Collegamento fra trasmettitore e ricevitore**” nel manuale di E-flite Bind-N-Fly per connettere l'elicottero al trasmettitore.

**Il E-flite Bind-N-Fly Basic non include i seguenti elementi:**

- **Batteria**
- **Caricabatterie**

Vengono mostrati la batteria Li-Po e il caricatore nel manuale solo come riferimento.

**Nota:** Vi consigliamo di non usare i seguenti trasmettitore con gli l'aeromodello E-flite :

- HP6DSM Trasmettitore a 6 canali, 2.4GHz DSM: E-flite CP Pro 2 (EFLH1056)
- HP6DSM Trasmettitore a 6 canali, 2.4GHz DSM: E-flite SR (EFLH1057)
- MLP4DSM Trasmettitore a 4 canali, 2.4GHz DSM: Blade mCX/, ParkZone Ultra Micro aircraft (EFLH1064, EFLH1064B, PKZ3341)

