

En Instruction Manual

De Bauanleitung

Fr Manuel de montage

日本語 取扱説明書

SAVAGE X 4.6 Big Block™

2.4 GHz
RADIO SYSTEM



En Thank you

- Thank you for selecting this HPI RACING product! This kit is designed to be fun to drive and uses top quality parts for durability and performance. The instruction manual you are reading was designed to be easy to follow yet thorough in its explanations. HPI Racing wants you to enjoy driving your new R/C kit. If you come across any problems or need some help getting through a step, give us a call and we will do our very best to help you. You can also contact us on the internet at www.hpiracing.com.
- This is a high performance R/C kit, and it requires regular maintenance for best performance. If you don't do regular maintenance the performance will suffer. HPI has all the necessary parts and accessories available to keep your car performing at its best.
- The caution or attention symbols will warn you about steps that can be very dangerous. Please read and understand the instructions carefully before proceeding.



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

Failure to follow these instructions can damage your kit, and cause serious bodily injury or death.



Attention
Achtung
Attention
注意

Failure to follow these instructions can cause injury to yourself or others. You might also cause property damage or damage your kit.



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

If you make changes or adjustments not shown in the instruction manual, your vehicle may be damaged. To prevent any serious personal injury and/or damage to property, please be responsible when operating all remote controlled models. Extra attention is called for when operating any glow fuel powered model. These models can exceed speeds of 30 m.p.h. and use highly poisonous and flammable fuels.

Before Running
While Operating

- Please read manual (with parent, guardian or a responsible adult if necessary).

- Please do not run on a public street, this could cause serious accidents, personal injuries and/or property damage.
- Please do not run near pedestrians or small children.
- Please do not run in small or confined areas.

Before Operating

- Make sure that all screws and nuts are properly tightened.
- Always use fresh batteries for your transmitter and receiver to avoid losing control of the model.
- Please confirm the neutral throttle position.

After Running

- Shut off engine first, then turn off receiver switch and turn off transmitter last.
- After running, it is necessary to perform routine maintenance. Failure to do this can result in increased wear and damage to the engine and chassis.

Heat, Fire, and Fuel Safety



- Never use gasoline in a glow engine. Use glow fuel specifically designed for model car engines.
- Do not run near open flames or smoke while running your model or while handling fuel.
- Always store fuel in a well ventilated place, away from heating devices, open flames, direct sunlight, or batteries. Keep glow fuel away from children.
- Glow fuel is flammable and poisonous. Glow fuel powered model engines emit poisonous vapors and gasses. These vapors irritate eyes and can be highly dangerous to your health.
- Be aware that some parts will be hot after operation. Do not touch the exhaust or the engine until they have cooled.

De Danke

- Vielen Dank, dass Sie sich für HPI RACING entschieden haben! Dieses Auto soll Spaß machen und verwendet nur hochwertige Materialien für beste Leistungen und Haltbarkeit. Die Anleitung, die Sie gerade lesen, ist einfach zu verstehen und dabei sehr ausführlich. HPI Racing will, dass Sie Erfolg und Spaß mit Ihrem neuen Modell haben! Falls es dennoch einmal zu Problemen kommen sollte, melden Sie sich bei uns. Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um zu helfen. Sie können uns auch gerne unter www.hpiracing.com kontaktieren.
- Dies ist ein hochleistungs RC-Auto und benötigt regelmäßige Wartung. Wenn Sie diese Wartungsarbeiten nicht durchführen wird die Leistung des Autos darunter leiden. Alle zur Wartung benötigten Teile sind bei HPI erhältlich.
- Die Warnsymbole weisen Sie auf gefährliche Bauabschnitte hin. Bitte lesen und verstehen Sie die Anweisungen bevor Sie sie durchführen.



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

Wenn Sie diesen Anweisungen nicht folgen, können Sie oder Ihr Auto Schäden davontragen.



Attention
Achtung
Attention
注意

Wenn Sie diesen Anweisungen nicht folgen, können Sie oder andere verletzt werden. Es kann auch sein, dass dabei Sachschaden an anderen Dingen oder ihrem Auto entsteht.



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

Wenn Sie Änderungen oder Einstellungen an Ihrem Fahrzeug vornehmen, die nicht in der Anleitung beschrieben sind, kann es beschädigt werden. Um Sachschaden und Verletzungen zu vermeiden, bitten wir Sie beim Fahren mit ferngesteuerten Modellen vorsichtig vorzugehen. Besondere Vorsicht ist bei Modellen mit Verbrennungsmotor geboten. Diese Modelle können deutlich schneller als 50km/h werden und verwenden leicht entzündliche Kraftstoffe.

Vor dem Fahren
Während dem Fahren

- Bitte lesen Sie die Anleitung (mit einem Erwachsenen)
- Fahren Sie bitte nicht auf öffentlichen Straßen. Dies kann zu schweren Unfällen mit Personen- und/oder Sachschaden führen.
- Fahren Sie bitte nicht in der Nähe von Fußgängern und Kindern.
- Fahren Sie bitte nicht auf zu kleinen oder begrenzten Plätzen.

Vor dem Fahren

- Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben und Muttern korrekt sitzen.
- Verwenden Sie immer frische Batterien im Sender und Empfänger um nicht die Kontrolle über das Auto zu verlieren.
- Überprüfen Sie, dass die Servos auf Neutralposition stehen.

Nach dem Fahren

- Schalten Sie den Motor aus, danach den Empfänger und als letztes den Sender.
- Nach dem Fahren ist regelmäßige Wartung nötig. Dies nicht zu tun, kann den Verschleiß erhöhen oder den Motor beschädigen.

Feuer und Sicherheitshinweise zum Kraftstoff



- Vervenden Sie niemals Benzin in einem Modellmotor. Verwenden Sie speziellen Kraftstoff für Modellmotoren.
- Fahren Sie nicht in der Nähe von Feuer und rauchen Sie nicht, wenn Sie Ihr Modell betreiben oder mit Kraftstoff hantieren.
- Bewahren Sie den Kraftstoff nur in gut belüfteten Räumen auf. Weit entfernt von Heizkörpern, Feuer, Sonnenlicht oder Batterien. Halten Sie den Kraftstoff von Kindern fern.
- Der Kraftstoff ist brennbar und giftig. Die Abgase von Modellmotoren sind sehr giftig. Diese Abgase können blind machen und Ihre Gesundheit schädigen.
- Denken Sie daran, dass einige Teile sehr heiß werden können. Berühren Sie nicht den Auspuff oder den Motor, bevor diese abgekühlt sind.

Merci

- Merci d'avoir choisi ce produit HPI Racing ! Ce kit a été conçu pour être amusant à conduire, et utilise des pièces de la plus haute qualité pour la longévité et les performances. Le manuel d'utilisation qui est entre vos mains a été conçu pour vous fournir des explications faciles à suivre mais complètes. HPI Racing espère que vous aurez plaisir à piloter votre nouveau kit radio-commandé. Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez besoin d'aide pour une étape, appelez-nous et nous ferons de notre mieux pour vous aider. Vous pouvez aussi nous contacter par Internet sur www.hpiracing.com.
- Ceci est un kit radio-commandé de hautes performances, et requiert un entretien régulier pour donner le meilleur de lui-même. Si vous n'effectuez pas un entretien régulier, les performances en souffriront. HPI a toutes les pièces et les accessoires nécessaires pour maintenir les performances de votre véhicule à leur meilleur niveau.
- Les symboles attirant votre attention vous avertiront des étapes qui peuvent être très dangereuses. Veuillez lire soigneusement les instructions et bien les comprendre avant toute utilisation.



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

En ne suivant pas ces instructions vous pourriez endommager votre kit, et provoquer de sérieux dégâts corporels ou même mortels.



Attention
Achtung
Attention
注意

En ne suivant pas ces instructions vous pourriez vous blesser vous-même ou blesser d'autres personnes. Vous pourriez également provoquer des dégâts matériels ou endommager votre kit.



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

Si vous apportez des modifications ou faites des réglages qui ne sont pas indiqués dans le manuel d'instruction, votre véhicule pourrait être endommagé. Pour éviter toute blessure corporelle et/ou dommage aux biens, veuillez agir d'une façon responsable lorsque vous faites fonctionner des modèles réduits télécommandés. Une attention particulière est nécessaire lorsque vous utilisez un modèle thermique. Ceux-ci peuvent atteindre des vitesses de 50 km/h et utilisent des carburants hautement toxiques et inflammables.

Avant de faire courir le véhicule
Lors du fonctionnement

- Veuillez lire le manuel avec un parent ou un adulte responsable.
- Ne faites pas fonctionner sur une voie publique, cela pourrait provoquer des accidents graves, des blessures corporelles et/ou des dommages aux biens.
- Ne faites pas fonctionner à proximité de piétons ou d'enfants en bas âge.
- Ne faites pas fonctionner dans des lieux petits ou fermés.
- Veuillez vérifier que toutes les vis et tous les boulons sont correctement serrés.
- Utilisez toujours des batteries nouvellement chargées pour l'émetteur et le récepteur afin d'éviter de perdre le contrôle du véhicule.
- Veuillez vérifier la position neutre de l'accélérateur.

Après l'arrêt

- Éteignez d'abord le moteur, puis le récepteur, et éteignez l'émetteur en dernier.
- Après avoir roulé, il est nécessaire d'effectuer un entretien de routine. Ne pas le faire résulterait serait en une usure plus importante et des dommages au moteur et au châssis.

Sécurité du carburant contre l'incendie



- N'utilisez jamais d'essence dans un moteur thermique. Utilisez du carburant spécialement conçu pour les moteurs de modèles réduits.
- Ne faites pas fonctionner près de flammes nues et ne fumez pas pendant que vous faites courir votre modèle réduit ou que vous manipulez du carburant.
- Conservez toujours le carburant dans un endroit bien ventilé, loin des appareils de chauffage, des flammes nues, de la lumière du soleil directe ou de batteries. Conservez le carburant hors de la portée des enfants.
- Le carburant pour modèles réduits est inflammable et poison. Les modèles réduits thermiques émettent des vapeurs et gaz toxiques. Ces vapeurs irritent les yeux et peuvent être très dangereuses pour votre santé.
- N'oubliez pas que certaines pièces seront chaudes après avoir fonctionné. Ne touchez pas l'échappement ou le moteur avant qu'ils n'aient refroidi.

日本語 はじめに

- この度は、HPI製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品は高品質の材料を使用し、ハイレベルな走行が出来るよう設計されています。また、本説明書は初心者の方でもスムーズに理解できるよう多くのイラスト、実寸表示を使用しておりますので、よくお読みいただいた上で楽しいラジコンライフをスタートさせてください。なお、HPIでは走らせる楽しみはもちろんのこと、組み立てる楽しみも知っていますように願っております。製品の事で不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。製品をご使用になる前に必ず本取扱説明書をお読みください。
- 高性能なR/Cカーの性能を充分に発揮させるためには走行後のメンテナンスが必要です。メンテナンスを行わないとR/Cカーが傷む原因となります。HPIでは、メンテナンスや修理用にスペアパーツを用意しておりますのでどうぞご利用ください。
- 本取扱説明書ではお客様への危害や損傷を未然に防止するために、危険の従う操作、お取扱いについて以下の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

この表示は誤った取り扱いをすると、貴方の生命や身体に重大な被害が発生する可能性が想定される内容を示しています。



Attention
Achtung
Attention
注意

この表示は誤った取り扱いをすると、貴方が障害を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容を示しています。



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

本説明書に記載されている内容以外の使用方法は製品の破損につながります。エンジンRCカーは引火性の高い燃料を使用し、トップスピードは時速50km/h以上にも達します。また排気音は他の人にとって迷惑な騒音になる場合があります。走行させる時は広く、安全で他の人の迷惑とならない場所で走行させてください。安全確保のため以下の注意事項をお読みいただき走行をお楽しみください。

走らせる前に
走行上の注意

- 必ず本説明書をお読みください。保護者の方も必ず説明書をご覧ください。
- 道路での走行はお止めください。
- 歩行者や小さな子供のいる場所では走行させないでください。
- 狹い場所や屋内での走行させないでください。

走行前の点検
走行後の注意

- 各部のネジ、ナットに緩みがないかチェックします。
- 送信機、受信機の電池の容量をチェックします。電池の容量が少ないと、車をコントロールする事が出来なくなり危険です。早めの交換を心がけてください。
- 走行前に電波範囲の確認をしてください。
- エンジンの始動前にスロットルがニュートラル（標準位置）にあるか確認してください。
- 必ずエンジンを停止してから受信機、送信機の順番でスイッチをOFFにしてください。順番を間違えると車が暴走する恐れがあります。
- 走行後はR/Cカーのメンテナンス（点検、整備）を行ってください。メンテナンスを行わないとR/Cカーが本来の性能を発揮せず、トラブルが発生しやすくなります。

エンジンと燃料の取り扱い上の注意

- 燃料は必ず、エンジンRCカー用グロー燃料を使用してください。ガソリンなどの他の燃料は絶対に使用しないでください。
- グロー燃料は引火性が高いので火気のそばでの作業や走行はしないでください。タバコの火も危険です。
- グロー燃料は常に火気や直射日光を避け、幼児や子供の手の届かない冷暗所に保管してください。
- グロー燃料は揮発性があり引火性の高い成分からできています。誤って飲んだり揮発成分を吸い込むのは有害です。また、目に入らないように十分注意してください。
- 走行後のエンジンやマフラーは大変高温になっています。整備や点検は十分に冷えてから行ってください。



En Contents

Section	Contents	Page
1	Overview	6
2	Start Up Guide	7
2-1	Setup Before Starting	7
2-2	Engine Starting and Running	11
2-3	Radio Control Car Operating Procedures	19
3	Trouble Shooting	24
4	Maintenance	25
4-1	Chassis Maintenance	26
4-2	Air Filter Maintenance	27
4-3	Wheel Maintenance	28
4-4	Clutch Maintenance	28
4-5	Spur Gear Maintenance	30
4-6	Shock Maintenance	32
4-7	Differential Maintenance	34
4-8	2 Speed Setup	36
4-9	Radio Maintenance	37
4-10	Engine Optional Tuning	42
4-11	Glow Plug	43
4-12	NITRO STAR F4.6 ENGINE	44
4-13	HPI Nitro Start System	47
5	Option Guide	48
6	Parts Reference	49
7	Exploded View	58
8	Parts List	62

De Inhaltsverzeichnis

Abschnitt	Inhalt	Seite
1	Übersicht	6
2	Die ersten Schritte	7
2-1	Einstellungen vor dem Start	7
2-2	Starten des Motors und das erste Mal fahren	11
2-3	Motoreinstellung nach der Einlaufphase	19
3	Fehlerbehebung	24
4	Wartung	25
4-1	Wartung des Chassis	26
4-2	Wartung des Luftfilters	27
4-3	Wartung der Reifen	28
4-4	Wartung der Kupplung	28
4-5	Hauptzahnrad	30
4-6	Stoßdämpfer	32
4-7	Wartung des Differentials	34
4-8	2-Gang Einsellung	36
4-9	RC-Anlage	37
4-10	Weiteres Einstellen des Vergasers	42
4-11	Glühkerze	43
4-12	NITRO STAR F4.6 MOTOR	44
4-13	HPI Nitro Start System	47
5	Anleitung für Optionale Teile	48
6	Übersicht aller Teile	49
7	Explosionszeichnung	58
8	Ersatzteileliste	63


Table des matières

Section	Table des matières	Page
1	Vue d'ensemble	6
2	Guide de démarrage	7
2-1	Réglages avant le démarrage	7
2-2	Engine Starting and Running	11
2-3	Réglage du moteur après le rodage	19
3	Dépannage	24
4	Entretien	25
4-1	Entretien du châssis	26
4-2	Entretien du filtre à air	27
4-3	Entretien des roues	28
4-4	Entretien de l'embrayage	28
4-5	Entretien de la couronne	30
4-6	Entretien des amortisseurs	32
4-7	Entretien du différentiel	34
4-8	Mise au point 2 vitesses	36
4-9	Entretien de la radio	37
4-10	Réglage optionnel	42
4-11	Bougie	43
4-12	MOTEUR NITRO STAR F4.6 AVEC LANCEUR	44
4-13	Système HPI Nitro Start	47
5	Guide des options	48
6	Référence des pièces	49
7	Vue éclatée	58
8	Liste de pièces	64


目次

セクション	目次	ページ
1	製品概要	6
2	スタートアップガイド	7
2-1	走らせる前の準備	7
2-2	エンジンの始動と走らせ方	11
2-3	ブレーキング後のエンジン調整	19
3	トラブルシューティング	24
4	メンテナンス	25
4-1	シャーシのメンテナンス	26
4-2	エアフィルターのメンテナンス	27
4-3	タイヤのメンテナンス	28
4-4	クラッチのメンテナンス	28
4-5	スパーギアのメンテナンス	30
4-6	ショックのメンテナンス	32
4-7	デフのメンテナンス	34
4-8	2スピードの調節	36
4-9	プロポシステムのメンテナンス	37
4-10	エンジンのオプション調整	42
4-11	グローブラグ	43
4-12	ナイトロスターF4.6エンジン	44
4-13	HPI ナイトロスターター システム	47
5	オプションガイド	48
6	パーツ原寸図	49
7	展開図	58
8	パーツリスト	65


Components **Komponenten** **Composants**
セット内容




120043
HPI TF-41 2.4GHz TRANSMITTER (2ch)
HPI TF-41 2.4GHz SENDER (2CH)
EMETTEUR HPI TF-41 2.4GHz (2v)
HPI TF-41 2.4GHz 遙信機 (2ch)



87630
Hpi Nitro Start System
Hpi Nitro Start System
Système Hpi Nitro Start
HPiナイトロスタートシステム




Spare parts bag
Ersatzteile
Sachet de pièces détachées
スペアーパーツ袋




Radio control car
Ferngesteuertes Modellauto
Voiture radio-commandée
RC車本体

Included Items **Enthaltenes Werkzeug** **Éléments inclus**




x8


101939 (US/EU)
AA Alkaline Batteries (8pcs.)
AA Trockenbatterien (8 St.)
Piles alcalines AA (8 p.)
アルカリ単三型電池 8本




111833
AC MULTIPLUG CHARGER
LADEGERÄET
CHARGEUR AC MULTIPRICE
ACマルチプラグ充電器




101929
PLAZMA 7.2V 2000mAh NI-MH BATTERY PACK
PLAZMA 7.2V 2000mAh NiMh AKKUPACK
PACK BATTERIE PLAZMA 7.2V 2000mAh
Plazma 7.2V 2000mAh バッテリー



Z960
Turnbuckle Wrench 4mm / 5.5mm
Spurzangeschlüssel 4mm / 5.5mm
Clé à bielles 4mm / 5.5mm
ターンバッカルレンチ




Z950
Cross Wrench
Kreuzschlüssel
Clé en croix
ミニクロスレンチ



87546
Glow Plug Wrench
Glühkerzenschlüssel
Clé à bougies
グロー・プラグレンチ

Allen Wrench
Inbusschlüssel
Clé Allen
六角レンチ



1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm

Equipment Needed **Benötigtes Zubehör**

Équipement

別にお買い求めいただく物

These tools are not included with your kit.

Diese Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Ces outils ne sont pas inclus dans votre kit.

キットに入っている工具以外で必要なもの


Glow Plug Igniter
Glühkerzenstecker
Chauffe-bougies
プラグヒーター




Fuel Bottle
Kraftstoffflasche
Bouteille de carburant
フューエルボンブ



74151
HPI Racing Temp Gun
HPI Racing Temperaturmesspistole
Sonde de température HPI Racing
HPI 温度計



Screwdriver
Schraubenzieher
Tournevis
マイナスドライバー



We recommend that you use
fuel containing 20-25% nitro.

Wir empfehlen, dass Sie Modellauto-
Kraftstoff mit einem Nitromethan-
Gehalt von 20-25% verwenden.

Nous vous conseillons d'utiliser
du carburant qui contient 20 à 25
% de nitrométhane.

ニトロ含有量20-25%のRの用
グロー燃料を使用してください。

20% - 25%



2-1



Setup Before Starting Einstellungen vor dem Start

Réglages avant le démarrage 走らせる前の準備

1


Glow Plug Igniter Preparation Vorbereitung des Glühkerzensteckers Préparation du chauffe-bougie プラグヒーターの準備

This item is not included with your kit. It must be purchased separately and charged before use.
Der Glühkerzenstecker ist nicht im Lieferumfang enthalten. Er muss separat erworben und vor dem Gebrauch geladen werden.
Cet élément n'est pas inclus dans votre kit. Il doit être acheté séparément et chargé avant utilisation.
プラグヒーターを別途用意して充電してください。



2

Transmitter Battery Installation Einlegen der Senderbatterien Mise en place des piles de l'émetteur 送信機用バッテリーの入れ方




Open battery cover at the bottom of transmitter. Install batteries. Follow the direction of batteries designated in the inside of battery box.

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Senders. Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie auf die Anweisungen im Innern des Batteriefachs.


Ouvrez le couvercle du compartiment des piles au bas de l'émetteur. Installez les piles. Suivez le sens des piles représenté à l'intérieur du casier.

送信機の底面の電池カバーをはずします。
電池ボックスに描かれた電池の向きにあわせて電池を入れ、電池カバーを閉めます。




3

Transmitter Preparation *Vorbereitung des Senders* *Préparation de l'émetteur* 送信機の準備




Reverse Switch
Servowegschalter
Commutateur d'inversion
リバーススイッチ

Switch factory setting.
Standard Einstellungen
Réglages d'usine du servo
スイッチの位置を確認します。

**4**

Preparing The Chassis *Vorbereitung des Chassis* *Préparation du châssis* シャーシの準備

Removing the Body
Demontage der Karosserie
Retrait de la carrosserie
ボディを取り外します。




6123
Body Pin 8mm
Karosseriesplinte gross 8mm
Clip carrosserie 8mm
ボディピン大

6123
Body Pin 8mm
Karosseriesplinte gross 8mm
Clip carrosserie 8mm
ボディピン大

5

Receiver Battery Installation Einbau des Empfängerakkus Installation des piles / de la batterie du récepteur 受信機用バッテリーの搭載



6 Roto Start Battery Charging Roto Start Akku Ladegerät Chargement de la batterie du Roto Start ロータースターター用バッテリーの充電


Only use charger designed for 7.2 Volt battery pack.

Verwenden Sie nur Ladegeräte, die für 7.2V Akkus geeignet sind.


Utilisez uniquement un chargeur qui soit conçu pour un pack de batteries 7.2V.

ロータースターターの動力用電源には7.2Vバッテリーパックを専用充電器にて充電します。


US/JP




EU



UK



AU



Choose the correct plug for your adapter.

Choisissez la prise correcte pour votre adaptateur.

Choisissez la prise correcte pour votre adaptateur.

● 使用するコンセントに合わせて選んでください。


Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

Charge time 6 hours. Overcharging can cause damage or explosion.

Ladedauer: 6 Stunden. Überladung kann zu Beschädigungen oder Explosion führen.




Temps de charge : 6 heures. Une surcharge pourrait provoquer des dommages ou une explosion.

充電時間は6時間です。
破裂する恐れがありますのでそれ以上しないでください。



Plug into a wall outlet
Stecken Sie es in eine Steckdose.
Branchez sur une prise murale
コンセントに差し込みます。

Remove
Demontage
Retrait
取り外し



101929
PLAZMA 7.2V 2000mAh NI-MH BATTERY PACK
PLAZMA 7.2V 2000mAh NiMh AKKUPACK
PACK BATTERIE PLAZMA 7.2V 2000mAh
Plazma 7.2V 2000mAh バッテリー



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告

Do not use Nickel Cadmium battery charger for Nickel Metal Hydride batteries. If you do not use the special charger for Nickel Metal Hydride batteries, the batteries will be damaged.

Verwenden Sie kein Ladegerät, dass für Nickel Cadmium Akkus gedacht ist, um Nickel Metal Hydrid Akkus zu laden. Wenn Sie kein spezielles Ladegerät für Nickel Metal Hydrid Akkus verwenden, können diese beschädigt werden.

N'utilisez pas le chargeur pour batteries Cadmium-Nickel pour charger des batteries Nickel-Métal Hydride. Si vous n'utilisez pas un chargeur spécial pour des batteries Nickel-Métal Hydride, celles-ci seront endommagées.

Ni-MHバッテリーの充電にはNi-MHバッテリー対応の充電器を必ず使用してください。

Ni-MHバッテリーに対応しない充電器を使用した場合、バッテリーの破損などの事故の起こる恐れがありますので注意してください。

7 Roto Start Battery Installation Einlegen des Roto Start Akkus ロータースターター用バッテリーの取り付け

After charging the battery, insert into Roto Start and connect the battery. Then connect starter shaft. Disconnect the battery when Roto Start is not being used.

Stecken Sie den Akku-Pack nach dem Laden in die Roto Start Einheit und schließen Sie ihn an. Stecken Sie danach die Starter-Welle in die Einheit.




Ziehen Sie den Akku-Pack ab, wenn der Roto Start nicht verwendet wird.

Après avoir chargé la batterie, insérez le Roto Start et connectez la batterie. Puis connectez l'axe de démarrage. Débranchez la batterie lorsque le Roto Start n'est pas utilisé.

バッテリーの充電終了後、スターターシャフトを取り付け、ロータースターター本体にバッテリーを収納し、コネクターを接続します。
ロータースターターを使用しないときは必ずバッテリーを取り外してください。

Starter Shaft
Starter-Welle
Axe de démarrage
スターターシャフト

Roto Start Unit
Roto Start Einheit
Unité du Roto Start
ロータースターター本体




1

Activating R/C Unit Sender Funktionen Fonctionnement de l'émetteur スイッチの入れ方

Turn on transmitter first, then turn on receiver.
Schalten Sie erst den Sender ein, dann den Empfänger.
Allumez d'abord l'émetteur, puis le récepteur.
始めに送信機のスイッチをONにします。次にR/CカーのスイッチをONにします。

Put the car on a stand.
Stellen Sie das Auto auf eine Box.
Mettez la voiture sur un support.
台の上に車を乗せます。



2


Checking radio range Überprüfen der Reichweite der RC-Anlage Vérification de la portée du système radio 操作可能範囲の確認

To properly check the range, have a friend hold the truck and walk to the farthest distance that you plan to operate your model. Operate the controls to make sure the model responds correctly. Do not operate the model if there is any problem with the radio system. If you switch on the R/C car first before the transmitter, you may lose control of the R/C car.

Um dies korrekt durchzuführen, geben Sie das Auto einem Freund, der damit so weit geht, wie Sie fahren möchten. Überprüfen Sie dabei die korrekte Funktion der RC-Anlage. Fahren Sie nicht, wenn es bei diesem Test zu Problemen kommt. Fall Sie erst das Auto anschalten und dann den Sender, kann es sein, dass Sie die Kontrolle über das Auto verlieren.

Pour correctement vérifier la portée, faites tenir le véhicule par un ami, et éloignez-vous jusqu'à la distance la plus lointaine à laquelle vous envisagez de faire fonctionner votre modèle réduit. Faites fonctionner les commandes et vérifiez que le véhicule répond correctement. Ne faites pas fonctionner le véhicule s'il y a un quelconque problème avec le système radio. Si vous mettiez en route le véhicule avant l'émetteur, vous pourriez perdre le contrôle de votre véhicule radio-commandé.


電波範囲の確認は、実際の走行予定距離まで離れ、友人などと一緒にプロボに正しく反応するか確かめてください。
プロボに正しく反応しない場合は走行しないでください。
スイッチを入れる順番を間違えるとR/Cカーが暴走しますので注意してください。



2.4GHz radio frequency only functions by line of sight, if you drive behind a solid object or around a corner and lose sight of the vehicle you may lose control of the RC car.
Die 2.4GHz-Technik funktioniert nur im Sichtfeld. Wenn Sie hinter ein festes Objekt oder hinter eine Mauer fahren und den Sichtkontakt verlieren, kann es sein, dass Sie die Kontrolle über Ihr Modellauto verlieren.
La fréquence radio de 2,4 GHz ne fonctionne qu'à vue, si vous envoyez le véhicule derrière un objet solide ou qu'il prend un virage et que vous le perdez de vue, vous pouvez en perdre le contrôle.
2.4GHz 電波は直進性があり障害物によって遮断されやすい性質があります。送信機とRCカーの間に障害物がないように注意してください。


3

Steering Trim Setup Einstellen der Lenkungstrimmung Réglage du trim de direction ステアリングトリムの調整



Reference Section
Abschnitt
Section de référence
参照セクション

Turn steering trim to set tires in completely centered position.
Stellen Sie die Trimmung so ein, dass die Räder geradeaus zeigen.
Tournez le trim de direction de façon à ce que les pneus soient dans une position complètement centrée.
タイヤがまっすぐになるようにステアリングトリムを左右にまわして調整します。



4


Throttle Trim Setup Einstellen der Gas-Trimmung Réglage du trim d'accélération スロットルトリムの調整




! If throttle linkage is not set up correctly you may lose control of the car after the engine is started.
Wenn das Gasgestänge nicht korrekt eingestellt ist, kann es sein, dass Sie die Kontrolle über den Wagen verlieren, wenn der Motor gestartet wird.
Si la tringlerie d'accélération n'est pas réglée correctement, vous pourriez perdre le contrôle du véhicule après le démarrage du moteur.

走行前には必ずトリムの調整を行ってください。スロットルトリムの調整ができていないとエンジンを始動したときに車が暴走する危険があります。

Setting Neutral Neutralpunkt Einstellung Réglage du neutre ニュートラルセットアップ



Set up throttle linkage as shown.
Stellen Sie das Gasgestänge wie abgebildet ein.
Réglez la tringlerie d'accélération comme indiqué.
リンクージが図のようになるようにスロットルトリムを調整します。




1mm (0.04")


Adjust until the throttle doesn't move when pushed.
So einstellen, dass der Vergaser sich nicht weiter schließen lässt, wenn man ihn zudrückt.

Réglez jusqu'à ce que l'accélérateur ne bouge plus lorsqu'il est poussé.
指で押してガタが無い事を確認します。

Setting Full Throttle Einstellung für Vollgas Réglage de l'accélération maximale フルスロットルセットアップ




Pull full throttle. Make sure the carburetor is open. Geben Sie Vollgas.
Geben Sie Gas und überprüfen Sie, dass der Vergaser vollständig öffnet.
Vérifiez que le carburateur est ouvert.
スロットルが全開位置の時にキャブレーターが全開になるように調節します。



Open Offen Ouvert 全開

Setting Full Brake Einstellung für Vollbremsung Réglage du freinage maximal ブレーキセットアップ




Push trigger to the full brake position. Try pushing the car to make sure the brake works.

Drücken Sie den Gashebel ganz nach vorne. Versuchen Sie das Auto zu schieben, um zu prüfen, ob die Bremse funktioniert.

Tirez à fond sur la gâchette de frein. Essayez de pousser la voiture pour vérifier que le frein fonctionne.

スロットルトリガーをブレーキ位置にします。
車を手で押してブレーキが効くように調節します。



! No brake drag at neutral.
Achten Sie darauf, dass die Bremse in der Neutralposition nicht schleift.
Vérifiez que le bras du servo est bien parallèle au boîtier du servo.
ニュートラルではブレーキが効かないように調整します。

5 Fail Safe Operation Fail-Safe Einheit Procédé à sécurité intégrée フェイルセーフ機能

This car has a built-in fail safe system. If the radio glitches, because of interference or the car goes out of range, the servo will apply the brakes to protect your car. The fail safe system has been setup at the factory, but you should become familiar with the function of the fail safe and check the operation before running.

Dieses Auto ist von Werk aus mit einer Fail-Safe Einheit ausgestattet. Falls es zu Empfangsproblemen kommt, weil Funkstörungen auftreten oder das Auto die Reichweite des Senders verlässt, wird das Auto automatisch bremsen. Die Fail-Safe Einheit ist von Werk aus eingestellt. Sie sollten allerdings lernen, wie man diese einstellt und sie vor jeder Fahrt überprüfen.

Ce véhicule possède un système de sécurité intégré. Si la radio tombe en panne, du fait des interférences ou qu'elle se trouve hors de portée, le servo actionnera les freins pour protéger votre véhicule. Le système de sécurité intégré a été réglé en usine, mais vous devez vous familiariser avec son fonctionnement et vérifier qu'il marche correctement avant utilisation.

本製品のR/CシステムにはR/Cカーの暴走を防ぐために、フェイルセーフ機能がスロットルサーボ側に内蔵されています。
R/Cカーが走行中に電波混信や電波が到達しない時にR/Cカーの暴走を防ぐ機能です。
フェイルセーフシステムは工場出荷時に設定がされていますが、安全と機能理解のため走行前に動作確認を行います。

Situation when the fail safe will operate.

Situationen in denen die Fail-Safe Einheit eingreift

Situation dans lesquelles la sécurité se déclenchera.

フェイルセーフが動作する状況

When transmitter radio signal is cut off.

Wenn das Signal vom Sender nicht richtig ankommt.

Lorsque le signal radio de l'émetteur est coupé.

送信機の電波が受信機に到達しなくなった場合。



Attention
Achtung
Attention

注意

The fail safe can not completely protect your car.

Die Fail-Safe Einheit kann ihr Auto nicht zu 100% schützen.

La sécurité intégrée ne peut pas complètement protéger votre véhicule.


フェイルセーフは電波障害、R/Cカーの暴走を完全に防ぐものではありません

When fail safe is operating, LED light will turn off.

Wenn das Fail-Safe aktiv ist, geht die LED aus.

Lorsque la sécurité est activée, la LED rouge s'éteint.

フェイルセーフ作動時には受信機のLEDが消灯します。



116504

HPI RF-41WP

Receiver (2.4GHz)

Empfänger (2.4GHz)


Récepteur (2.4GHz)


受信機 (2.4GHz)

6 Checking Fail Safe Operation Überprüfen der Fail-Safe Einheit Vérification du fonctionnement de la sécurité intégrée フェイルセーフの動作確認

1


OPEN
ÖFFNEN
OUVRIR
カバーを開ける






**ON
AN
MARCHE
オン**


Turn on transmitter.
Schalten Sie den Sender an.
Mettez l'émetteur en marche.
送信機のスイッチをONにします。



**ON
AN
MARCHE
オン**




Put the car on a stand.
Stellen Sie das Auto auf eine Box.
Mettez la voiture sur un support.
台の上に車を乗せます。



**OFF
AUS
ARRÊT
オフ**

Turn off transmitter.
Schalten Sie den Sender aus.
Éteignez l'émetteur.
その後、送信機のスイッチだけをOFFにします。

- 5** The LED in the receiver will continuously flash red and the throttle servo will move to the brake position. This means that the fail safe is working properly.
Die LED im Empfänger sollte durchgängig blinken und das Gasservo sollte in die Bremsposition gehen. Dies heißt, dass das Fail-Safe korrekt funktioniert.
La LED du récepteur devrait s'allumer en rouge et le servo d'accélérateur se mettre en position de freinage. Cela signifie que la sécurité redondante fonctionne correctement.
このとき受信機のLEDが点滅しスロットルサーボが下図のような位置になります。
この状態がフェイルセーフシステムの機能した状態になります。



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告



P.40
Reference Section
Abschnitt
Section de référence
参照セクション

If the red LED is flashing, but the throttle servo is not closing the throttle or applying the brake, refer to the page 40 and perform the fail-safe setup procedure.



Wenn die rote LED leuchtet, das Gas-Servo den Vergaser aber nicht schließt und bremst, schauen Sie bitte auf Seite 40 und führen Sie den Fail-Safe Einstellvorgang durch.

Si la LED rouge s'allume, mais que le servo d'accélérateur n'arrête pas d'accélérer ou n'actionne pas le frein, reportez-vous à la page 40 et effectuez la procédure de réglage de sécurité.

上記のような状態にならない場合は40ページを参考にフェイルセーフの再設定を行います。




7

Transmitter Operation Sender Funktionen Fonctionnement de l'émetteur 送信機の操作方法



Steering Dual Rate
Lenkeinschlagsbegrenzung
Double débit de direction
ステアリングデュアルレート

To be used to adjust steering servo throw.
Zum Einstellen des maximalen Lenkeinschlags.
À utiliser pour le réglage du taux et de l'angle du servo.
R/Cカーの曲がる量を調整できます。


Steering Wheel
LenkradVolant de direction
ステアリングホイールThrottle Trigger
GashebelGâchette d'accélération
スロットルトリガー

8

Fill Fuel Tank Füllen des Kraftstofftanks Remplissez le réservoir de carburant 燃料の給油

Put the car on a stand.

Stellen Sie das Auto auf eine Box.
Mettez la voiture sur un support.
台の上に車を乗せます。



We recommend that you use
fuel containing 20-25% nitro.
Wir empfehlen, dass Sie Modellauto-
Kraftstoff mit einem Nitromethan-
Gehalt von 20-25% verwenden.
Nous vous conseillons d'utiliser
du carburant qui contient 20 à
25% de nitrométhane.

ニトロ含有量20-25%のR/Cカー用
グロー燃料を使用してください。

20% - 25%



9

Priming Engine Füllen des Vergasers Amorçage du moteur 燃料をキャブレターに送る


To prime the engine, use your finger to cover the exhaust tip. Crank engine with Roto Start until fuel reaches the carburetor and no bubbles are seen. Using Roto Start too long will cause the engine to be flooded.

Um den Vergaser mit Kraftstoff zu füllen, halten Sie den Auspuff mit Ihrem Finger zu und drehen Sie den Motor mit dem Roto Start durch, bis der Kraftstoff den Vergaser erreicht und keine Lufblasen zu sehen sind. Wenn Sie den Roto Start zu lange verwenden kann der Motor "absauen".

Pour amorcer le moteur, bouchez l'échappement avec votre doigt. Faites tourner le moteur avec le Roto Start jusqu'à ce que le carburant atteigne le carburateur et qu'aucune bulle ne soit visible. Utiliser le Roto Start trop longtemps ferait noyer le moteur.

エンジン始動準備のためマフラー出口を塞いでロータースターターを装着しスイッチを数秒押し、燃料がキャブレターまで到達するようにします。

ロータースターターを長時間回しつづけると、燃料がエンジン内にあふれエンジンが始動できなくなる(オーバーチョーク)ので注意してください。




3 Switch
Schalter
Commutateur
スイッチ

ON
AN
MARCHE
オン

5 seconds maximum

5秒以上連続で回さないで下さい。
Stop if shaft locks!
ロッドが止まるとすぐにボタンを離してください



Roto Start Details Roto Start Details Description du Roto Start ロータースターター詳細

Circuit Breaker
Not-Stopp Sicherung
Coupe-circuit
ブレーカー



If engine locks, the circuit breaker will stop the Roto Start. Remove Roto Start and check engine for flooding or damage. If there is no problem with the engine, reset the circuit breaker by pushing the button and try to start the engine again.

Falls der Motor blockiert, stoppt die Not-Stopp Sicherung den Roto Start. Entfernen Sie dann den Roto Start, und überprüfen Sie, ob der Motor "abgesoffen" oder defekt ist. Falls kein Problem besteht, drücken Sie die Not-Stopp Sicherung wieder in das Gehäuse und versuchen Sie erneut den Motor zu starten.

Si le moteur cale, le coupe-circuit arrêtera le Roto Start. Retirez le Roto-Start et vérifiez que le moteur n'est pas noyé ou endommagé. Si le moteur ne présente pas de problèmes, réamorcez le coupe-circuit en appuyant sur le bouton et essayez de démarrez le moteur de nouveau.

ロータースターターを使用中にスターターシャフトがロックしてしまうような状態になるとブレーカーが働き、電源を自動的にカットします。ブレーカーが作動してしまった場合にはスターターシャフトがロックしてしまった原因を調べ、対処した後にブレーカーのスイッチを押して電源を入れた後でロータースターターを使用してください。


Switch Cover
Schalterabdeckung
Cache du commutateur
スイッチカバー

Switch
Schalter
Commutateur
スイッチ

Roto Start Unit
Roto Start Einheit
Unité du Roto Start
ロータースターター本体

Battery Lid
Akkufachdeckel
Couvercle de la batterie
バッテリーカバー

Starter Shaft
Starter-Welle
Axe de démarrage
スターターシャフト






The engine must never be run without the air filter in place.
Sie dürfen den Motor niemals ohne Luftfilter starten.
Le moteur ne doit jamais fonctionner sans que le filtre à air soit en place.
エアフィルターなしでは絶対にエンジンを始動しないでください。

Attach the glow igniter to the glow plug.
Start the engine by cranking with the Roto Start.
Remove the glow igniter as soon as the engine is running. If the glow plug igniter is left connected while the engine is running, it will drain the battery and damage the glow plug.

Stecken Sie den Glühkerzenstecker auf die Glühkerze. Starten Sie den Motor mit dem Roto Start System. Ziehen Sie den Glühkerzenstecker ab, sobald der Motor läuft. Wenn der Glühkerzenstecker aufgesteckt bleibt, wird der Akku sehr schnell leer sein und die Glühkerze kann beschädigt werden.

Fixez le chauffe-bougie sur la bougie. Démarrer le moteur à l'aide du Roto Start. Retirez le chauffe-bougie dès que le moteur commence à tourner. Retirez le chauffe-bougie dès que le moteur commence à tourner. Si le chauffe-bougie restait connecté pendant que le moteur tourne, il épuisera la batterie et endommagerait la bougie.

グローブラグにプラグヒーターを取り付けロートスターを使用してエンジンを始動します。
エンジンが始動したらすぐにプラグヒーターを取り外してください。
プラグヒーターをプラグに取り付けたままになるとプラグの破損やプラグスターのバッテリーがすぐに消耗してしまいます。





If Engine Does Not Start Falls der Motor nicht startet Si le moteur ne démarre pas エンジンが始動しない時は

If there is too much fuel in the cylinder, the engine will not start. Follow the step below to remove excess fuel from the cylinder.
Remove the glow plug and turn the engine using the Roto Starter to remove excess fuel. Reinstall the glow plug.

If there is too much fuel in the cylinder, the engine will not start. Follow the step below to remove excess fuel from the cylinder.
Remove the glow plug and turn the engine using the Roto Starter to remove excess fuel. Reinstall the glow plug.

S'il y a trop de carburant dans le cylindre, le moteur ne démarra pas. Suivez l'étape ci-dessous pour retirer l'excédent de carburant qui se trouve dans le cylindre. Retirez la bougie et faites tourner le moteur à l'aide du Roto Start pour retirer l'excédent de carburant. Remettez la bougie en place.

燃料を多く送りすぎるとエンジン内に燃料があふれ、エンジンの始動ができなくなります。次の手順でエンジン内の燃料を取り除いてください。
グローブラグを取り外し、ロットスタートでエンジンを回しエンジン内にあふれた燃料を抜き取ります。この時プラグ穴から燃料が吹き出でるので燃料が目にはいらないように注意してください。
燃料が抜けた後、再びグローブラグを取り付けます。




11 Break In Einlaufphase Rodage ブレークイン



**Attention
Achtung
Attention
注意**

New engines need a break in period of 4 tanks of fuel, If not the engine could be damaged.
 Neue Motoren benötigen eine Einlaufphase von 4 Tankfüllungen. Andernfalls kann der Motor beschädigt werden.
 Les moteurs neufs nécessitent une période de rodage avec 4 pleins de carburant, faute de quoi le moteur pourrait être endommagé.
 新品のエンジンは全開走行するまでに燃料4タンク分ブレークインをする必要があります。ブレークインが不十分な場合はエンジンを破損する恐れがあります。

1 2 Tanks 2 Tankfüllungen Deux premiers pleins 2タンク




After the engine starts, let it run with the wheels off the ground for 2 tanks of fuel.


Nachdem Sie den Motor gestartet haben, lassen Sie ihn die ersten zwei Tanks im Standgas, mit den Rädern in der Luft, laufen.

Après que le moteur ait démarré, laissez-le tourner avec les roues ne touchant pas le sol, le temps d'utiliser deux réservoirs de carburant.

エンジンが始動したら、2タンク分の燃料がなくなるまでシャーシを台にのせたままエンジンをまわし続けてください。



2 3th and 4th Tank 3. und 4. Tankfüllung 3ème et 4ème pleins 3、4タンク目





After the first 2 tanks, drive the car in a circle at half throttle for two tanks of fuel.

Fahren Sie das Auto dann zwei weitere Tankfüllungen bei Halbgas in einem Kreis.

Après les trois premiers pleins, faites tourner la voiture en cercles à moitié de l'accélération le temps d'utiliser deux réservoirs de carburant.

3タンク目からはブレークイン走行を行います。
 ハーフスロットル（スロットルを半分開けた状態）で車が円を描くように2タンク分ゆっくり走らせます。



**Cautions · Attention
Warnhinweise · Achtung
Précautions · Attention
警告・注意**

Do not run in water.
Fahren Sie nie in Wasser .
Ne faites pas fonctionner dans l'eau.
 水たまり、じゅうたんなどでは走行させないでください。




Do not run on public streets or highways. This could cause serious accidents, personal injuries, and/or property damage.

Fahren Sie niemals auf öffentlichen Straßen. Dies kann zu schweren Unfällen mit Personen- und Sachschäden führen.

Ne faites pas fonctionner sur la voie publique ou la route. Cela pourrait provoquer des accidents graves, des blessures corporelles ou des dommages aux biens.

道路など、車や人が通る場所では走行させないでください。



2-3

Engine Tuning After Break In Motoreinstellung nach der Einlaufphase

Réglage du moteur après le rodage ブレークイン後のエンジン調整

After break in the high speed needle must be tuned for high performance running.

Perform tuning with engine at operating temperature.

Make small tuning changes at a time. Tune in a large area with a lot of space to accelerate.

Engine temperature while tuning should be less than 250°F. Refer to page 20 for more information.

Tuning will not be effective if glow plug and air filter are not in good condition.

To return to stock break in setting turn the needle until it is flush with the groove.

Nach der Einlaufphase muss die Nadel für den hohen Drehzahlbereich eingestellt werden, um die maximale Leistung zu erreichen. Fahren Sie den Motor warm, bevor Sie den Vergaser einstellen.

Nehmen Sie immer nur kleine Änderungen vor. Fahren Sie auf einer großen Fläche mit genug Platz zum Beschleunigen.

Die Motortemperatur sollte unter 120°C liegen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 20.

Achten Sie darauf, dass die Glühkerze und der Luftfilter in einem guten Zustand sind, wenn Sie den Vergaser einstellen.

Um die Werkseinstellung wieder herzustellen, drehen Sie die Nadel, bis sie mit der Nut bündig ist.

Um die Nadel auf die Werkseinstellung zu bringen, drehen Sie die Nadel, bis sie mit dem Halter bündig ist.

Après le rodage, le pointeau de haut régime doit être réglé pour parvenir à un fonctionnement de hautes performances.

Pour revenir aux réglages de rodage d'usine, tournez le pointeau jusqu'à ce qu'il soit en affleurement avec sa gaine.

ブレークイン後、エンジンの性能を引き出すためにメインニードルの調整が必要となります。

必ずエンジンが十分暖まった後に調整を行なってください。


広い場所で十分な直線がある所で繰りかえし走行しながら、少しずつ慎重に調整を行なってください。

調整は、エンジンが120°C以下になるように20ページの②適切な燃料混合比のヒントを参考に行ってください。

エアクリーナー、グローブラグに異常があると適切な調整が出来なくなる事がありますので注意してください。

メインニードルの調整がわからなくなったらメインニードルを基準位置に戻して調整をやり直してください。

High Speed Needle factory setting
Werkseinstellung der Nadel für den hohen Drehzahlbereich.
メインニードル基準位置



Flush
Nadel für hohen Drehzahlbereich
Pointeau de haut régime
キャフレータ本体と同一線上

Preparing for High Speed Needle setting Vorbereitungen zum Einstellen des Vegasers メインニードル調整前の準備

Put the car on a stand.

Refer to tuning instructions on next page.


Stellen Sie das Auto auf eine Box.

Hinweise zum Einstellen finden Sie auf der nächsten Seite.

Mettez la voiture sur un support Reportez-vous aux instructions de réglage à la page suivante.

シャーシを台の上に乗せます。

実作業は次ページを参考に行なってください。




Attention Achtung Attention 注意

! When needle is over tightened,
the needle is damaged.

● Wenn die Nadel zu weit gedreht wird,
wird sie beschädigt.

Si le pointeau était trop serré il pourrait
être endommagé.

ニードルが止まる所まで閉めてしまうとニードルの先端に傷がつき(破損)、燃料混合比が調節できなくなります。
ニードルが止まるまで閉めないでください。



Important!
Wichtig!
Important
重要

Read this section carefully: Failure to follow these tuning steps could result in damage to your engine, and void your warranty!
Lesen Sie diesen Teil besonders aufmerksam: Fehler bei der Vergasereinstellung können zu Schäden an Ihrem Motor sowie zum Verlust der Garantie führen!
Lisez soigneusement ce chapitre : ne pas suivre ces étapes pourrait conduire à endommager votre moteur, et faire annuler votre garantie !
この項目にはエンジンの破損につながる大切なことが書かれています。必ずよくお読みください。この項目に従わなかった場合の破損には保障をいたしかねますのでご承知ください。

En

STEP 1 — STEP 4

Turn the high speed needle clockwise in 1/8 turn increments to lean out the fuel mixture for increased top speed and throttle performance. Drive the car to notice changes in speed and throttle response.

Continue Tuning:


Continue leaning the carb in Clockwise 1/8 turn increments.
(Maximum of 1 1/2 turns from flush.)

! STOP Tuning:

- Stop tuning and go to **STEP X** if your engine shows any of the following signs. (Engine is running too lean.)
 - * At full throttle, there is no smoke from the exhaust.
 - * The engine hesitates or boggs.
 - * Reduced top speed and loss of power.
 - * **Overheating** Temperatures above 250°C (120°F) at the glow plug.

STEP X

If your engine is running lean, turn the needle counter clockwise 1/4 turn to richen the fuel mixture and repeat **STEP 1 — STEP 4**



Fr

STEP 1 — STEP 4

Tournez le pointeau de haut régime dans le sens horaire par incrément de 1/8ème de tour pour appauvrir le mélange et augmenter la vitesse de pointe et les performances en accélération. Essayez de piloter la voiture pour voir les modifications.

Continuez la mise au point :

Continuez à appauvrir la carburation par incrément de 1/8ème de tour dans le sens horaire. (Maximum 1 tour 1/2 de l'affleurement.)

! ARRÉTEZ:

- ARRÉTEZ le réglage et allez à l'**ÉTAPE X** si votre moteur montre l'un des signes suivants. *(Moteur réglé trop pauvre)
- * À l'accélération, il n'y a pas de fumée blanche à l'échappement.
- * Le moteur toussé ou cale.
- * Vitesse maximale réduite, perte de puissance.
- * Surchauffe Températures supérieures à 120°C (250°F) à la bougie.

STEP X

Si votre moteur est réglé trop pauvre, tournez le pointeau dans le sens antihoraire par quarts de tours pour enrichir le mélange et recommencez les étapes : **STEP 1 — STEP 4**

De

STEP 1 — STEP 4

Drehen Sie die Nadel für hohe Drehzahlen in 1/8 Schritten im Uhrzeigersinn um das Gemisch magerer zu stellen. Damit erreichen Sie höhere Geschwindigkeiten und eine bessere Gasan-nahme. Fahren Sie das Auto um die Veränderungen zu spüren.

Weitere Einstellung:

Stellen Sie den Motor weiter in 1/8 Schritten magerer. (Maximal 1 1/2 Umdrehungen von bündig)

! STOPP: STEP X

- Drehen Sie den Motor nicht magerer, wenn Ihr Motor eines der folgenden Zeichen zeigt. (Der Motor läuft zu mager)
 - * Bei Vollgas ist keine Rauchentwicklung zu sehen.
 - * Der Motor stottert oder stockt
 - * Abnehmende Höchstgeschwindigkeit oder Leistung.
 - * Überhitzung Temperatur über 120°C (250F) an der Glühkerze.

STEP X

Falls Ihr Motor zu mager läuft, drehen Sie die Nadel in 1/4 Schritten gegen den Uhrzeigersinn um das Gemisch fetter zu stellen und wiederholen Sie **STEP 1 — STEP 4**

Cautions	Précautions
Warnhinweise	警告



! 2 1/2 turn MAX clockwise from Groove.
 Maximal 2 1/2 Umdrehungen can not be split this way.
 2 tours 1/2 MAXI dans le sens horaire à partir de la rainure
 溝切り部から2回転半以上は締め込みないでください。

* **STEP 1 = Schritt 1**
Etape 1
ステップ 1

日本語

STEP 1 — STEP 4

メインニードルを時計回りにの方向に1/8回転ずつ締めこんでいきます。こうすることで燃料の混合比を薄くすることができ、最高速、スロットル操作に対する反応が向上します。
 車を運転しながら、スピードとスロットル操作に対する反応の違いに注意してください。

調節を続けます

メインニードルを1/8回転ずつ締め込み、混合比を薄くしていきます。
 (最大締め込み量はキャブレター同一面から1回転半までです。)

! 調整の中止

- もし、エンジンが以下に記した症状のうちのどれか一つでも示したときは、チューニングを中止して **STEP X** に戻ってください。
 - * スロットルを全開にした状態で、マフラーから煙が排出されていない。
 - * スロットル操作に対して反応が鈍い、息継ぎをする。
 - * 最高速が落ちる、またはパワーが出でていない。
 - * オーバーヒート エンジン(グローブラグの位置で計測)の温度が120度以上

STEP X

もし燃料の混合比が薄すぎる場合は、メインニードルを1/4回転反時計回りにまわし、混合比を濃くします。
 そして **STEP 1** から **STEP 4** を繰り返します。

Engine temperature can tell you if the engine is running lean or rich. If you check the engine temperature, you can understand how to tune your carburetor. Adjust carburetor to keep the operating temperature below 250°F.

Die Motortemperatur gibt darüber Auskunft, ob Ihr Motor mager oder fett läuft. Wenn Sie die Motortemperatur überprüfen, können Sie erkennen, wie Sie den Vergaser einstellen müssen. Stellen Sie ihn so ein, dass die Temperatur unter 120°C bleibt, andernfalls kann der Motor beschädigt werden.



La température du moteur peut vous dire si le moteur est réglé pauvre ou riche. Si vous vérifiez la température, vous pouvez comprendre comment régler votre carburateur. Réglez le carburateur de telle sorte que la température de fonctionnement soit inférieure à 120 °C (250 °F).

混合気とエンジン温度の関係は比例しています。

混合気が濃いとエンジン温度が低く、混合気が薄いとエンジン温度が高くなります。

エンジン温度を計測することで適切な燃料混合比を判断することができます。

適切なエンジン温度は120°C以下です。



Lean Fuel Mixture

Provides strong and efficient combustion and power, but if you lean out too much the result is less lubrication, more engine heat and shorter engine life.

Magere Gemischeinstellung

Führt zu einer besseren Verbrennung und zu mehr Leistung. Bei zu magerer Einstellung, mangelt es jedoch an Schmierung. Dies führt zu erhöhter Motortemperatur und einer kürzeren Lebensdauer.

Mélange de carburant pauvre

Donne une combustion plus efficace et plus de puissance, mais si vous appauvrissez trop le résultat est une moindre lubrification, plus de chaleur et une durée de vie du moteur plus courte.

混合比が薄い状態

燃料の燃焼が効率よく行われパワーがでます。

しかし、薄くすぎると燃料の潤滑が行われずオーバーヒートを招きエンジンの寿命が短くなり破損します。

Rich Fuel Mixture

A slightly rich fuel mixture delivers a cooler running temperature and more lubrication but with slightly less power and longer engine life.

Fette Gemischeinstellung

Ein fetteres Gemisch führt zu mehr Kühlung und Schmierung, somit zu einer höheren Lebensdauer, jedoch auch zu etwas weniger Leistung.


Mélange de carburant riche

Un mélange légèrement riche donne une température de fonctionnement plus basse et une meilleure lubrification mais un peu moins de puissance et une durée de vie du moteur plus longue.

混合比が濃い状態

混合比が濃い状態ではエンジン内の潤滑が良くエンジン温度も低めに安定します。


エンジンに対して優しいですが、パワーはやや落ちます。



3**Engine Shut Off Stoppen des Motors Extinction du moteur エンジンの止め方**

Pinch the Fuel Tube
Abklemmen der Kraftstoffleitung
Pincement de la conduite de carburant
燃料チューブをつまむ

Fuel Tube
Kraftstoffleitung
Conduite de carburant
燃料チューブ



Cautions
Warnhinweise
Précautions
警告






Be careful after running, the engine and muffler will be very hot.
Achtung nach dem Fahren. Der Motor und Auspuff sind sehr heiß.
Faites bien attention après avoir utilisé votre véhicule, le moteur et le silencieux seront très chauds.
走行後のエンジン、マフラーは高温になります。注意してください。

4**Turning R/C Unit Off Ausschalten der Fernsteuer Komponenten Éteindre l'unité de radio-commande スイッチの切り方**

Attention
Achtung
Attention
注意



Turn off receiver first, then turn off transmitter.
Schalten Sie erst den Empfänger aus, dann den Sender.
Éteignez d'abord le récepteur, puis l'émetteur.
● 始めにR/CカーのスイッチをOFFにします。次に送信機のスイッチをOFFにします。



Important
Wichtig
Important
重要



New engines need a break in period of 4 tanks of fuel, if not the engine could be damaged.
Neu e Motoren benötigen eine Einführungphase von 4 Tankfüllungen. Andernfalls kann der Motor beschädigt werden.
Les moteurs neufs nécessitent une période de rodage avec 4 pleins de carburant, faute de quoi le moteur pourrait être endommagé.
● 新品のエンジンは全開走行するまでに燃料4タンク分ブレーキンをする必要があります。ブレーキンが不十分な場合はエンジンを破損する恐れがあります。

5

Driving! Fahren! Conduisez votre véhicule ! さあ、走らせよう！

Install body and enjoy! Drive the vehicle in a very large space, especially until you get the feel of driving the truck.

Montieren Sie die Karosserie und fahren Sie los! Fahren Sie auf einem möglichst großen Gelände. Besonders, bis Sie sich an das Auto gewöhnt haben.

Installez la carrosserie et amusez-vous! Conduisez votre véhicule sur une très grande surface, en particulier jusqu'à ce que vous ayez l'habitude de conduire le véhicule.

ボディを取り付け走行させます。走行になれるまでは、出来るだけ広い場所で走行させてください。

**Practice turning.
Kurven fahren.
Entraînement au virage**
曲がる練習をしましょう

You can turn the vehicle right or left while running.

**When the vehicle is running toward you, you need to operate the steering wheel in the opposite directions to the operation when the vehicle is running away from you. Practice turning, referring to the following:
Rather than just paying attention to the direction of the steering wheel, imagine that you are at the center of the steering wheel, looking ahead of the vehicle, to turn in the direction you like.**


Sie können natürlich nach rechts und links lenken, während Sie fahren. Je nachdem, wohin Sie das Lenkrad am Sende drehen. Wenn Ihr Auto auf Sie zufährt, müssen Sie am Lenkrad natürlich in die umgekehrte Richtung lenken. Wenn Sie also z.B. nach rechts lenken, fährt Ihr Auto immer in Fahrtrichtung nach rechts. Üben Sie das Kurvenfahren am besten folgendermaßen: Achten Sie nicht so sehr darauf, in welche Richtung Sie lenken müssen, sondern stellen Sie sich vor, dass Sie in der Mitte des Lenkrads sind und Ihr Auto immer in Fahrtrichtung dorthin fährt, wo Sie hinlenken.

Vous pouvez faire tourner le véhicule à gauche ou à droite pendant qu'il fonctionne, de l'angle de la rotation du volant de direction. Lorsque le véhicule vient vers vous, vous devez faire fonctionner le volant dans le sens inverse de ce que vous faites lorsqu'il s'éloigne de vous. Entraînez-vous à faire tourner votre véhicule, en suivant ces conseils : Plutôt que de seulement faire attention à la direction du volant, imaginez que vous êtes au milieu de ce volant, regardant devant le véhicule, pour tourner le véhicule dans la direction que vous voulez.

送信機のスロットルトリガーを引いたままにすると最高速になり、かなりのスピードが出ます。

慣れない方はステアリング操作が車のスピードに追いつかず、うまく操作することが出来ません。

慣れるまでスロットルトリガーをいっぱいまで引いたら（握ったら）すぐに戻す（離す）を繰り返し、スピードを抑えて走行させてください。





3 Troubleshooting

Fehlerbehebung

Dépannage

トラブルシューティング

SAVAGE X46
Big Block

Problem Problem 症状	Cause Grund 原因	Remedy Lösung 対策	Section Abschnitt 項目	Section 項目	
Engine Does Not Start. <i>Der Motor startet nicht. Le moteur ne démarre pas. エンジンが始動しない。</i>	Out of fuel. <i>Kein Kraftstoff im Tank. Il n'y a plus de carburant. 燃料が入っていない。</i>	Fill the tank with fuel and prime engine. <i>Füllen Sie den Tank mit Kraftstoff und pumpen Sie ihn zum Vergaser. Remplissez le réservoir et amorcez le moteur. 燃料タンクに燃料を入れキャブレターに燃料を送ります。</i>	2-2 Page 15		
	Air filter is blocked. <i>Der Lufilter ist verschmutzt. Filtre à air bouché. エアフィルターが汚れていますか。</i>	Check air filter, clean or replace if necessary. <i>Überprüfen und reinigen Sie den Lufilter. Tauschen Sie ihn, wenn nötig. Vérifiez le filtre à air, nettoyez-le ou remplacez-le si nécessaire. エアフィルターの清掃、交換をしてください。</i>	4-2 Page 27		
	Glow plug igniter not charged. <i>Glühkerzenstecker nicht geladen. Chauffe-bougie non chargé. プラグヒーターの電池はありますか。</i>	Charge glow igniter battery. <i>Laden Sie den Akku des Glühkerzensteckers. Chargez la batterie du chauffe-bougie. プラグヒーターの電池を交換、充電してください。</i>	2-1 Page 7		
Engine flooded. <i>Motor ist abgesoffen. Moteur noyé. オーバーチョークになってしまですか。</i>	Discharge fuel. <i>Entfernen Sie den Kraftstoff. Évacuer du carburant. エンジン内の燃料を抜いてください。</i>	2-2 Page 17			
	Glow plug is bad. <i>Glühkerze ist kaputt. Chauffe-bougie défectueux. グローブラグは切れていますか。</i>	Replace glow plug. <i>Ersetzten Sie die Glühkerze. Remplacez le chauffe-bougie. プラグ交換してください。</i>	4-11 Page 43		
	Throttle isn't adjusted properly. <i>Kükken ist nicht korrekt eingestellt. L'accélération n'est pas correctement réglée. キャブレターの調整不良。</i>	Put Carburetor back to factory setting then engine tuning after break in. <i>Werkeinstellung des Vergaser. Nach dem Einstellen des Vergaser. Mettez le pointeur sur la position de réglage recommandée par le fabricant. ニードルを工場出荷時設定に戻し、再調整してください。</i>	4-10 Page 42		
	Throttle servo is improperly set up. <i>Kükken ist nicht korrekt eingestellt. Le servo d'accélération n'est pas correctement installé. サーボリンクージの調整不良。</i>	Set servo to neutral and reset linkage according to radio and model manufacturer's specifications. <i>Stellen Sie das Servo auf die Neutralposition und stellen Sie das Gasgestänge neu ein. Mettez le servo au point neutre et remettez la transmission aux spécifications d'origine du modèle et du système radio. リンクージの再調整をしてください。</i>	2-2 Page 12		
Engine Starts Then Stalls. <i>Motor startet und stirbt dann ab. Le moteur démarre puis cale. エンジンが始動するがすぐ止まる。</i>	Out of fuel. <i>Kein Kraftstoff im Tank. Il n'y a plus de carburant. 燃料が入っていない。</i>	Fill the tank with fuel and prime engine. <i>Füllen Sie den Tank mit Kraftstoff und pumpen Sie ihn zum Vergaser. Remplissez le réservoir et amorcez le moteur. 燃料タンクに燃料を入れキャブレターに燃料を送ります。</i>	2-2 Page 15		
	Air filter is blocked. <i>Der Lufilter ist verschmutzt. Filtre à air bouché. エアフィルターが汚れていますか。</i>	Check air filter, clean or replace if necessary. <i>Überprüfen und reinigen Sie den Lufilter. Tauschen Sie ihn, wenn nötig. Vérifiez le filtre à air, nettoyez-le ou remplacez-le si nécessaire. エアフィルターの清掃、交換をしてください。</i>	4-2 Page 27		
	Idle speed is set too low. <i>Standgas zu niedrig. La vitesse du ralenti est trop basse. アイドリングの設定が低すぎませんか。</i>	Adjust the idle speed. <i>Stellen Sie das Standgas neu ein. Réglez la vitesse du ralenti. アイドリングの調整をします。</i>	4-10 Page 42		
	Engine is overheated. <i>Der Motor ist überhitzt. Le moteur surchauffe. エンジンがオーバーヒートしていますか。</i>	Allow engine to cool and then restart. <i>Lassen Sie den Motor abkühlen und starten Sie dann erneut. Laissez le moteur refroidir puis redémarrer. エンジンが冷えるのをまってから再始動します。</i>	2-2 Page 11		
	Do you have a clutch problem? <i>Besteht ein Problem mit der Kupplung? Avez-vous un problème d'embrayage ? クラッチに異常はありませんか。</i>	Check clutch for damage. <i>Überprüfen Sie die Kupplung auf Schäden. Vérifiez que l'embrayage n'est pas endommagé. クラッチメンテナンスをしてください。</i>	4-4 Page 28		
	Throttle isn't adjusted properly. <i>Kükken ist nicht korrekt eingestellt. L'accélération n'est pas correctement réglée. キャブレターの調整不良。</i>	Put Carburetor back to factory setting then engine tuning after break in. <i>Werkeinstellung des Vergaser. Nach dem Einstellen des Vergaser. Mettez le pointeur sur la position de réglage recommandée par le fabricant. ニードルを工場出荷時設定に戻し、再調整してください。</i>	4-10 Page 42		
	Do you have a drivetrain problem? <i>Besteht ein Problem mit dem Antrieb? Avez-vous un problème de transmission ? 駆動系に異常はありませんか。</i>	Check drivetrain for damage. <i>Überprüfen Sie den Antrieb auf Beschädigungen. Vérifiez que la transmission n'est pas endommagée. 駆動系の点検をします。</i>	4-5 Page 30	4-7 Page 34	4-8 Page 36
Engine Running, But Car Doesn't Move. <i>Motor läuft, aber Auto fährt nicht. Le moteur tourne, mais le véhicule ne bouge pas. エンジンは始動するが動かない。</i>	Are the brakes stuck? <i>Klemmt die Bremse? Est-ce que les freins sont collés ? ブレーキが効いたままになっていますか。</i>	Make sure there is no brake drag at neutral. <i>Achten Sie darauf, dass die Bremse nicht schleift. Vérifiez bien que le frein n'agit pas au point neutre. ニュートラルでブレーキが効かないように調整します。</i>	2-2 Page 12		
	Do you have a clutch problem? <i>Besteht ein Problem mit der Kupplung? Avez-vous un problème d'embrayage ? クラッチに異常はありませんか。</i>	Check clutch for damage. <i>Überprüfen Sie die Kupplung auf Schäden. Vérifiez que l'embrayage n'est pas endommagé. クラッチメンテナンスをしてください。</i>	4-4 Page 28		
	Receiver battery capacity is low. <i>Empfängerakku ist leer. La capacité de la batterie du récepteur est faible. 受信機用バッテリーが消耗していますか？</i>	Exchange Receiver Battery. <i>Tauschen Sie die Batterien. Changez la batterie du récepteur. 受信機用バッテリーを交換します。</i>	2-1 Page 9		
	Is the gear mesh correct? <i>Ist das Zahnradspiel korrekt? Est-ce que l'engrènement est correct ? スバルギアのバックラッシュは適切ですか？</i>	Check the gear mesh. <i>Kontrollieren Sie das Zahnradspiel. Vérifiez l'engrènement. バックラッシュを調整してください。</i>	4-5 Page 30		4-8 Page 36
	Do you have a drivetrain problem? <i>Besteht ein Problem mit dem Antrieb? Avez-vous un problème de transmission ? 駆動系に異常はありませんか。</i>	Check drivetrain for damage. <i>Überprüfen Sie den Antrieb auf Beschädigungen. Vérifiez que la transmission n'est pas endommagée. 駆動系の点検をします。</i>	4-5 Page 30	4-7 Page 34	4-8 Page 36
	Is the binding setup properly? <i>Stimmt die Sender/Empfänger Verbindung? Est-ce que l'association est correctement effectuée ? バインドが正しく設定されていますか。</i>	Make sure binding is setup properly. <i>Stellen Sie sicher, dass Sender und Empfänger korrekt verbunden sind. Vérifiez que l'association est correctement effectuée. バイディングの設定を行います。</i>	4-9 Page 37		
Erratic Control. <i>Empfangsprobleme Comportement erratique. 思うようにコントロールできない。</i>	Weak batteries in transmitter and receiver. <i>Schwache Batterien im Sender oder Empfängerakku. Batteries/piles faibles dans l'émetteur et le récepteur. 送受信機用バッテリーが減っていますか。</i>	Install fresh batteries. <i>Legen Sie neue Batterien ein. Mettez de nouvelles batteries/piles. 電池を交換してください。</i>	2-1 Page 9		2-1 Page 9
	Improper antenna on transmitter or model. <i>Falsch verlegte Antenne (Sender oder Auto) Le frein ne fonctionne pas. アンテナは伸びていますか。</i>	Fully extend antenna. <i>Ziehen Sie die Antenne vollständig aus. Vérifiez le réglage de la tringle d'accélération. Dépliez l'antenne au maximum. 送信機、受信機のアンテナを確実に伸ばしてください。</i>	2-1 Page 9	2-2 Page 11	



**Maintenance schedule Programme d'entretien
Wartungsübersicht メンテナンススケジュール**

For maintenance schedule, refer to bottom the chart. After running, clean the chassis and check all moving parts for damage. If any parts are broken or damaged, repair or replace them before the next run. Regular maintenance is necessary to prevent more damage to the car and maintain its performance.

Um die Wartungsintervalle zu sehen, schauen Sie bitte in die untenstehende Tabelle. Überprüfen Sie nach dem Fahren das Chassis, reinigen Sie es und schauen Sie, dass keine Teile beschädigt sind. Falls doch, reparieren oder tauschen Sie diese vor der nächsten Fahrt. Regelmäßige Wartung ist nötig, um Schäden vorzubeugen und die Leistungsfähigkeit des Autos zu behalten.


Pour le programme d'entretien, reportez-vous au côté droit du tableau. Après l'utilisation, nettoyez le châssis et vérifiez toutes les pièces mobiles pour vérifier qu'elles ne sont pas endommagées. Si des pièces sont cassées ou endommagées, réparez-les ou remplacez-les avant la prochaine utilisation. Un entretien régulier est nécessaire pour prévenir les dommages au véhicule et préserver ses performances.

メンテナンス時期は参考走行時間です。走行条件によりメンテナンス時期は異なることがあります。R/Cカー走行後はR/Cカーを掃除しながら各部パーツの点検と動作確認を行います。バーツが破損、磨耗しているときはバーツの交換を行うなど次回の走行に備えてメンテナンスを行います。メンテナンスを行わないR/Cカー本来の性能が発揮されず、R/Cカーが壊れる原因ともなりますので走行後は必ずR/Cカーのメンテナンスを行って走行をお楽しみください。


			Maintenance Item Zu wartender Bereich Elément d'entretien メンテナンス項目	Reference Section Abschnitt in der Anleitung Section de référence 参照ページ
Every 1 Tank Nach 1 Tankfüllung. Tous les réservoirs 毎1タンク走行後	Every 5 Tanks Nach 5 Tankfüllungen. Tous les 5 réservoirs 毎5タンク走行後	Every 10 Tanks Nach 10 Tankfüllungen. Tous les 10 réservoirs 毎10タンク走行後	Maintenance Item Zu wartender Bereich Elément d'entretien メンテナンス項目	P.?
			Chassis Maintenance Wartung des Chassis Entretien du châssis シャーシのメンテナンス	Page 26 4-1
Every 2-3 tanks in dirty conditions. Alle 2-3 Tanks wenn es sehr staubig ist. Tous les 2 à 3 réservoirs si les conditions sont sales. ● ホコリの多い所では2~3タンク走行毎			Air Filter Maintenance Wartung des Luftfilters Entretien du filtre à air エアフィルターのメンテナンス	Page 27 4-2
			Wheel Maintenance Wartung der Reifen Entretien des roues タイヤのメンテナンス	Page 28 4-3
			Clutch Maintenance Wartung der Kupplung Entretien de l'embrayage クラッチのメンテナンス	Page 28 4-4
			Spur Gear Maintenance Hauptzahnrad Entretien de la couronne スパーギアのメンテナンス	Page 30 4-5
			Shock Maintenance Stoßdämpfer Entretien des amortisseurs ショックのメンテナンス	Page 32 4-6
			Differential Maintenance Wartung des Differentials Entretien du différentiel デフのメンテナンス	Page 34 4-7
			2 Speed Setup 2-Gang Einstellung Mise au point 2 vitesses 2スピードの調節	Page 36 4-8
			Radio Maintenance RC-Anlage Entretien de la radio プロポシステムのメンテナンス	Page 37 4-9
			Engine Optional Tuning Weiteres Einstellen des Vergasers Réglage optionnel エンジンのオプション調整	Page 42 4-10
			Glow Plug Glühkerze Bougie グローブラグ	Page 43 4-11
			NITRO STAR F4.6 ENGINE Maintenance Motor (Nitro Star F4.6) Entretien du moteur NITRO STAR F4.6 ナイトロスターF4.6 エンジン メンテナンス	Page 44 4-12
			HPI Nitro Start System HPI Nitro Start System Système HPI Nitro Start HPI ナイトロスターター システム	Page 47 4-13

Necessary for Maintenance Zur Wartung benötigt Nécessaire pour l'entretien メンテナンスに必要なもの

Screwdriver (NO.1,2)
Kreuzschraubenzieher (Nr.1,2)
Tournevis (NO.1,2)
プラスドライバー 大、小





No.1



No.2

Z950
Cross Wrench
Kreuzschlüssel
Clé en croix



Needle Nosed Pliers
Spitzzange
Pinces à becs longs
ラジオペンチ

Allen Wrench
Inbusschlüssel
Clé Allen
六角レンチ

2 mm
Z904
2.0mm

2.5 mm
Z903
2.5mm

3 mm
Z905
3.0mm



Side Cutters
Seitenschneider
Pince coupante latérale
ニッパー



Oil Spray
Öl-Spray
Vaporisateur d'huile
潤滑オイルスプレー

Screwdriver
Schraubenzieher
Tournevis
マイナスドライバー



9062 (US,EU)
9063 (JP)
Nitro Car Cleaner
Nitro-Car Reiniger
Nettoyant Nitro Car
ナイトロカーキーナー



Instant Cement
Sekundenkleber
Colle instantanée
瞬間接着剤



Z190
Air Filter Oil
Luftfilteröl
Huile à filtre à air
エアフィルターオイル




Z164
Grease
Fett
Graisse
グリス



Z159
Thread Lock (Green)
Schraubensicherung (grün)
Frein à filet (vert)
ネジロック剤 (グリーン)



Rag
Putzlappen
Chiffon
ウエス



Brush
Pinsel
Pinceau
ハケ

4-1

Chassis Maintenance Entretien du châssis Wartung des Chassis シャーシのメンテナンス



After running, clean the car and lubricate these points. Replace damaged parts, check that all the screws are tight.

Reinigen Sie das Chassis nach dem Fahren und schmieren Sie die markierten Stellen. Tauschen Sie beschädigte Teile aus und kontrollieren Sie alle Schrauben auf korrekten Sitz.

Après utilisation, nettoyez le véhicule et lubrifiez ces points. Remplacez les pièces endommagées, vérifiez que toutes les vis sont serrées.

走行後はR/Cカーの掃除を行いながら、R/Cカーのメンテナンスをします。シャーシの可動部分には市販のオイル潤滑スプレーを吹き付けます。

Screwdriver (NO.1,2)
Kreuzschraubenzieher (Nr.1,2)
Tournevis (NO.1,2)
プラスドライバー 大、小



No.1

No.2



9062 (US,EU)
9063 (JP)
Nitro Car Cleaner
Nitro-Car Reiniger
Nettoyant Nitro Car
ナイトロカーキーナー



Oil Spray
Öl-Spray
Vaporisateur d'huile
潤滑オイルスプレー

Allen Wrench
Inbusschlüssel
Clé Allen
六角レンチ

2.5 mm
Z903
2.5mm

3 mm
Z905
3.0mm



Brush
Pinsel
Pinceau
ハケ



Rag
Putzlappen
Chiffon
ウエス


Check to make sure these screws are in good condition.
Überprüfen Sie die Schrauben auf korrekten Sitz und ihren Zustand.
Vérifiez que ces vis sont en bon état.

● 下記の優先順位でネジの緩みを確認してください。

1 Steering knuckle screws.
Lenkhebel-Schrauben
Vis de fusées de direction.
ステアリングナックルのネジ

2 Engine mount screws.
Motorschrauben
Vis de montage du moteur
エンジンマウントのネジ

3 Chassis screws.
Chassis-Schrauben
Vis du châssis
シャーシのネジ



Look for any damaged parts.
Schauen Sie nach defekten Teilen.
Vérifiez qu'il n'y ait pas de pièces endommagées.

● 各部が傷んでいないか確認します。

Dirt is the biggest enemy of a nitro engine and proper air filter maintenance is one of most important factors that will affect your engine's longevity. We recommend cleaning the element after every run. It is always a good habit to check the element after every run to make sure it is properly seated in the filter body and that the body is fully seated on the carburetor. Never run the engine without the air filter.

Schmutz ist der größte Feind des Motors und die korrekte Wartung des Luftfilters ist einer der wichtigsten Punkte für ein langes Motorleben. Wir empfehlen, dass Sie den Luftfilter nach jeder Fahrt reinigen. Es ist eine gute Angewohnheit den Luftfilter nach jeder Fahrt zu überprüfen und auf den korrekten Sitz auf dem Vergaser achten. Starten Sie den Motor niemals ohne Luftfilter.

La saleté est le pire ennemi d'un moteur nitro, et l'entretien correct du filtre à air est un des facteurs les plus importants qui aient un effet sur la longévité de votre moteur. Nous vous conseillons de nettoyer l'élément après chaque utilisation. C'est toujours une bonne habitude de vérifier l'élément après chaque utilisation pour vous assurer qu'il est correctement installé dans le boîtier du filtre et que celui-ci a une bonne assise sur le carburateur. Ne faites jamais fonctionner le moteur sans filtre à air.

エンジンにとって大敵である埃や泥からエンジンを守るためにエアフィルターのメンテナンスを走行毎に正しく行ってください。
エアフィルターを取り付けない状態では決してエンジンを始動しないでください。




Attention
Achtung
Attention
注意

If the air filter falls off, you must stop the engine immediately.
Falls der Luftfilter abfällt, müssen Sie sofort den Motor stoppen.
Si le filtre à air tombe, vous devez immédiatement arrêter le moteur.
走行中にエアフィルターが外れた場合はすぐに走行をやめエンジンを停止してください。



Z190
Air Filter Oil
Luftfilteröl
Huile à filtre à air
エアフィルターオイル



Z224
Washer 3x8x0.5mm
Saehibe 3x8x0.5mm
Rondelle 3x8x0.5mm
ワッシャー 3x8x0.5mm

Cleaning the Filter Element Reinigung des Luftfilterelements Nettoyage du filtre à air エアフィルターの洗浄

Remove and clean the air filter with nitro fuel when dirty. Spray fuel through the clean side to ensure proper dirt removal. Squeeze the filter to remove excess fuel. To re-coat the air filter with oil, place the element in a plastic bag with several drops of air filter oil. Using your fingers, work the oil into the element making sure it is evenly distributed. After properly cleaning the filter element make sure it is reinstalled correctly. Make sure there are no gaps between the element and body.


Entfernen Sie das Luftfilterelement und reinigen Sie es mit Kraftstoff. Sprühen Sie den Kraftstoff von der sauberen Seite durch das Element. Drücken Sie das Element aus um den überflüssigen Kraftstoff zu entfernen. Um das Element wieder zu ölen, stecken Sie es in eine Plastiktüte, geben Sie etwas Luftfilteröl dazu und massieren Sie es gleichmäßig ein. Montieren Sie den Luftfilter nach der Reinigung wieder auf dem Vergaser. Achten Sie darauf, dass keine Lücke zwischen dem Luftfilter und dem Vergaser bestehen bleibt.

Retirez et nettoyez le filtre à air avec du carburant nitro lorsqu'il est sale. Vaporisez du carburant vers le côté propre pour nettoyer correctement la saleté. Pressez le filtre pour retirer l'excès de carburant. Pour réimprégnier le filtre avec de l'huile, placez l'élément filtrant dans un sac en plastique avec plusieurs gouttes d'huile pour filtre à air. À l'aide de vos doigts, malaxez l'huile pour qu'elle pénètre à l'intérieur de l'élément, en vous assurant qu'elle est régulièrement répartie. Après avoir correctement nettoyé l'élément filtrant, assurez-vous qu'il est remis en place comme il se doit. Vérifiez bien qu'il n'y a pas d'interstice entre l'élément et le boîtier.

エアフィルターが汚れた場合にはエアフィルターを本体から取り外して走行用燃料で洗浄します。
エアフィルターを充分に乾かした後、ビニール袋の中に入れエアフィルターオイルを注ぎフィルターエлемент全体にいきわたるようにして取り付けます。



Z190
Air Filter Oil
Luftfilteröl
Huile à filtre à air
エアフィルターオイル



Use one capful of air filter oil.
Verwenden Sie eine Kapsel Luftfilteröl.
Utilisez un bouchon d'huile à filtre à air.
● キャップ1杯のエアフィルターオイルを使用します。

4-3

Wheel Maintenance Entretien des roues Wartung der Reifen タイヤのメンテナンス

Make sure the tire is secure on the wheel. Re-glue if necessary.

Achten Sie darauf, dass der Reifen fest auf der Felge sitzt. Kleben Sie ihn wenn nötig nach.

Vérifiez que le pneu est solidement installé sur la jante. Recollez-le si nécessaire.


表裏共にタイヤがホイールに確実に接着されているか確認し、剥がれているところは瞬間接着剤で再接着してください。

Instant Cement
Sekundenkleber
Colle rapide
瞬間接着剤



! Use small amount to secure tire.
Verwenden Sie nur wenig Kleber.
Utilisez en petite quantité pour fixer le pneu.
● 瞬間接着剤の付けすぎに注意


30035 (JP)
Instant Cement
Sekundenkleber
Colle rapide
瞬間接着剤



4-4

Clutch Maintenance Entretien de l'embrayage Wartung der Kupplung クラッチのメンテナンス


Screwdriver (NO.2)
Kreuzschraubenzieher (Nr.2)
Tournevis (NO.2)
プラスドライバー 大



Screwdriver
Schraubenzieher
Tournevis
マイナスドライバー




Allen Wrench
Inbusschlüssel
Clé Allen
六角レンチ




Z159
Thread Lock
Schraubensicherung
Frein à fillet
ネジロック剤



! If clutchbell does not spin freely, check clutch maintenance section.
Falls sich die Kupplungsglocke nicht frei drehen lässt, schauen Sie bitte im Kapitel zur Wartung der Kupplung.
Si la cloche d'embrayage ne tourne pas librement, consultez le chapitre Entretien de l'embrayage.
● クラッチベルがスムーズに回らない場合は、メンテナンスを行ってください。



1




6122
Body Pin 6mm
Karosseriesplinte gross 6mm
Clip carrosserie 6mm
ボディピン 6mm





6899
O-ring 5x8x1.5mm
O-ring 5x8x1.5mm
Joint torique 5x8x1.5mm
Oリング 5x8x1.5mm



Z567
TP. Binder Head Screw M3x10mm
Flachkopfschneidschraube M3x10mm
Vis tête plate M3x10mm
T.P./バインダヘッドネジ M3x10mm



Z792
Cap Head Screw M4x8mm
Inbusschraube M4x8mm
Vis tête cylindrique M4x8mm
キャップネジ M4x8mm



2



Z517
Thread Lock
Schraubensicherung
Frein à filet
ネジロック剤

87151 b

Flachkopfschraube M3x8mm

Vis tête ronde M3x8mm

バインドネジ M3x8mm

Z159
Thread Lock
Schraubensicherung
Frein à filet
ネジロック剤

A992 17T



B021

Z694


87151 a

86171

B021



87151 b



If spring is deformed, replace with new parts.

Falls die Feder verbogen ist, tauschen Sie sie

gegen neue Federn.

Si le ressort est déformé, remplacez-le par un neuf



スプリングが伸びていたり破損している場合は新品と交換してください。

Remove

Demontage

Retrait

取り外し





Install

Montage

Installation

取り付け




Note Direction

Richtung beachten.

Notez bien la direction.


● 向きに注意

3



B: 230mm
Pressure Line
Druckleitung
Conduite de surpression
プレッシャーチューブ

A: 230mm
Fuel Line
Kraftstoffleitung
Conduite de carburant
燃料チューブ



Proper Spur Gear Mesh
Korrekt Ritzelspiel
Engrènement correct de la couronne
バックラッシュの調節

Set gear mesh by adjusting engine mount position.
To get a perfect gear mesh, place a piece of paper
(See bottom of page) between the gears and tighten the
engine mount screws.



Stellen Sie das Spiel ein, indem Sie die Motorposition
verändern.

Um das Spiel optimal einzustellen, schieben Sie einen
Streifen Papier (siehe unten) zwischen die Zahnräder und
ziehen Sie dann die Motorschrauben an.

Configurez l'engrènement de la couronne en ajustant la
position du moteur.

Pour obtenir l'engrènement désiré, insérez un morceau de
papier entre les pignons et réglez les vis de montage du
support du moteur.


エンジンの位置を移動させてバックラッシュの調整をします。
スパーギアとクラッチベルの間に紙片をはさみエンジンを固定すると適切な
バックラッシュを設定できます。



Paper for Gear Mesh

Paper for Gear Mesh
Papier zum Einstellen des Ritzelspiels.
Papier pour engrènement des pignons
バックラッシュ調整紙

Adjusting the Slipper Clutch Einstellen des Slippers Réglage de l'embrayage スリッパークラッチの調節



Z684
Flanged Lock Nut M4
Stoppmutter M4
Ecrou de blocage de bride M4
フランジロックナット M4

Adjust the Slipper Clutch to suit the running conditions.
Passen Sie die Slippereinstellung dem jeweiligen Untergrund an.
Réglez l'embrayage en fonction des conditions de la course.
調整ネジでスリッパーのすべり具合を走行条件に合わせて調整します。

You can adjust the slipper clutch to suit your driving conditions. If the clutch slips too much, tighten the locknut. If the clutch is too tight, loosen the locknut. If the slipper clutch is too tight it may damage the drive train.


Sie können den Slipper auf den jeweiligen Untergrund, auf dem Sie fahren, einstellen. Wenn er zu sehr durchrutscht, ziehen Sie die Mutter fester an. Wenn er zu fest ist, lösen Sie die Mutter ein wenig. Wenn der Slipper zu fest eingestellt ist, kann der Antriebsstrang beschädigt werden.

Vous pouvez régler l'embrayage en fonction de vos conditions de piste. Si l'embrayage glisse trop, serrez l'écrou. Si l'embrayage est trop serré, dévissez l'écrou. Si l'embrayage est trop serré, il pourrait endommager la transmission.


路面のコンディションに合わせてスリッパークラッチの調節ができます。
すべる時はロックナットを締め、きつい時はロックナットを緩めます。
ロックナットを締めすぎると駆動系を傷めますので注意してください。

1


Screwdriver (NO.2)
Kreuzschraubenzieher (Nr.2)
Tournevis (N° 2)
プラスドライバー 大



Z950
Cross Wrench
Kreuzschlüssel
Clé en croix
ミニクロスレンチ



Allen Wrench
Inbusschlüssel
Clé Allen
六角レンチ



2



Z567
TP. Binder Head Screw M3x10mm
Flachkopfschneidschraube M3x10mm
Vis tole tête platem M3x10mm
T.P.バインダーネジM3x10mm




Z578
TP. Flat Head Screw M3x12mm
Senkkopfschneidschraube M3x12mm
Vis tole tête Fraisee M3x12mm
T.P.サラネジM3x12mm




Z581
TP. Flat Head Screw M3x18mm
Senkkopfschneidschraube M3x18mm
Vis tole tête Fraisee M3x18mm
T.P.サラネジM3x18mm



Z569
TP. Binder Head Screw M3x15mm
Flachkopfschneidschraube M3x15mm
Vis tole tête plate M3x15mm
T.P.バインダーネジ M3x15mm





Installation is reverse of removal.
Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage.
L'ordre d'installation est inverse de l'ordre de démontage.
● 組み立ては逆の手順で図を参考にしてください。



Standard Slipper Setup
Einstellung des Slippers
Réglages standard de l'embrayage
スリッパー調整基準位置

Tighten setscrew fully and then loosen one half turn.
The Slipper Clutch protects the drivetrain from shock.

Ziehen Sie die Schraube vollständig an und lösen Sie sie dann wieder eine halbe Umdrehung.
Der Slipper schützt den Antrieb vor Schlägen.

Vissez la vis de réglage à fond puis dévissez d'un demi-tour.
L'embrayage protège la transmission des chocs.

締めこんだ所から1/2回転ゆるめます。
スリッパークラッチは駆動系に伝わるショックから駆動系を保護し、
破損を防ぎます。



Tighten locknut all the way.
Ziehen Sie die Mutter vollständig an.
Serrez l'écoru à fond.
ロックナットを一杯まで締めこみます。

Loosen (1/2) turn.
Lösen Sie sie 1/2 Umdrehung.
Dévissez d'1/2 tour.
1/2回転緩めます。



Proper Spur Gear Mesh
Korrekte Ritzelspiel
Engrènement correct de la couronne
バックラッシュの調節

Set gear mesh by adjusting engine mount position.
To get a perfect gear mesh, place a piece of paper
(See bottom of page) between the gears and tighten the
engine mount screws.

Stellen Sie das Spiel ein, indem Sie die Motorposition verändern.
Um das Spiel optimal einzustellen, schieben Sie einen Streifen Papier (siehe unten) zwischen die Zahnräder und ziehen Sie dann die Motorschrauben an.

Configure l'engrènement de la couronne en ajustant la position du moteur.
Pour obtenir l'engrènement désiré, insérez un morceau de papier entre les pignons et réglez les vis de montage du support du moteur.

エンジンの位置を移動させてバックラッシュの調整をします。
スパーギアとクラッチベルの間に紙片をはさみエンジンを固定すると適切なバックラッシュを設定できます。




Paper for Gear Mesh
Papier zum Einstellen des Ritzelspiels
Papier pour engrènement des pignons
バックラッシュ調整紙


4-6

Shock Maintenance *Entretien des amortisseurs*
Stoßdämpfer ショックのメンテナンス


Screwdriver (NO.2)
Kreuzschraubenzieher (Nr.2)
Tournevis (N° 2)
プラスドライバー 大




*Allen Wrench
Inbusschlüssel
Clé Allen
六角レンチ*



Z950
Cross Wrench
Kreuzschlüssel
Clé en croix



*Needle Nosed Pliers
Spitzzange
Pince à becs longs
ラジオペンチ*



1

This step same for front and rear.
Diese Schritte sind für vorne und hinten identisch durchzuführen.
Même étape pour l'avant et l'arrière.
図を参考にフロント、リヤ側を同様に作業してください。

Z224
Washer 3x8x0.5mm
Scheibe 3x8x0.5mm
Rondelle 3x8x0.5mm
ワッシャー 3x8x0.5mm




Z663
Lock Nut M3
Stoppmutter M3
Ecrou nylon M3
ナイロンナット M3




Z569
TP. Binder Head Screw M3x15mm
Flachkopfschneidschraube M3x15mm
Vis tole tête plate M3x15mm
 T.P.ハイドロネジ M3x15mm




Z303
Cap Head Screw M3x42mm
Inbusschraube M3x42mm
Vis tête cylindrique M3x42mm
キャップネジ M3x42mm



2





3

Filling Oil Shocks
Befüllen der Dämpfer mit Öl
Remplissage d'huile des amortisseurs
オイルの入れ方

1 **86955**
Shock Oil (Available separately)
Dämpferöl (Separat erhältlich)
Huile d'amortisseur (Disponible séparément)
ショックオイル (別売)

! Standard Setting
Standard
Réglage standard

● 標準設定
Stock shock oil is equivalent to 30wt silicone oil.
Das Dämpferöl entspricht 30wt Silikonöl.

L'huile d'amortiseurs est équivalente à l'huile silicone 30wt.

シリコンオイルの#30 (#300) に相当しています。



Move the shaft up and down slowly to remove all air bubbles.

Bewegen Sie die Kolbenstange langsam nach oben und unten, damit Luftblasen entweichen können.

Déplacez l'axe vers le haut et vers le bas doucement pour faire partir toutes les bulles.

ゆっくりビストンを動かし空気を抜いてください。

Check for leaking oil.

Achten Sie darauf, ob Öl ausläuft.

Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'huile.



オイルの漏れを確認します。

If shock shaft is bent, replace shock shaft and silicone O-rings.

Wenn die Kolbenstange verbogen sein sollte, tauschen Sie sie und ersetzen Sie die O-Ringe.

Si l'axe de l'amortisseur présente un gauchissement, remplacez l'axe ainsi que les joints toriques silicone.

● シャフトが曲がっている時は、シリコンOリングと合わせて交換してください。



Compress shock shaft completely to remove excess oil. This ensures smooth shock travel after assembly.

Schieben Sie die Kolbenstange vollständig in den Dämpfer. Damit erzielt man eine sehr gleichmäßige Dämpfung.

Compressez complètement l'axe de l'amortisseur pour retirer l'excès d'huile. Cela garantit un mouvement en douceur de l'amortisseur après son montage.

スムーズにショックが動く様にシャフトを押し上げ、余分なオイルをふき取ります。


4

! Use masking tape to protect shock shaft. Screw ball end all of the way onto the shock shaft.

● Verwenden Sie einen Lappen um die Kolbenstange nicht zu verkratzen. Schrauben Sie die Kugelfinne vollständig auf die Stange.

Utilisez du ruban de masquage pour protéger l'axe de l'amortisseur. Vissez entièrement l'embout sphérique sur l'axe de l'amortisseur.

紙を巻くとシャフトを傷つけません。



75075
Silicone O-ring S4 (3.5x2mm)
Silikon O-ring S4
Joint torique silicone S4
シリコン O-リング S4



Z685
Washer 2.7x6.7x0.5mm
Scheibe 2.7x6.7x0.5mm
Rondelle 2.7x6.7x0.5mm
ワッシャー 2.7x6.7x0.5mm



! Installation is reverse of removal.
Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage.
L'ordre d'installation est inverse de l'ordre de démontage.

● 組み立ては逆の手順で図を参考してください。

4-7


Differential Maintenance Wartung des Differentials

Entretien du différentiel デフのメンテナンス

1

! This step same for front and rear.
Diese Schritte sind für vorne und hinten identisch durchzuführen.
Même étape pour l'avant et l'arrière.
● 図を参考にフロント、リヤ側を同様に作業してください。

Screwdriver (NO.2)
Kreuzschraubenzieher (Nr.2)
Tournevis (N° 2)
プラスドライバー 大




No.2


Z164
Grease
Fett
Graisse
グリス




Z159
Thread Lock (Green)
Schraubensicherung (grün)
Frein à fillet (vert)
ネジロック剤 (グリーン)



Z644
TP. Flat Head Screw M4x15mm
Senkkopfschneidschraube M4x15mm
Vis tête Fraisee M4x15mm
T.PサラネジM4x15mm




Z649
TP. Flat Head Screw M4x30mm
Senkkopfschneidschraube M4x30mm
Vis tête Fraisee M4x30mm
T.PサラネジM4x30mm



2




Z634
TP. Binder Head Screw M4x15mm
Flachkopfschneidschraube M4x15mm
Vis tête plate M4x15mm
T.Pバインドネジ M4x15mm




Z649
TP. Flat Head Screw M4x30mm
Senkkopfschneidschraube M4x30mm
Vis tête Fraisee M4x30mm
T.PサラネジM4x30mm

Z649
M4x30mm
Z644
M4x15mm




3

! If parts are damaged, repair or replace them according to the instruction below.
 Wenn Teile beschädigt sind, reparieren oder ersetzen Sie sie wie auf den Zeichnungen erklärt.
 Si des pièces sont endommagées, réparez-les ou remplacez-les suivant les instructions ci-dessous.
 ● 消耗した部品を交換します。



! Installation is reverse of removal.
 Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage.
 L'ordre d'installation est inverse de l'ordre de démontage.
 ●組み立ては逆の手順で図を参考にしてください。

Shift point adjustment for 2nd gear. Schaltpunkt-Einstellung für den 2. Gang. Réglage du point de passage de la 2e vitesse. 2速の調整



Counter clockwise for earlier gear shift.
Drehen Sie die Madenschraube gegen den Uhrzeigersinn,
damit das 2-Gang Getriebe früher schaltet.
Dévisser pour avancer le passage de vitesse.
反時計回りにまわすとシフトエンジンが早くなります。



Clockwise for later gear shift.
Drehen Sie die Madenschraube im Uhrzeigersinn,
damit das 2-Gang Getriebe später schaltet.
Visser pour retarder le passage de vitesse.
時計回りにまわすとシフトエンジンが遅くなります。


Always stop your engine before making adjustment. Make your adjustments in 1/4 turn increments. If gear shift is too soon, then turn clockwise. If gear shift is too late, then turn counter clockwise.

Nehmen Sie Änderungen nur bei ausgeschaltetem Motor vor. Machen Sie nur kleine Änderungen (1/4 Umdrehung). Falls das Getriebe zu früh schaltet, drehen Sie im Uhrzeigersinn. Wenn es zu spät schaltet, drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn.

Arrêtez toujours votre moteur avant de faire les réglages. Faites le réglage par incrément de 1/4 de tour. Si la vitesse passe trop vite, alors tournez dans le sens horaire. Si la vitesse passe trop tard, alors tournez dans le sens antihoraire.

シフトポイントの調整は必ずエンジンを停止した状態で1/4回転ずつまわして調節してください。
シフトエンジンが早すぎる場合は調整ネジを締めこみ、遅すぎる場合は緩めて調整します。

Transmission Gear Removal and Installation Montage und Demontage des Getriebes Retrait et remise en place de la transmission トランスミッションギアの取り付け取り外し




Throttle Trim
Gas-Trimmung
Trim d'accélération
スロットルトリム


To be used for Centering the throttle.
Zum Einstellen der Gas Position.
A utiliser pour régler le fonctionnement de l'accélération.
スロットルの停止位置（ニュートラル）が調整できます。

Steering Trim
Lenkungs-Trimmung
Trim de direction
ステアリングトリム

To be used for Centering the steering.
Um den Geradeauslauf einzustellen.
A utiliser pour régler le fonctionnement de la direction.
ステアリングの直進位置（ニュートラル）が調整できます。

Power Switch
Hauptschalter
Interrupteur de
marche/arrêt
電源スイッチ**3ch Switch**
3. Kanal (Schalter)
Interrupteur 3e canal
3チャンネルスイッチ

This switch is used for optional parts.
Dieser Schalter kann für weitere Optionen verwendet werden.
Cet interrupteur est utilisé pour les pièces optionnelles.
オプション製品に対応します。

Steering Wheel
Lenkrad
Volant de direction
ステアリングホイール**Adjustment tool**
Einstell-Schlüssel
Outil de réglage
アジャストツール

120043
HPI TF-41 2.4GHz TRANSMITTER (2ch)
HPI TF-41 2.4GHz SENDER (2CH)
EMETTEUR HPI TF-41 2.4GHz (2v.)
HPI TF-41 2.4GHz送信機 (2ch)


**Attention**
Achtung
Attention
注意

Do not mix batteries of different ages or types.
Verwenden Sie immer Batterien gleichen Alters und Typs.
Ne mélangez pas des piles de différents âges ou de différents types.
古い電池と新しい電池を混ぜて使わないでください。


A **Bind Switch**
Verbindungs-Knopf
Interrupteur d'association
バインドスイッチ

Programming a receiver to recognize the code of only one specific transmitter.
Um den Empfänger mit genau einem speziellen Sender zu verbinden.
Programmer un récepteur pour qu'il reconnaîsse seulement le code d'un émetteur spécifique.

バインドとは、送信機の固体識別番号を受信機に記憶させる作業です。

**Steering Dual Rate**
Lenkeinschlagsbegrenzung
Double débit de direction
ステアリングデュアルレート

To be used to adjust steering servo throw.
Zum Einstellen des maximalen Lenkeinschlags.
A utiliser pour le réglage du taux et de l'angle du servo.
R/Cカーの曲がる量を調整できます。

Antenna
Antenne
Antenne
アンテナ

Extend the antenna to the maximum length for best performance.
Stellen Sie die Antenne senkrecht auf um die maximale Sendeleistung zu haben.
Déployez l'antenne à sa longueur maximale pour obtenir les meilleures performances.

アンテナは垂直に立てて使用します。
アンテナを立てないとR/Cカーのコントロールができない原因になります。

Battery Level Indicator
Batterie Zustands-Anzeige
Indicateur du niveau des piles
バッテリーレベルインジケーター

Good Batteries
Batterien sind in Ordnung
Piles bonnes

電池が充分ある場合は点灯します。



Low Batteries (Light Blinks)
Leere Batterien (LED blinkt)
Piles faibles

点滅を始めたら電池を交換します。

Exchange Batteries

When the battery level indicator (LED) blinks in red, replace the batteries with new ones immediately.

Tauschen Sie die Batterien

Wenn die Batterie Zustands-Anzeige (LED) rot blinkt, tauschen Sie die Batterien sofort gegen neue aus.

Changez les piles


Lorsque le témoin LED indiquant le niveau des piles clignote en rouge, changez immédiatement celles-ci.

バッテリーの交換目安

赤ランプ(LED)が点滅を始めたら電池を交換します。

Reverse Switch

Servowegschalter
Commutateur d'inversion
リバーススイッチ




Refer to the instruction of kit and check direction of reverse switch.

Schauen Sie in die Anleitung Ihres Autos um die Stellung für den Schalter daraus zu entnehmen.

Reportez-vous aux instructions du kit et vérifiez la direction de l'interrupteur d'inversion de marche.

キット説明図を参考にリバーススイッチの位置を確認します。

Throttle Trigger
Gas-Hebel
Gâchette d'accélération
スロットルトリガー



To be used for throttle operation.
Regelt die Geschwindigkeit.

A utiliser pour le fonctionnement de l'accélération.
R/Cカーのスピードをコントロールできます。


A **Bind Switch**
Verbindungs-Knopf
Interrupteur d'association
バインドスイッチ

Programming a receiver to recognize the code of only one specific transmitter.
Um den Empfänger mit genau einem speziellen Sender zu verbinden.
Programmer un récepteur pour qu'il reconnaîsse seulement le code d'un émetteur spécifique.

バインドとは、送信機の固体識別番号を受信機に記憶させる作業です。


**B** **End Point / EPA**
Endpunkte / EPA
Limite
エンドポイント / EPA

End point adjustments allow you to set the limits of steering and throttle.
Mit der EPA-Funktion können Sie die Endausschläge der Lenkung und des Gas-Servos einstellen.
Les points de limite vous permettent de fixer les limites de la direction et de l'accélération.
エンドポイントの設定とは、ステアリングとスロットル操作の最大位置を設定する事です。

Adjustment tool
Einstell-Schlüssel
Outil de réglage
アジャストツール

Receiver and Servo Empfänger und Servo Récepteur et servo 受信機、サーボ

Receiver Connections
Anschluss des Empfängers
Connexions du récepteur
 受信機側配線図



Overheat Protection. Temperaturschutz Protection anti surchauffe ヒートプロテクター機能

When the internal temperature of the ESC is higher than a factory preset threshold for 5 seconds, the ESC will reduce and will cut off the output power. Once the Overheat Protection is activated, the throttle repeats turning on and off quickly and acceleration becomes erratic. Stop driving immediately and solve the problem by referring to the Troubleshooting guide. Do not drive the R/C car until the LED turns off. Allow the Speed Controller to cool down for 15 minutes. The Overheat Protection function will turn off and you can drive the R/C car again.

Wenn die interne Temperatur des Reglers einen werkseitig eingestellten Wert für 5 Sekunden übersteigt, wird die Ausgangsleistung des Reglers begrenzt und abgeschaltet. Sobald der Temperaturschutz aktiviert ist, wird die Gasannahme ein- und ausgeschaltet - das Auto beginnt zu stottern. Halten Sie sofort an und beheben Sie das Problem mit Hilfe der Fehlerfibel. Fahren Sie nicht mit dem Auto bis die LED ausgeht. Lassen Sie den Regler für 15 Minuten abkühlen. Der Temperaturschutz wird deaktiviert und Sie können mit dem Auto wieder fahren.

Lorsque la température intermédiaire du contrôleur de vitesse est supérieure à une valeur réglée en usine pendant 5 secondes, celui-ci va réduire puis couper la puissance de sortie. Une fois que la sécurité contre la surchauffe est activée, les gaz se mettent en marche et s'arrêtent rapidement, l'accélération devient difficile. Arrêtez immédiatement de conduire, et résolvez le problème en vous reportant au guide de dépannage. Ne conduisez pas le véhicule tant que la LED est allumée. Laissez le contrôleur de vitesse se refroidir pendant 15 minutes. La protection contre la surchauffe va se désactiver et vous pourrez de nouveau conduire votre voiture.

スピードコントローラーに大きな負荷がかり回路内の温度が上昇した場合、回路保護の為ヒートプロテクターが作動します。ヒートプロテクターが作動するとスロットルが小刻みにON/OFFを繰り返しひき Clarksonした加速をします。このような状態になった場合は速やかに走行を中止し、トラブルシューティングを参考に原因を取り除きます。約15分程走行を中止して回路内の温度が通常温度に戻れば解除されます。

Throttle Signal loss Protection Signalverlust-Schutz Protection de perte de signal de l'accélérateur スロットルシグナルプロテクター機能

The ESC will cut off the output power if the throttle signal has been lost for 0.1 second. The "Fail Safe" function of the radio system is strongly recommended to be activated.

Der Regler schaltet die Ausgangsleistung ab, wenn das Gas-Signal für 0.1 Sekunden unterbrochen wird.
Wir empfehlen ausdrücklich die "Fail Safe" Funktion der Fernsteuerung zu aktivieren.

Le contrôleur électronique de vitesse va couper la puissance de sortie si le signal d'accélération a été perdu pendant 0,1 seconde. Il est fortement recommandé d'activer la fonction de sécurité redondante du système radio.

スロットルのシグナル信号が0.1秒間失われると、安全の為に動作停止になります。
フェイルセーフ機能が付いている送受信機セットを合わせて使用する事を強くお薦め致します。

Programming a receiver to recognize the code of only one specific transmitter. Binding and fail-safe is pre-set from the factory.
 Den Empfänger so programmieren, dass er die Signale von genau einem Sender empfängt. Sender und Empfänger sind ab Werk verbunden.
 Programmation d'un récepteur pour reconnaître le code d'un émetteur spécifique. L'association est pré-réglée en usine.
 バインドとは、送信機の固体識別番号を受信機に記憶させる作業です。バインドとフェイルセーフは予め設定されていますので設定の必要はありません。



**Caution
Warnhinweise
Précautions
警告**

If you change transmitters or add a receiver, you must re-bind before operating your vehicle.
 Wenn Sie den Sender tauschen oder einen weiteren Empfänger einsetzen, müssen Sie den Verbindungsorgang erneut ausführen, bevor Sie Ihr Modell betreiben.
 Si vous changez d'émetteurs ou que vous ajoutez un récepteur, vous devez recommencer l'association avant de faire fonctionner votre véhicule.
 受信機を変更する場合や受信機を追加する時はバインドとフェイルセーフ作業を行ってください。


1

Place the transmitter and the receiver close to each other (within one meter). Turn the power switch on the transmitter to the ON position.

Bringen Sie Sender und Empfänger nah zusammen (innerhalb eines Meters). Schalten Sie den Sender an.

Positionnez l'émetteur et le récepteur à proximité l'un de l'autre (moins d'un mètre). Mettez l'interrupteur de l'émetteur en position de marche (ON).

送信機と受信機を近づけ、送信機のスイッチを入れます。




2

Press and hold the receiver setup button, then turn the power switch to the ON position. The receiver LED will flash quickly. Release the setup button after 1 second.

Drücken und halten Sie den Einstell-Knopf am Empfänger. Schalten Sie nun den Empfänger an, halten Sie dabei den Knopf gedrückt. Die Empfänger-LED wird schnell blinken. Lassen Sie dann nach einer Sekunde den Einstell-Knopf los.

Appuyez sur le bouton de réglage du récepteur et maintenez-le enfoncé, puis tournez l'interrupteur en position de marche ON et continuant de maintenir le bouton de réglage. La LED du récepteur clignote rapidement. Relâchez le bouton du récepteur après 1 seconde.

受信機のSETUPボタンを押しながらバッテリーコネクターを接続します。LEDが点滅した1秒後にSETUPボタンを離します。



3


Press and hold the binding button on the transmitter for 1 second until the LED on the receiver is continuously lit.

Drücken und halten Sie den Verbindungs-Knopf am Sender für eine Sekunde bis die LED des Empfängers durchgängig leuchtet.

Appuyez sur le bouton d'association de l'émetteur et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde, jusqu'à ce que la LED de l'émetteur soit allumée fixement.

送信機のバインドボタンを1秒間押します。

受信機のLEDが点滅から点灯に変わりサーボがコントロール可能となります。



**Caution
Warnhinweise
Précautions
警告**



Refer to page 40 for fail safe setup.

Informationen zum Einstellen des Fail-Safes finden Sie auf Seite 40.

Reportez-vous à la page 40 pour le réglage de la sécurité intégrée.

引き続き40ページを参考に、必ずフェイルセーフセットアップを行ってください。



Any new binding of transmitter & receiver will clear the preset fail safe.
Jeder neu durchgeführte Verbindungsorgang löscht die Fail-Safe-Einstellungen.
Toute nouvelle association entre un émetteur et un récepteur annulera les réglages de la sécurité intégrée.
フェールセーフの設定は、バインドする度にクリアされますのでその都度再設定してください。



1

Turn the power switch to the ON position on the transmitter.
Press the setup button on the receiver then release. LED will flash.

Schalten Sie den Sender ein. Drücken Sie den Einstellknopf am Empfänger und lassen Sie ihn wieder los. Die LED wird blinken.

Mettez l'interrupteur de l'émetteur en position de marche (ON). Appuyez sur le bouton de réglage du récepteur puis relâchez-le. La LED va clignoter.

送信機と受信機のスイッチを入れます。
受信機のSETUPボタンを押しLEDが点滅したらボタンを離します。



**! Hold the button down.
Den Knopf drücken.
Maintenez le bouton enfoncé
ボタンを押したままにします**

**! LED flashing
Blinkende LED
LED qui clignote
LED点滅**

**NOTE: Start step two within five seconds.
After five seconds fail safe setup will reset, the LED will be continuously lit and you will have to start over at step one above.**

**HINWEIS: Führen Sie Schritt zwei innerhalb von fünf Sekunden aus.
Nach fünf Sekunden wird der Einstellvorgang abgebrochen, die LED leuchtet durchgängig und Sie müssen wieder bei Schritt eins beginnen.**

Commencez la deuxième étape dans les cinq secondes. Après cinq secondes, la sécurité intégrée va se remettre à zéro, la LED sera éclairée fixement et vous devrez recommencer à la première étape ci-dessus.

すぐに次のステップに差し掛かってください。5秒以上経過するとLEDは点灯に戻ってしまい、初めからやり直す必要があります。



2

Leave throttle trigger in neutral position, and press the setup button. The LED will flash quickly. Once the receiver LED remains lit, then release the setup button on the receiver.

Lassen Sie den Gashebel in der Neutralposition und drücken Sie den Einstellknopf. Die LED beginnt schnell zu blinken. Lassen Sie die Bremse am Sender los sobald die LED durchgängig leuchtet. Lassen Sie danach den Einstellknopf am Sender los.

Laissez la gâchette d'accélération en position neutre, et appuyez sur le bouton de réglage. La LED clignote rapidement. Une fois que la LED du récepteur reste allumée, relâchez le bouton de réglage du récepteur.

送信機のスロットルトリガーに触れないまま、受信機のSETUPボタンを押し、LEDが早めの点滅になる事を確認してください。
LEDが点灯に変わったら、SETUPボタンを離します。



**! LED flashing
Blinkende LED
LED qui clignote
LED点滅**

**! LED continuously lit.
Durchgängig leuchtende LED
LED fixement allumée
LED点灯**

3

To confirm that fail safe is working properly, full brake should automatically be applied when you shut off the transmitter.
See page 13 and check the Fail Safe function working properly. You do not need to repeat this procedure each time you run.



Um die Funktion des Fail-Safes zu überprüfen, schalten Sie den Sender aus und achten Sie darauf, dass die Bremse voll angezogen wird. Weitere Informationen zur Funktionsprüfung finden Sie auf Seite 13. Der Einstellvorgang muss nicht vor jeder Fahrt durchgeführt werden.

Pour vérifier que la sécurité intégrée fonctionne correctement, le frein devrait automatiquement s'activer à fond dès que vous éteignez l'émetteur. Consultez la page 13 et vérifiez que la fonction de sécurité intégrée fonctionne correctement. Vous n'aurez pas besoin de recommencer ceci à chaque fois que vous utiliserez le véhicule.


送信機のスイッチを切りスロットルサーボが設定した場所に動作している事を確認し、再びスイッチを入れ動作確認して作業は終了となります。
13ページを参考にフェイルセーフが正しく機能してるか確認してください。2回目以降は走行のたびにフェイルセーフを設定する必要はありません。



**Reference Section
Abschnitt
Section de référence
参照セクション**



**! Make sure the brake is on.
Achten Sie darauf, dass die Bremse angezogen ist.
Vérifiez que le frein est mis.
ブレーキが効いているか確認します。**



Adjustment tool
Einstell-Schlüssel
Outil de réglage
アジャストツール

End point adjustments allow you to set the limits of steering and throttle.
Die Endpunkt-Einstellung erlaubt es den Servoweg der Lenkung und von Gas/Bremse zu begrenzen.
Les réglages de point de limite vous permettent de fixer les limites de la direction et de l'accélération.



Caution

Warnhinweise

Précautions

警告

Do not adjust the servo beyond its limit. Damage may occur.

Stellen Sie den Servoweg nicht größer ein, da sonst Beschädigungen auftreten können.

Ne réglez pas le servo au-delà de ses limites. Cela pourrait provoquer des dommages.

サーボが最大位置を越えないように設定してください。サーボが破損する恐れがあります。

1

Turn the power switch to the ON position on the transmitter.
Turn on the receiver. Place the car on a stand and adjust steering and throttle trim, then turn dual rate to maximum setting.


Schalten Sie den Sender ein. Schalten Sie den Empfänger ein. Stellen Sie das Auto auf eine Box und stellen Sie die Trimmung für die Lenkung und Gas/Bremse ein. Stellen Sie danach Dual-Rate DIR auf Maximum.

Mettez l'interrupteur de l'émetteur en position marche (ON). Allumez le récepteur. Mettez le véhicule sur un support, et réglez les trims de direction et d'accélération, puis mettez le double débit à sa valeur maximale.

台の上に車を載せ送信機と受信機のスイッチを入れ、トリム調整を行いデュアルレートを最大にします。



P.12
Reference Section
Abschnitt
Section de référence
参照セクション



Steering Dual Rate
Lenkeinschlagsbegrenzung
Double débit de direction
ステアリングデュアルレート

2




Turn steering wheel all the way to the left and adjust your end point to the desired angle.

Drehen Sie das Lenkrad ganz nach links und stellen Sie die Endpunkt-Einstellung so ein, dass das Servo nicht auf Anschlag läuft.

Tournez le volant de direction au maximum vers la gauche, et réglez votre limite à l'angle désiré.

ステアリングホイールを左側最大に保ち、タイヤの最大切れ角を調整ダイヤルで調整します。

1



3



Turn steering wheel all the way to the right and adjust your end point to the desired angle.

Drehen Sie das Lenkrad ganz nach rechts und stellen Sie die Endpunkt-Einstellung so ein, dass das Servo nicht auf Anschlag läuft.

Tournez le volant de direction au maximum vers la droite, et réglez votre limite à l'angle désiré.

ステアリングホイールを右側最大に保ち、タイヤの最大切れ角を調整ダイヤルで調整します。

1



4


Pull the trigger to maximum throttle and adjust your end point until the carburetor is wide open.

Geben Sie Vollgas und stellen Sie die Endpunkt-Einstellung so ein, dass der Vergaser vollständig öffnet, ohne dass das Servo auf Anschlag läuft.



Tirez la gâchette jusqu'à l'accélération maximale, et réglez votre limite de façon que le carburateur soit grand ouvert.

スロットルトリガーを前進側最大に保ち、キャブレターの全開位置を設定します。

1



Forward
Vorwärts
En avant
前进



Open
Offen
Ouvert
全開

5


Push the trigger to maximum brake and adjust your end point until the brakes are fully applied.

Drücken Sie den Hebel zur Vollbremsung ganz nach vorne und stellen Sie die Endpunkt-Einstellung so ein, dass die Bremse vollständig angezogen ist.


Poussez la gâchette jusqu'au freinage maximal, et réglez votre limite de façon que les freins soient entièrement appliqués.

スロットルトリガーをブレーキ側最大に保ち、ブレーキの最大位置を設定します。

1



Brake
Bremse
Frein
ブレーキ





Carburetor Factory Setting (Break In Setting)
Werkseinstellungen des Vergasers (Einlaufphase)Réglage usine du carburateur (réglage de rodage)
キャブレター工場出荷初期設定（ブレークイン時の設定）

High Speed Needle is set flush with groove, Idle Adjustment Screw, Low speed needle and Mid Range Needle are designed to be set flush with the carburetor body. This makes it easy to reset the carburetor to the Factory Break In Setting if needed.


Alle Nadeln des Vergasers sind so gebaut, dass die Werkseinstellung genau bündig mit dem Vergasergehäuse ist. Dies macht es einfach den Vergaser wieder auf die Grundeinstellung zu bekommen.

Le pointeau de haut régime, la vis de ralenti, le pointeau de bas régime et le pointeau de moyen régime sont conçus pour être mis en affleurement avec le corps du carburateur. De ce fait il est facile de remettre le carburateur aux réglages d'usine si nécessaire.

工場出荷時設定（初期設定）に戻しやすいうようにメインニードルは本体溝切り部と同一線上。アイドリング調整ネジ、スローニードル、ミッドレンジニードルはキャブレターボディと同一面上になるように設計されています。



! Flush
Bündig
En affleurement
● キャブレター本体と同一面




Idle Adjustment Screw Einstellen der Standgaschraube Réglage de la vis de ralenti アイドリング調整

Idle Adjustment Screw
Standgaschraube
Vis de réglage du ralenti
アイドリング調整ネジ

↻ RPM High
mehr U/min
+ Plus haut régime
回転数高くなる

⟳ RPM Low
weniger U/min
- Plus bas régime
回転数低くなる



The idle speed is set after the high-speed needle is adjusted and the engine is up to operating temperature. Turn the idle adjustment screw counter clockwise to reduce the idle speed, or clockwise to increase it. The idle speed should be set to not engage the clutch. Set throttle trim to neutral before setting idle.


Das Standgas wird eingestellt, nachdem man die Nadel für den hohen Drehzahlbereich eingestellt hat und wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn um die Drehzahl zu erniedrigen, oder im Uhrzeigersinn, um sie zu erhöhen. Die Leerlaufdrehzahl sollte so eingestellt sein, dass die Kupplung nicht schleift. Achten Sie darauf, dass die Gas-Trimming auf neutral steht.

La vitesse de ralenti est réglée après la mise au point du pointeau de hautes vitesses, et que le moteur ait atteint sa température de fonctionnement. Tournez la vis de réglage du ralenti dans le sens antihoraire pour réduire la vitesse du ralenti, ou dans le sens horaire pour l'augmenter. La vitesse du ralenti devrait être réglée de telle manière qu'il n'y ait pas d'engagement de l'embrayage. Mettez le trim d'accélération en position neutre avant le réglage du ralenti.


アイドリングの調整はスロットルがニュートラルの時にタイヤが回転してしまう場合に調整が必要となります。アイドリングの調整はメインニードルの調整が済んだ後、エンジンが充分に温まつた状態で行ってください。アイドリングスピードを上げたいときにはアイドリング調整ネジを時計回りに、下げるときには反時計回りに回してください。アイドリングはエンジン回転が安定しながらクラッチはつながらずタイヤが回転していない状態が最適の状態です。




Improper Idle Speed Setting
Falsche Leerlaufdrehzahl
Mauvais réglage de la vitesse du ralenti
アイドリングの調整ができていない場合



Proper Idle Speed Setting
Korrekte Leerlaufdrehzahl
Réglage correct de la vitesse du ralenti
アイドリングの調整が正しくできている状態





The low speed needle is used to adjust engine response. Set the needle flush (factory setting) with the carburetor body. To test your setting, let the engine idle for 30 seconds, then accelerate to 3/4 throttle. If there is a lot of white smoke and the car accelerates slowly, the mixture is too rich. If the car accelerates quickly and sputters, the mixture is too lean. Turn the needle in 1/8 turn increments to adjust. Do not turn past 2 turns from flush. We recommend you do not touch the low speed needle.

Mit der Nadel für den niedrigen Drehzahlbereich wird die Gasannahme des Motors beeinflusst. Stellen Sie sie so ein, dass sie mit dem Vergasergehäuse bündig ist (Werkseinstellung). Um die Einstellung zu testen, lassen Sie den Motor für 30 Sekunden laufen und geben dann 3/4 Gas. Falls sehr viel weißer Rauch zu sehen ist, und das Auto nur langsam beschleunigt, ist das Gemisch zu fett. Falls das Auto schnell beschleunigt und dabei stottert, ist das Gemisch zu mager. Drehen Sie die Nadel nur in 1/8 Schritten. Nicht weiter als 2 Umdrehungen von bündig. Wir empfehlen, dass Sie keine Änderungen an der Nadel vornehmen.

Le pointeau de bas régime est utilisé pour régler la réponse du moteur. Mettez le pointeau en affleurement avec le corps du carburateur. Pour essayer votre mise au point, laissez le moteur au ralenti pendant 30 secondes, puis accélérez jusqu'aux 3/4 de maximum. S'il y a beaucoup de fumée blanche et que la voiture accélère lentement, le mélange est trop riche. Si la voiture accélère rapidement puis tousse, le mélange est trop pauvre. Tournez le pointeau par incrément de 1/8 de tour pour faire la mise au point. Ne tournez pas plus de 2 tours après l'affleurement. Nous vous conseillons de ne pas toucher au pointeau de bas régime.

スローニードルはエンジンの反応を調節することができます。適切な調整か確認するためには、車を地面に置いて30秒ほどアイドリング状態にした後、スロットルを3/4ほど開けてください。このとき白い煙がたくさん排出されエンジン反応が悪い場合には混合比が濃すぎます。エンジンが素早く反応した後エンジン回転がばらつく場合は混合比が薄すぎる状態です。スローニードルの調節が適切にできているときには、スロットル操作に対する反応が素早くスマーズになります。スローニードルの調節は基準位置のままでおくことをお勧めします。調整が必要な場合はメインニードルの調整が済んだ後、エンジンが十分に温まった状態で行います。注意：スローニードルは基準位置から2回転以上絞めないでください。混合比が薄すぎる状態になりエンジンが破損します。

4-11 Glow Plug Bougie Glühkerze グローブラグ

Proper glow plug selection depends on several factors: Fuel type, nitro methane content, weather, and altitude can drastically affect performance. Finding the best combination of fuel and plug temperature for your driving condition is the key to getting the maximum performance out of your Nitro Star engine.




Die Wahl der richtigen Glühkerze hängt von mehreren Faktoren ab: Kraftstoffsorte, Nitromethan-Gehalt, Wetter und Höhe über NN. Die beste Kombination aus Kraftstoff und Glühkerze für Ihre Gegebenheiten zu finden ist der Schlüssel zur maximalen Leistung des Motors.

Le bon choix de la bougie dépend de plusieurs facteurs : le type de carburant, la proportion de nitrométhane, le temps et l'altitude peuvent radicalement modifier les performances. La clé pour obtenir les meilleures performances de votre moteur Nitro Star est de trouver la meilleure combinaison de carburant et de température de bougie en fonction de vos conditions de pilotage.

グローブラグの選択は、使用燃料、燃料の二トロ含有量、天候、走行場所の標高など環境に大きく影響されます。
使用環境に適した燃料とグローブラグを使用することでエンジンの持つ性能を最大限に引き出すことができます。

Glow Plug Glühkerze Bougie グローブラグの種類	Outdoor Temp Außentemperatur Température ext. 外気温	Glow Plug Characteristics Charakteristik der Glühkerze Caractéristiques de la bougie グローブラグの特性
R5 #1504 Glow Plug Cold R5 Glühkerze Kalt R5 Bougie froide R5 グローブラグ コールド R5	Hot Heiß Chaud 暑い	A cold plug will have better mid, high RPM power and will last longer at high temperature. Eine kalte Glühkerze bringt im mittleren und hohen Drehzahlbereich mehr Leistung und hält auch länger bei hohen Temperaturen. Une bougie froide a plus de puissance dans les tours hauts et moyens, et durera plus longtemps à haute température. エンジン中高速の性能が安定し、エンジンが高温になった時の耐久性が高い。
R4 #1503 Glow Plug Medium Cold R4 Glühkerze Mittel Kalt R4 Bougie Medium froide R4 グローブラグ ミディアムコールド R4	Cold Kalt Froid 寒い	A hot plug will be easy to start and stable for tuning, but will fail sooner at high engine temperature. Der Motor startet leichter und läuft stabiler mit einer heißen Glühkerze, allerdings geht diese bei hohen Temperaturen auch leichter kaputt. La bougie sera facile à démarrer et stable pour les réglages. Mais elle faiblira plus vite lorsque la température du moteur est haute. エンジンの始動性、低速安定性が良く、エンジンが高温になった時の耐久性が低い。
R3 #1502 Glow Plug Medium R3 Glühkerze Mittel R3 Bougie Medium R3 グローブラグ ミディアム R3		




Drain all remaining fuel from the fuel tank. Use a fully charged glow igniter and try to restart the engine to burn any remaining fuel out of the lines. After burning off the fuel, remove the glow plug and add several drops of after run oil, then crank the engine over to spread it throughout the engine.

Entfernen Sie den restlichen Kraftstoff aus dem Tank. Verwenden sie einen geladenen Glühkerzenstecker und versuchen Sie den Motor zu starten und dabei den Kraftstoff in der Leitung zu verbrennen. Nachdem Sie dies getan haben, entfernen Sie die Glühkerze und geben Sie ein paar Tropfen After-Run Öl in den Motor. Drehen Sie dann den Motor durch, um das Öl zu verteilen.

Retirez tout le carburant restant dans le réservoir. Utilisez un chauffe-bougie chargé et essayez de redémarrer le moteur afin de brûler tout le carburant qui pourrait rester. Après avoir brûlé tout le carburant, retirez la bougie et ajoutez plusieurs gouttes d'huile de stockage, puis retournez le moteur pour bien la répartir partout à l'intérieur du moteur.

R/Cカー走行後、エンジンのメンテナンスを行います。メンテナンスを行うと次のエンジン始動が容易になり、エンジンの寿命を延ばすことができます。
燃料タンクに残った燃料を全て取りぞります。次にタンクを空にした状態でエンジンを始動させ、燃料パイプ内に残った燃料も全て燃焼させます。燃料を完全に燃焼させた後グローブラグを取りはずし、プラグ穴から市販のエンジンメンテナンスオイルを数滴エンジン内部に注入した後、ロータースターターでエンジンを回しエンジン内部にメンテナンスオイルを行き渡らせます。その後プラグを元通りに取り付けます。

Engine Features Motor Caractéristiques du moteur エンジン各部名称





Rebuilding The Engine Überholen des Motors Reconstruction du moteur エンジンのリビルト

There comes a time when your engine just won't provide the performance it did when it was new. When that time comes a rebuild is in order. Follow the steps below to disassemble, repair and then reassemble the engine.


Eines Tages wird Ihr Motor nicht mehr die Leistung bringen, die er bis dahin gebracht hat. Wenn dies der Fall ist, muss der Motor überholt werden. Folgen Sie den unten aufgeführten Schritten, um den Motor zu zerlegen, zu reparieren und ihn wieder zusammen zu bauen.

Il arrive un moment où votre moteur ne donne plus les mêmes performances qu'à l'état neuf. Quand ce moment arrive il est temps de le refaire. Suivez les étapes ci-dessous pour le démonter, le réparer puis le remonter.


エンジンが新品時と同等の性能を発揮しないと感じたときは、エンジンのリビルトを行います。下記の手順を参考に分解、修理及び組み立てをしてください。




1



2




3




1409
Cap Head Screw M3.5x16mm
Inbusschraube M3.5x16mm
Vis tête cylindrique M3.5x16mm
キャップネジ M3.5x16mm

4




Z159
Thread Lock (Green)
Schraubensicherung (grün)
Frein à filet (vert)
ネジロック剤 (グリーン)

5




6



Note Direction.
Richtung beachten
Notez bien la direction.
向きに注意します。

7



! Installation is reverse of removal.
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau.
L'ordre d'installation est inverse de l'ordre de démontage.
組み立ては逆の手順で図を参考にしてください。

Engine Assembly Zusammenbau des Motors Montage du moteur エンジンの組立

After completely disassembling the engine, examine the components to determine which parts need to be replaced. Scratches on the crankshaft, or piston and sleeve are signs that dirt has entered the engine. Before reassembly, thoroughly clean all parts to make sure they are free of foreign debris. Reassemble the engine in the reverse order of disassembly (Step 7 - Step 1). Make sure to note the direction of the oil hole on the rod and the direction of the sleeve as they are critical to proper engine function. As you assemble the engine, use a small amount of oil on each part to make sure they are well lubricated and move freely. When you are finished, the new components will need to be broken in. Please turn to 2-2 and follow the instructions to break in the new components.

Nachdem Sie den Motor vollständig zerlegt haben, untersuchen Sie die einzelnen Komponenten, um zu sehen, welche Teile getauscht werden müssen. Kratzer auf der Kurbelwelle, dem Kolben oder der Buchse sind Zeichen dafür, dass Schmutz in den Motor gelangt ist. Bevor Sie den Motor wieder zusammen bauen, reinigen Sie alle Teile sorgfältig. Montieren Sie den Motor wieder in umgekehrte Reihenfolge zur Demontage (Schritt 7 - Schritt 1). Achten Sie auf die Richtung des Öl-Lochs im Pleuel und auf die Richtung der Laufbuchse, da diese wichtig für die Funktion des Motors sind. Verwenden Sie während dem Zusammenbau auf jedem Teil ein wenig Öl, so dass sich alles gut bewegen lässt. Wenn Sie fertig sind, müssen die neuen Teile natürlich wieder dem Einfülgang unterzogen werden. Schauen Sie dazu bitte wieder in Abschnitt 2-2.


Après avoir complètement démonté le moteur, examinez les composants pour savoir quelles pièces doivent être remplacées. Des griffures sur le vilebrequin, ou le piston et sa chemise, sont des signes que de la poussière a pénétré dans le moteur. Avant le remontage, nettoyez soigneusement toutes les pièces pour vous assurer qu'il ne reste pas de corps étrangers. Remontez le moteur dans l'ordre inverse du démontage (étape 7 à étape 1). N'oubliez pas de bien noter la direction du trou de graissage sur la bielle et la direction de la chemise car elles sont fondamentales pour que le moteur fonctionne correctement. Tout en remontant le moteur, mettez un peu d'huile sur chaque pièce afin de vous assurer qu'elles soient bien lubrifiées et se déplacent librement. Lorsque vous avez terminé, les nouveaux composants devront être rodés. Veuillez vous reporter au paragraphe 2-2 et suivre les instructions de rodage.

エンジンを完全に分解した後、交換が必要な部品をチェックをします。クランクシャフトやピストン、シリンダー等に傷が入っている場合はエンジン内に異物が入り込んだ可能性があります。再組み立てをする前に、異物の付着がないようにしっかりと洗浄してください。エンジンの組み立ては、分解の逆の順番で行います。(ステップ7 - ステップ1)組み立てる際には、コンロッドの油溝の向きとシリンダーの向きに充分注意してください。各部がスムーズに動くように、少量のオイルを付けながら組み立てを行います。リビルト終了後は、新しく組み込んだバーツのブレーキングが必要です。説明書2-2を参考にブレーキングを行ってください。

Exploded view Explosionszeichnung Vue éclatée 展開図

※1450

Dust Protection And O-Ring Complete Set
O-Ring Komplettset
Protection anti-poussière et jeu complet de joints
スロットルカバー/オリングセット



Spare Parts List Ersatzteileliste Liste de pièces détachées スペアーパーツリスト

Number Nummer Numéro 品番	Qty. Anzahl Qté. 入数	Description Beschreibung Description 品名	Number Nummer Numéro 品番	Qty. Anzahl Qté. 入数	Description Beschreibung Description 品名	Number Nummer Numéro 品番	Qty. Anzahl Qté. 入数	Description Beschreibung Description 品名
1495 1	1	Nitro Star F4.6 Engine With Pullstart Nitro Star F4.6 Motor mit Seilzugstarter Moteur Nitro Star F4.6 avec lanceur ナイトロスターF4.6エンジン (リコイル付)	1450 1	1	Dust Protection And O-Ring Complete Set O-Ring Komplettset Protection anti-poussière et jeu complet de joints Toriques スロットルカバー/オリングセット	1485 1	1	Idle Needle Valve(F4.6/D-cut) Standgassschraube (F4.6/d-cut) Soupape pointea de ralenti (F4.6/Coupe D) アイドルニードル/バレフ(F4.6/D-Cut)
1409 4	4	CAP HEAD SCREW M3.5x16mm Inbusschraube M3.5x16mm Vis tête cylindrique M3.5x16mm キャップネジM3.5x16mm	1460 4	4	GASKET FOR CYLINDER (0.2mm/F4.6) Zylinderkopfdichtung (0.2mm/4st/F4.6) Joint pour culasse (0.2mm/4p/F4.6) シリンダーガasket (0.2mm/F4.6)	1488 1	1	Cylinder/Piston Set (F4.6) Zylinder/kolben Set (F4.6) Jeu cylindre/Piston (F4.6) シリンダー/ピストンセット(F4.6)
1414 2	2	Retainer For Piston Pin Kolbenbolzen Clips (21 BB) Clip pour axe de piston (21BB) リテナー	1463 1	1	Slide Carburetor Complete (Composite/F4.6/D-Cut) Schiebevergaser (Komplet/kunststoff/F4.6/D-cut) Carburateur à tiroir complet (Composite/F4.6/Coupe D) スライドキャブレターセット (コンポジット/F4.6)	1489 1	1	Cylinder/piston/Connecting Rod Set (F4.6) Zylinder/kolben/pleuel Set (F4.6) Jeu piston/Cylindre/Bielle (F4.6) シリンダー/ピストン/コンロッドセッT(F4.6)
1420 1	1	Brass Collet Messingquelse Cone laiton コレット	1468 2	2	Washer Set For Fuel Line Fitting Unterlagscheiben Fuer Einlassstutzen Jeu de rondelles pour alimentation en carburant ニップルワッシャーセット	1490 1	1	Aluminum Heatsink Head (F4.6) Aluminium Kuehlkopf (F4.6) Tete de refroidissement aluminium (F4.6) アルミニヒートシンクヘッド (F4.6)
1425 1	1	O Ring For Cover Plate (21BB) O-Ring Dichtung Fuer Hintere Abdeckung Joint torique pour plaque de fermeture (21BB) パックプレートOリング	1469 2	2	O-Ring For Carburetor Body O-ring Fuer Vergasergehäuse Joint torique pour corps de carburateur キャブレターオリング	1491 1	1	Crankcase (Black/F4.6) Kurbelwellengehäuse (Schwarz/F4.6) Carter (Noir/F4.6) クランクケース(ブラック/F4.6)
1426 1	1	Cover Plate (F4.1) Abdeckplatte (F4.1) Plaque de fermeture (F4.1) カバープレート	1470 1	1	Main Needle Valve Holder Hauptdusennadel Halter Support de soupape pour pointeur principal メインニードルホルダー	1492 1	1	Connecting Rod (F4.6) Pleuel (F4.6) Bielle (F4.6) コンロッド (F4.6)
1427 8	8	Screw M2.6x6mm For Cover Plate Schrauben Fuer Hintere Abdeckung Vis M2.6x6mm Pour plaque de fermeture リアカバープレートスクリュー	1471 1	1	Main Needle Hauptdusennadel Pointeur principal メインニードル	1493 1	1	Crankshaft (SG Shaft/F4.6) Kurbelwelle (SG-typ/F4.6) Vilebrequin (Type SG/F4.6) クランクシャフト (SGシャフト/F4.6)
1428 1	1	Pullstart Assy (w/o One-Way Bearing) Seilzugstarter Ohne Freilauflager Ensemble Lanceur (Sans Roulement Roue Libre) リコイルスタートアセット	1472 1	1	Main Needle/Fuel Intake Set Hauptdusennadelsatz Jeu pointeur principal/alimentation en carburant メインニードルセット	1504 1	1	Glow Plug Cold R5 Gluehkerze Kalt R5 Bougie froide R5 グロー ブラグ コールド R5
1430 1	1	One Way Bearing For Pullstart Freilauflager Fuer Seilzugstarter Roulement roue libre pour lanceur ワンウェイベアリング	1473 1	1	Fuel Line Fitting/Washer Set Einlassstutzen Mit Unterlagscheiben Jeu adaptateur alimentation en carburant/rondelles ニップル	87117 1	1	Back Plate Unit For Nitro Star Bb/F Series Hintere Abdeckung / Nitro Star Bb/F Unite de plaque arrière pour nitro star serie BB/F バックプレートユニット (ナイトロスターBBシリーズ)
1432 1	1	Starting Shaft (21BB) Welle Fuer Seilzugstarter (21 BB) Axe de demarrage (21BB) スタートシャフト	1476 1	1	Dust Protection Staubschutz Protection anti-poussières スロットルカバー	87118 1	1	Gear Set For Back Plate Unit Getriebeatz Hinterre Abdeckung Jeu de pignons pour unité de plaque arrière ギヤセット (バックプレートユニット/ロードスタート)
1433 1	1	Starting Pin/Pressure Spring (21BB) Startpin Und Druckfeder (21 BB) Goupille de demarrage/Ressort de pression (21BB) スタートイングピン/プレッシャースプリング	1477 1	1	Uniball Vergaser Kugelkopf Uniball スロットルバルブボール	87119 1	1	Case For Back Plate Unit Gehaeuse Hintere Abdeckungseinheit Boitier pour unite de plaque arrière ケースセット (バックプレートユニット/ロードスタート)
1434 1	1	Lock Pin For Carburetor (21BB) Vergaser Klemmstift (21 BB) Goupille de blocage pour carburateur (21BB) キャブレターロックピン	1481 1	1	Slide Carburetor Main Body (Composite) Gehaeuse Schiebevergaser Corps de carburateur à tiroir (composite) スライドキャブレターメインボディー (コンポジット)	Z421 12	12	Cap Head Screw M2.6x8mm Inbusschraube M2.6x8 schwarz Vis tête cylindrique M2.6x8mm キャップスクリュー M2.6x8mm
1442 1	1	Piston Pin/Retainer Set Kolbenbolzen Mit Clips Jeu axe de piston/Clips ピストンピン/リテナーセット	1483 1	1	Slide Valve Schiebevergaser Einsatz Tiroir スライドバルブ	Z423 12	12	Cap Head Screw M2.6x12mm Inbusschraube M2.6x12 schwarz Vis tête cylindrique M2.6x12mm キャップスクリュー M2.6x12mm
1447 1	1	Underhead (F4.6) Brennraumeinsatz (F4.6) Embase (F4.6) アンターヘッド (F4.6)	1484 1	1	Idle Adjustment Screw Leeraufdrehzahlschraube Vis de ralenti アイドルアジャストスクリュー	Z700 6	6	Set Screw M3x4mm Madenschraube M3x3mm Vis sans tête M3x4mm セットスクリュー M3x4mm

Caution Achtung Attention 注意




Engine and its components may be damaged if the Roto Start is used continuously for more than 5 seconds. Your warranty will be void if the engine is damaged while using the Roto Start continuously for more than 5 seconds. If engine does not start after 5 seconds, please check that fuel is reaching the carburetor and check the glow plug. The carburetor must have fuel, however, excessive fuel will flood the engine. If the engine is flooded, remove the glow plug and operate Roto Start for 5 seconds to remove the extra fuel.

Der Motor und seine Teile können beschädigt werden, wenn der Roto Start länger als 5 Sekunden am Stück benutzt wird. Ihre Garantie kann verloren gehen, wenn Sie den Roto Start länger als 5 Sekunden einsetzen und dabei der Motor beschädigt wird. Wenn der Motor nach 5 Sekunden noch nicht läuft, überprüfen Sie bitte, ob der Vergaser Kraftstoff bekommt und ob die Glühkerze korrekt funktioniert. Der Vergaser muss Kraftstoff bekommen, zuviel kann jedoch dazu führen, dass der Motor "abgesäuft". Wenn der Motor "abgesoffen" ist, entfernen Sie die Glühkerze und drehen Sie den Motor ca. 5 Sekunden lang mit dem Roto Start durch. Dabei wird überflüssiger Kraftstoff entfernt.

Le moteur et ses composants peuvent être endommagés si le Roto Start est utilisé en continu pendant plus de 5 secondes. Votre garantie sera annulée si le moteur est endommagé lors de l'utilisation en continu pendant plus de 5 secondes du Roto Start. Si le moteur n'a pas démarré au bout de 5 secondes, veuillez vous assurer que le carburant arrive au carburateur et vérifier la bougie. Le carburateur doit être alimenté, cependant un excès de carburant le noiera. Si le moteur est noyé, retirez la bougie et faites fonctionner le Roto Start pendant 5 secondes pour retirer l'excès de carburant.

無理なエンジン始動はエンジンとロードスターに負荷が生じ、破損につながりますので取り扱いには十分注意してください。
ロードスターを5秒以上連続して使用することは避けてください。エンジンが始動しない場合は燃料がエンジンまで到達していないか、オーバーチョーク、グローブラグの不良などの原因が考えられます。

Exploded view Explosionszeichnung Vue éclatée 展開図



Spare Parts Ersatzteile Pièces détachées スペアパーツ

Number Artikel# Référence 品番	Bag qty. Anzahl Quantité 入数	Description Bezeichnung Description 品名	Number Artikel# Référence 品番	Bag qty. Anzahl Quantité 入数	Description Bezeichnung Description 品名	Number Artikel# Référence 品番	Bag qty. Anzahl Quantité 入数	Description Bezeichnung Description 品名
87116	②x1 ③x1	Starter Shaft With O-Ring Starterbolzen Mit O-Ring Axe De Démarrage Avec Joint Torique スターターシャフト	87134	②x1 ③x1	Switch Guard Schalter Schutz (Rotostart 2) Protection D'interrupteur スイッチガード (モータユニット)	Z421	x12	Cap Head Screw M2.6x8mm Inbusschraube M2.6x8mm Vis Tete Cylindrique M2.6x8mm キャップネジ M2.6x8mm
87114	②x1 ③x1 ④x1	Gear Set For Motor Unit Getriebesatz Fuer Motoreinheit Ensemble De Pignons Pour L'unité Motrice ギヤセット (モータユニット)	87135	②x1 ③x1	Battery Lid For Motor Unit Akkuflachdeckel Fuer Motor Einheit (Rotostart 2) Couvercle De Batterie Pour Unité Motrice バッテリーカバー (モータユニット)	Z423	x12	Cap Head Screw M2.6x12mm Inbusschraube M2.6x12mm Vis Tete Cylindrique M2.6x12mm キャップネジ M2.6x12mm
87118	②x1 ③x1	Gear Set For Back Plate Unit Getriebesatz Hintere Abdeckung Jeu De Pignons Pour Unité De Plaque Arrière ギヤセット (バックプレートユニット/ロードスタート)	87136	x1 87114 ② x1 Z721 x1	Motor And Switch Set With Pinion For Motor Unit Motor Und Schalter Set Mit Ritzel (Rotostart 2) Jeu Moteur Et Interrupteur Avec Pignon Pour Unité Motrice モーター、スイッチ、ピニオンセット (モータユニット)	Z721	x4	Set Screw M4x4mm Madenschraube M4x4mm Vis Hallen Sans Tete M4x4mm イモネジ M4x4mm
87119	②x1 ③x1 Z421 x2 Z423 x3	Case For Back Plate Unit Gehäuse Hintere Abdeckungseinheit Boîtier Pour Unité De Plaque Arrière ケースセット (バックプレートユニット/ロードスタート)	B021	x2	Ball Bearing 5x10x4mm Competition Low Friction Kugellager Roulement ボールベアリング	Z904	x1	Allen Wrench 2.0mm Inbusschlüssel 2.0mm Clé Allen 2.0mm 六角レンチ 2.0mm
87117	87118 x1 87119 x1	Back Plate Unit For Nitro Star BB/F Series Hintere Abdeckung / Nitro Star BB/F Unité de plaque arrière pour nitro star serie BB/F バックプレートユニット (ナイトロスターBB/Fシリーズ)	B085	x2	Ball Bearing 8x16x5mm Kugellager Roulement A Billes ボールベアリング	Z905	x1	Allen Wrench 3.0mm Inbusschlüssel 3.0mm Clé Allen 3.0mm 六角レンチ 3.0mm
87133	②③④⑤x1 ③x11 87134 ②③x1 87135 ②③x1	Case For Motor Unit Motorgehäuse (Rotostart 2) Boîtier Pour Unité Motrice ケースセット (モータユニット)	Z164	x1	Heavy Weight Grease Zähres Fett Graisse Chargee ヘビーウエイトグリス			

Engine Guard
Motorschutz

Protection du moteur
エンジンガード

For better engine head protection, you can install the optional engine guard.
Zum besseren Schutz des Motorkopfes können Sie den optionalen Motorschutz anbauen.
Pour une meilleure protection de l'avant du moteur, vous pouvez installer la protection optionnelle.
エンジンガードを取り付けることで転倒の衝撃からエンジンを保護します。

1




Z567
TP. Binder Head Screw M3x10mm
Flachkopfschraube M3x10mm
Vis tête plate M3x10mm
T.P./インドネシ M3x10mm



Z578
TP. Flat Head Screw M3x12mm
Senkkopfschraube M3x12mm
Vis tête Fraisee M3x12mm
T.P.サラネシ M3x12mm



Z581
TP. Flat Head Screw M3x18mm
Senkkopfschraube M3x18mm
Vis tête Fraisee M3x18mm
T.P.サラネシ M3x18mm




2




94398
Cap Head Screw M3x55mm
Inbusschraube M3x55mm
Vis tête cylindrique M3x55mm
キャップネジ M3x55mm



Z663
Lock Nut M3
Stoppmutter M3
Ecrou nylon M3
ロックナット M3



6123
Body Pin 8mm
Karosseriesplinte gross 8mm
Clip carrosserie 8mm
ボディピン大



Adjust to fit for proper body height or trim body to fit.

Passen Sie die Höhe an Ihre Karosserie an, oder schneiden Sie diese zurecht.

Ajustez pour obtenir la hauteur de carrosserie adéquate, ou ajustez la carrosserie pour qu'elle s'adapte.

ボディに合わせて高さを調整。またはエンジンガードが干渉する部分をカットしてください。

Metal Parts Pièces métalliques Metall Teile メタル部品

1:1 Shown actual size
In Originalgröße abgebildet
Taille réelle

94036
Button Head Screw M2x5mm
Flachkopfschraube M2x5mm
Vis tête ronde M2x5mm
ナベネジ M2x5mm

Z515
Binder Head Screw M3x5mm
Flachkopfschr M3x5mm
Vis tête ronde M3x5mm
バインドネジ M3x5mm

Z517
Binder Head Screw M3x8mm
Flachkopfschr M3x8mm
Vis tête ronde M3x8mm
バインドネジ M3x8mm

Z520
Binder Head Screw M3x18mm
Flachkopfschr M3x18mm
Vis tête ronde M3x18mm
バインドネジ M3x18mm

Z526
Flat Head Screw M3x8mm
Senkkopfschraube M3x8mm
Vis tête fraisee M3x8mm
サラネジ M3x8mm

Z529
Flat Head Screw M3x15mm
Senkkopfschraube M3x15mm
Vis tête fraisee M3x15mm
サラネジ M3x15mm

Z530
Flat Head Screw M3x18mm
Senkkopfschraube M3x18mm
Vis tête fraisee M3x18mm
サラネジ M3x18mm

Z282
Step Screw M3x14mm
Stufenschraube M3x14mm
Vis M3x14mm
ステップスクリュー M3x14mm

Z280
Step Screw M3x19mm
Stufenschraube M3x19mm
Vis a epaulement M3x19mm
ステップスクリュー M3x12mm

Z303
Cap Head Screw M3x42mm
Inbusschraube M3x42mm
Vis tête cylindrique M3x42mm
キャップネジ M3x42mm



Z421
Cap Head Screw M2.6x8mm
Inbusschraube M2.6x8mm
Vis tête cylindrique M2.6x8mm
キャップネジ M2.6x8mm



Z423
Cap Head Screw M2.6x12mm
Inbusschraube M2.6x12mm
Vis tête cylindrique M2.6x12mm
キャップネジ M2.6x12mm



Z543
Cap Head Screw M3x10mm
Inbusschraube M3x10mm
Vis tête cylindrique M3x10mm
キャップネジ M3x10mm



Z544
Cap Head Screw M3x12mm
Inbusschraube M3x12mm
Vis tête cylindrique M3x12mm
キャップネジ M3x12mm



Z547
Cap Head Screw M3x20mm
Inbusschraube M3x20mm
Vis tête cylindrique M3x20mm
キャップネジ M3x20mm



Z286
Step Screw M3x20mm
Stufenschraube M3x20mm
Vis M3x20mm
ステップスクリュー M3x20mm



Z288
Step Screw M4x20mm
Stufenschraube M4x20mm
Vis M4x20mm
ステップスクリュー 4x20mm



86094
Screw Shaft M4x2x12mm
Gewindestift M4x2x12mm
Axe filete M4x2x12mm
スクリューシャフト M4x2.5x12mm



86095
Screw Shaft M5x3x18mm
Gewindestift M5x3x18mm
Axe filete M5x3x18mm
スクリューシャフト M5x3x18mm



Z721
Set Screw M4x4mm
Madenschraube M4x4mm
Vis sans tête M4x4mm
イモネジ M4x4mm



94398
Cap Head Screw M3x55mm
Inbusschraube M3x55mm
Vis tête cylindrique M3x55mm
キャップネジ M3x55mm



Z481
TP. Binder Head Screw M2.6x8mm
Flachkopfschneidschraube M2.6x8mm
Vis tête plate M2.6x8mm
T.P. バインドネジ M2.6x8mm



Z567
TP. Binder Head Screw M3x10mm
Flachkopfschneidschraube M3x10mm
Vis tête platem M3x10mm
T.P. バインドネジ M3x10mm



Z569
TP. Binder Head Screw M3x15mm
Flachkopfschneidschraube M3x15mm
Vis tête platem M3x15mm
T.P. バインドネジ M3x15mm



Z570
TP. Binder Head Screw M3x18mm
Flachkopfschneidschraube M3x18mm
Vis tête platem M3x18mm
T.P. バインドネジ M3x18mm



Z578
TP. Flat Head Screw M3x12mm
Senkkopfschneidschraube M3x12mm
Vis tête plate Fraisee M3x12mm
T.P. サラッピングネジ M3x12mm



Z581
TP. Flat Head Screw M3x18mm
Senkkopfschneidschraube M3x18mm
Vis tête plate Fraisee M3x18mm
T.P. サラッピングネジ M3x18mm



Z488
TP. Flanged Screw M2.6x12mm
Schneidschraube mit flansch M2.6x12mm
TP. Vis M2.6x12mm
T.P. フランジネジ M2.6x12mm



Z561
TP. Flanged Screw M3x10mm
Schneidschraube mit flansch M3x10mm
TP. Vis M3x10mm
フランジタッピングネジ M3x10mm



Z725
Set Screw M4x10mm
Madenschraube M4x10mm
Vis sans tête M4x10mm
セットスクリュー M4x10mm



87042
Washer 4.3x10x1.0mm
Unterlagscheibe 4.3x10x1.0mm
Rondelle 4.3x10x1.0mm
ワッシャー 4.3x10x1.0mm



Z613
Binder Head Screw M4x10mm
Flachkopfschr M4x10mm
Vis tête ronde M4x10mm
バインドネジ M4x10mm



Z632
TP. Binder Head Screw M4x10mm
Flachkopfschneidschraube M4x10mm
Vis tête platem M4x10mm
T.P. バインドネジ M4x10mm



Z634
TP. Binder Head Screw M4x15mm
Flachkopfschneidschraube M4x15mm
Vis tête platem M4x15mm
バインドタッピングネジ M4x15mm



Z644
TP. Flat Head Screw M4x15mm
Senkkopfschneidschraube M4x15mm
Vis tête Fraisee M4x15mm
サラッピングネジ M4x15mm



Z649
TP. Flat Head Screw M4x30mm
Senkkopfschneidschraube M4x30mm
Vis tête Fraisee M4x30mm
サラッピングネジ M4x30mm



Z792
Cap Head Screw M4x8mm
Inbusschraube M4x8mm
Vis tête cylindrique M4x8mm
キャップネジ M4x8mm




Z661
Lock Nut M2.6
Stoppmutter M2.6
Ecrou nylon M2.6
ロックナット M2.6




Z663
Lock Nut M3
Stoppmutter M3
Ecrou nylon M3
ロックナット M3



Z684
Flanged Lock Nut M4
Stoppmutter M4
Ecrou M4
フランジロックナット M4



Z682
Flanged Lock Nut M5
Stoppmutter M5
Ecrou M5
フランジロックナット M5



Z680
Flanged Lock Nut M5x8mm
Mutter mit flansch M5x8mm
Contre-écrou à collet M5x8mm
フランジロックナット M5x8mm

Metal Parts Pièces métalliques Metall Teile メタル部品

1:1 Shown actual size
In Originalgröße abgebildet
Taille réelle
原寸大



Z685
Washer 2.7x6.7x0.5mm
Scheibe 2.7x6.7x0.5mm
Rondelle 2.7x6.7x0.5mm
ワッシャー 2.7x6.7x0.5mm



Z224
Washer 3x8x0.5mm
Scheibe 3x8x0.5mm
Rondelle 3x8x0.5mm
ワッシャー M3x8mm



Z695
Washer 4x6x0.3mm
Scheibe 4x6x0.3mm
Rondelle 4x6x0.3mm
ワッシャー 4x6x0.3mm



Z694
Washer 5x10x0.5mm
Scheibe 5x10x0.5mm
Rondelle 5x10x0.5mm
ワッシャー M5x10x0.5mm



Z877
Washer 8x10x0.2mm
Scheibe 8x10x0.2mm
Rondelle 8x10x0.2mm
ワッシャー 8x10x0.2mm



Z892
Washer 5x7x0.2mm
Scheibe 5x7x0.2mm
Rondelle 5x7x0.2mm
シム 10x12x0.2mm



Z897
Washer 12x18x0.2mm
Scheibe 12x18x0.2mm
Rondelle 12x18x0.2mm
ワッシャー 12x18x0.2mm




Z243
E Clip 3mm
E-Clip 3mm
Circips 3mm
EJUNG E3



Z245
E Clip 5mm
E-Clip 5mm
Circips 5mm
EJUNG E5




Z240
C Clip 8mm
C-Clip 8mm
Circips C 8mm
Cクリップ 8mm



Z235
C Clip 20mm
C-Clip 20mm
Circips C 20mm
CJUNG STW-20



86827 a
Washer 4x10x0.15mm
Scheibe 4x10x0.15mm
Rondelle 4x10x0.15mm
ワッシャー 4x10x0.15mm



86827 c
Washer 6x19x0.2mm
Scheibe 6x19x0.2mm
Rondelle 6x19x0.2mm
ワッシャー 6x19x0.2mm



86827 b
Differential Plate 8x13x2.5mm
Differentielle Platte 8x13x2.5mm
Différentiellement Plate 8x13x2.5mm
ディフプレート 8x13x2.5mm



86171
Metal Bushing 5x7.5x3mm
Metallager 5x7.5x3mm
Bagne bronze 5x7.5x3mm
メタルスペーサー 5x7.5x3mm



B072
Metal Bushing 5x11x4mm
Metallager 5x11x4mm
Bagne bronze 5x11x4mm
メタル 5x11x4mm



B021
Ball Bearing 5x10x4mm
Kugellager 5x10x4mm
Roulement 5x10x4mm
ボールベアリング 5x10mm



B023
Ball Bearing 6x13x5mm
Kugellager 6x13x5mm
Roulement 6x13x5mm
ボールベアリング 6x13



B085
Ball Bearing 8x16x5mm
Kugellager 8x16x5mm
Roulement 8x16x5mm
ボールベアリング 8x16x5mm



B032
Ball Bearing 10x16x5mm
Kugellager 10x16x5mm
Roulement 10x16x5mm
ボールベアリング 10x16x5mm



87151 b
Clutch Spring
Kupplungsfeder
Ressort d'embrayage
クラッチスプリング



86059
Ball 6.8x7.3x3mm
Kugelkopf 6.8x7.3x3mm
Rotule 6.8x7.3x3mm
ボール 6.8x7.3x3mm



Z260
Pin 2.5x12mm
Stift 2.5x12mm
Goupille 2.5x12mm
ストレートピン 2.5x12mm



86076
Pilot Nut 1/4-28x8.5mm
Mutter 1/4-28x8.5mm
Ecrou d'embrayage 1/4-28x8.5mm
パイロットナット 1/4-28x8.5mm



86077
Collet 7x6.5mm
Lagerhülse 7x6.5mm
Cone volant 7x6.5mm
コレット 7x6.5mm



87042 a
Spring 4.9x8x7mm
Slipper Feder 4.9x8x7mm
Ressort 4.9x8x7mm
スプリング 4.9x8x7mm



86092 b
Brake Piston
Bremsbolzen
Piston de frein
ブレーキピストン



87193 b
Bevel Gear 10 Tooth
Kegelrad 10 Zahne
Pignon conique 10 Dents
ペベルギア 10T



86092 c
Brake Cam
Bremsschabel
Came de frein
ブレーキカム



72367
Brake Spring 4x5x20mm
Brems-Feder 4x5x20mm
Ressort de frein 4x5x20mm
ブレーキスプリング 4x5x20mm



86356 c
Throttle Return Spring
Gas-Rückholfeder
Ressort de rappel d'accélérateur
スロットリターンスプリング



87054
Exhaust Manifold Spring 3.2x75x0.7mm x56
Auspuffkraumfeder 3.2x75x0.7mm x56
Ressort silencieux 3.2x75x0.7mm x56
エキゾースト マニホールド スプリング 3.2x75x0.7mm x56



86356 a
Linkage Rod
Gestänge
Tige de tringlerie
リンクエージロッド




86356 d
Linkage Rod
Gestänge
Tige de tringlerie
リンクエージロッド

86356 b
Linkage Rod
Gestänge
Tige de tringlerie
リンクエージロッド


86356 e
Linkage Rod
Gestänge
Tige de tringlerie
リンクエージロッド

Metal Parts **Pièces métalliques**
Metall Teile **メタル部品**

1:1 Shown actual size
 In Originalgröße abgebildet
 Taille réelle
 原寸大



86065
 Axle 8x9x44mm
 Radachse 8x9x44mm
 Axe 8x9x44mm
 アクスル 8x9x44mm




86064
 Diff Shaft 14x34mm
 Diffmitnehmer 14x34mm
 Axe diff 14x34mm
 デフシャフト 14x34mm




86088
 Idler Shaft 6x8x45mm
 Getriebewelle 6x8x45mm
 Axe pignon intermédiaire 6x8x45mm
 アイダルシャフト 6x8x45mm




86089
 Drive Shaft 6x71mm
 Getriebewelle 6x71mm
 Axe de transmission 6x71mm
 ドライブシャフト 6x70mm



86081
 Gear Shaft 6x12x78mm
 Getriebewelle 6x12x78mm
 Axe couronne 6x12x78mm
 ギヤシャフト 6x12x78mm



105891
 Upper Arm Brace 4X54X3Mm (Orange)
 Obere Schwingen Strecke 4X54X3Mm (Orange)
 Renfort bras supérieur 4x54x3mm (orange)
 アッパー・アーム・ブレース 4x54x3mm (オレンジ)




105893
 Lower Arm Brace 4X54X3Mm (Orange)
 Untere Schwingen Strecke 4X54X3Mm (Orange)
 Renfort bras inférieur 4x54x3mm (orange)
 ロア・アーム・ブレース 4x54x3mm (オレンジ)




87055 b
 Brake Plate
 Bremsbacke
 Plaque de frein
 ブレーキプレート




86056
 Dogbone 8x84mm
 Knochen 8x84mm
 Cardan arrière 8x84mm
 ドッグボーン 8x84mm



86082
 Cup Joint 6x13x20mm
 Cup joint 6x13x20mm
 Noix de cardan 6x13x20mm
 カップジョイント 6x13x20mm



86322
 Cup Joint 6x19x21mm
 Cup joint 6x19x21mm
 Mitnahme 6x19x21mm
 Noix De Carda 6x19x21mm
 カップジョイント 6x19x21mm




86083
 Cup Joint 8x19mm
 Cup joint 8x19mm
 Noix de cardan 8x19mm
 カップジョイント 8x19mm




86090
 Steering Crank Post 6x49mm
 Lenkungspfosten 6x49mm
 Axe pour direction 6x49mm
 ステアリングクランクシャフト 6x49mm



105894 a
 Steering Post 12X47Mm (Orange)
 Lenkungspfosten 12x47Mm (Orange)
 Montant direction 12x47mm (orange)
 ステアリングポスト 12x47mm (オレンジ)



86066
 Hex Wheel Hub 14mm
 Sechskant-radmitnehmer 14mm
 Fusée de roue hex 14mm
 六角ハブ 14mm




86804
 Hex Wheel Hub 17mm
 Sechskant-radmitnehmer 17mm
 Fusée de roue hex 17mm
 六角ハブ 17mm



87194
 Shaft For 4 Bevel Gear Diff 4x27mm
 Welle für 4 spider diff 4x27mm
 Axe pour diff. 4 pignons coniques 4x27mm
 4ペベルデフ用シャフト4x27mm

86803
 Joint Post 4x6x74mm
 Bolzen 4x6x74mm
 Montant de jonction 4x6x74mm
 ジョイントポスト 4x6x74mm



93535
 Turnbuckle M4x70mm
 Spurstange M4x70mm
 Biellette M4x70mm
 ターンバックル M4x70mm



86071
 Flange Shaft 4x62mm
 Achsstift 4x62mm
 Axe triangle 4x62mm
 フランジシャフト 4x62mm



86079
 Engine Mount Brace 7x7x74mm
 Motorhalterstrebe 7x7x74mm
 Support moteur 7x7x74mm
 エンジンマウントブレース 7x7x74mm

86074
 Shaft 4x46mm
 Achsstift 4x46mm
 Axe 4x46mm
 シャフト 4x46mm


86073
 Shaft 4x78mm
 Achsstift 4x78mm
 Axe 4x78mm
 シャフト 4x78mm

100950
 Shock Shaft 3.5x90mm
 Kolbenstange 3.5x90mm
 Axe amortisseur 3.5x90mm
 ショックシャフト 3.5x90mm




86057
 Dogbone 8x78mm
 Knochen 8x78mm
 Cardan arrière 8x78mm
 ドッグボーン 8x78mm


1:1 Shown actual size
In Originalgröße abgebildet
Taille réelle
原寸大




86098
Idler Gear 29 Tooth
Getriebezahnrad 29 Zähne
Pignon intermédiaire 29 Dents
アイドルギヤ 29T




86084
Drive Gear 32 Tooth
Getriebezahnrad 32 Zähne
Couronne 32 Dents
ドライブギヤ 32T




86097
Drive Gear 18-23 Tooth
Getriebezahnrad 18-23 Zähne
Couronne 18-23 Dents
ドライブギヤ 18-23T




86368
Clutch Holder
Kupplungshalter
Support embrayage
クラッチホルダーセット




86827 ①
Differential Case
Differentialgehäuse
Boîtier de différentiel
デフケース




A992
Heavy-duty Clutch Bell 17 Tooth
Heavy-duty Kupplungsglocke 17Z
Cloche renforcée 17 Dents
HEAVY DUTYクラッチベル17T




86271
Flywheel 34mm
Schwungrad 34mm
Volant d'inertie 34mm
フライホイール 34mm




86087
Clutch Gear Holder With One-way
Kupplungsgetriebehalter mit freilauf
Support couronne roue libre
クラッチギヤホルダーワンウェイ用




105551 ①
Sintered Bulletproof Diff Bevel Gear 29TSet
Bulletproof Diff Kegelrad Set 29Z (Savage)
Ens. pignons coniques diff 29d frites blindes
バレットブルーフ焼結デフベベルギヤセット 29T




105551 ①
Sintered Bulletproof Diff Bevel Gear 29TSet
Bulletproof Diff Kegelrad Set 29Z (Savage)
Ens. pignons coniques diff 29d frites blindes
バレットブルーフ焼結デフベベルギヤセット 29T




86369
Clutch Hub
Kupplungsnabe
Moyeu embrayage
クラッチハブ




86130
Slipper Clutch Hub
Slipperkupplungsmittnehmer
Moyeu d'embrayage anti-dribble
スリッパークラッチハブ




86112
Aluminum Inner Cone
Aluminium Reso-rohr Einsatz
Cone interieur aluminium
インナーコーン




86061
Exhaust header
Kruemmer
Pipe echappement
EXマニホールド




72130
Stainless Steel Slipper Plate
Stainless steel slipperplate
Plaque acier inox slipper
ステンレススリッパー・プレート



86551
Shock Spring 18x80x1.8mm 14.5 Coils (Pink 134gf/mm)
Daempferfeder 18x80x1.8mm 14.5 Wdg (Pink 134gf/mm)
Ressort Am. 18x80x1.8mm 14.5 Sp. (Rose 134gf/mm)
ショックスプリング 18X80X1.8mm 14.5巻 (ピンク 134gF/mm)




6561
Spring 18x20x1.7x5 (Black)
Daempferfeder 18x20x1.7x5 (Schwarz)
Ressort 18x20x1.7x5 (Noir)
スプリング 18X20X1.7X5 (ブラック)




86060
Engine mount
Motorhalter
Support moteur
エンジンマウント

Metal Parts **Pièces métalliques**
Metall Teile メタル部品





105896
Engine Plate 2.5mm (7075/Orange)
Motorplatte 2.5mm (7075/Orange)
Plaque moteur 2.5mm (7075/orange)
エンジンプレート 2.5mm (7075/オレンジ)



105892
Bulkhead Lower Plate 2.5Mm (Orange)
Untere Bulkhead Plate 2.5Mm (Orange)
Plaque inférieure paroi 2.5mm (orange)
パブルヘッドロアプレート2.5mm (オレンジ)

73962
Main Chassis 2.5mm (Right)
Chassisplatte 2.5mm (Rechts)
Chassis principal 2.5mm (Droite)
メインシャーシ 2.5mm (R)




73961
Main Chassis 2.5mm (Left)
Chassisplatte 2.5mm (Links)
Chassis principal 2.5mm (Gauche)
メインシャーシ 2.5mm (L)

Paper Parts **Pièces en papier**
Papier Teil 紙パーツ


1:1 Shown actual size
 In Originalgröße abgebildet
 Taille réelle
 原寸大



6163
Servo Tape 20x100mm
Doppelseitiges Klebeband 20x100mm
Double face 20x100mm
両面テープ 20x100mm



86099
Diff Case Washer 0.7mm
Differentialgehäuse scheibe 0.7mm
Rondelle boîtier diff 0.7mm
デフケースワッシャー 0.7mm



72131
Slipper Clutch Pad
Slipperscheibe
Rondelle de pression slipper
スリッパー・パッド

Rubber parts Gummi Teile

Pièces en caoutchouc ゴム部品

1:1

Shown actual size
In Originalgröße abgebildet
Taille réelle
原寸大



6899
O-Ring 5x8x1.5mm
O-ring 5x8x1.5mm
Joint torique 5x8x1.5mm
Oリング 5x8x1.5mm




100948 Ⓛ
O-ring 14x16x1.0mm (Black)
O-ring 14x16x1.0mm (Schwarz)
Joint torique 14x16x1.0mm (noir)
Oリング 14x16x1.0mm (ブラック)



75075
Silicone O-ring S4 (3.5x2mm)
Silikon O-ring S4
Joint torique silicone S4
シリコン O-リング S4




6811
O-Ring 6x9.5x2mm
O-ring 6x9.5x2mm
Joint torique 6x9.5x2mm
Oリング 6x9.5x2mm



87500
Bladder 16x5mm
Daempfermembran 16x5mm
Reservoir Souple 16x5mm
ブラダー 16x5mm

50474
Silicone Tube 2x5x300mm
Silikonschlauch 2x5x300mm
Tube Silicone 2x5x300mm
シリコンチューブ 300mm



87027
Rubber Cap 10x11mm
Gummikappe 10x11mm
Bouchon caoutchouc 10x11mm
ラバーキャップ10x11mm



87058
Rubber Tube 3x8x10mm
Gummischlauch 3x8x10mm
Tube caoutchouc 3x8x10mm
ラバーチューブ 3x8x10mm



87524
Rubber Bump Stop
Einfederwegbegrenzer Aus Gummi
Butee Caoutchouc
バンブストップバー




87151 Ⓛ
Teflon Clutch Shoe
Kupplungsbacke
Masselotte d'embrayage téflon
クラッチュー



Z150 Ⓛ
Antenna Cap
Antennenkappe
Bouchon d'antenne
アンテナキャップ




87043
Rubber Cap For Gear Box
Gummi-getriebeabdeckung
Embout caoutchouc pour boite de vitesses
ラバーキャップ/ギヤボックス用




87199 Ⓛ
Air Filter Elbow
Luftfilterkrümmer
Le coude de filtre à air
エアフィルターエルボー



87052
Silicone Exhaust Coupling 12x18x30mm (Black)
Silikon auspußverbinder 12x18x30mm
Accouplement d'échappement silicone 12x18x30mm
マフラージョント(ブラック)



105895
Shaped Exhaust Gasket
Auspuffdichtung
Joint sortie echappement
エキゾーストガスケット



87204 Ⓛ
Outer Filter Element
Äußeres Filterelement
Élément extérieur du filtre
アウターフィルターエレメント




87204 Ⓛ
Inner Filter Element
Inneres Filterelement
Élément intérieur du filtre
インナーフィルターエレメント


Plastic Parts Kunststoff Teile プラスチックパート

1:1


Shown actual size
In Originalgröße abgebildet
Taille réelle
原寸大




87055 Ⓛ
Brake Disk
Bremscheibe
Disque de frein
ブレーキディスク



76937
Spur Gear 47T
Hauptzahnrad 47 Zähne
Couronne allegée 47 Dents
スパーギヤ 47T




76914
Transmission Gear 44 Tooth
2-gang zahnrad 44 Zähne
Couronne transmission 44 Dents
トランスミッションギヤ44T




76924
Transmission Gear 39 Tooth
Getriebezahnrad 39 Zähne
Pignon transmission 39 Dents
トランスミッションギヤ39T


Plastic Parts **Pièces en plastique**
Kunststoff Teile プラスチックパーツ




87149
Racing Fuel Tank 160cc
Renntank 160cc
Reservoir competition 160cc
レーシング フューエルタンク 160cc



86110
Tuned Pipe
Tuning Resorohr
Pot d'échappement acc.
マフラー



87199 C
Air Filter Body
Luftfiltergehäuse
Le corps de filtre à air
エアフィルターボディ




87199 b
Air Filter Inner Mesh Sleeve
Innere Luftfilterhülse
Le jeu manchon de filtre à air
エアフィルターインナーメッシュスリーブ




87199 a
Air Filter End Cap
Luftfilterkappe
Le couvercle arrière de filtre à air
エアフィルター エンドキャップ


Z150 b
Antenna Pipe
Antennenrohr
Tige d'antenne
アンテナパイプ




85058




85050



100949




85231




100948

Plastic Parts **Pièces en plastique**
Kunststoff Teile **プラスチックパーツ**



85236




102272




85239




85052




85059




85048




100961




85237



85238




85234



Chassis Assembly


Chassis

Montage du châssis




Transmission Assembly
Zusammenbau des Antriebs


Montage de la transmission
駆動系展開図



Gear Box Assembly Montage de la boîte de vitesses
Differiale ギアボックス展開図



Engine Assembly Motor



En Parts List

Parts #	Description	Parts #	Description
1409	Cap Head Screw M3.5X16mm (4Pcs)	87054	Exhaust Manifold Spring 4.9X76X0.7mm (2Pcs)
1414	Retainer For Piston Pin (2Pcs)	87055	Dual Fiberglass Brake Disk 19X35X2.5mm/ Plate Set
1420	Brass Collet	87058	Rubber Tube 3X8X10mm (Shaped/Black/8Pcs)
1425	O-Ring For Cover Plate	87117	Back Plate Unit For Nitro Star Bb/F Series
1426	Cover Plate	87118	Gear Set For Back Plate Unit
1427	Screw M2.6X6mm For Cover Plate (8Pcs)	87119	Case For Back Plate Unit
1432	Starting Shaft	87130	HPI Roto Start 2 System (For Nitro Star F Series E)
1433	Starting Pin/Pressure Spring	87133	Case For Motor Unit
1434	Lock Pin For Carburetor	87134	Switch Guard
1442	Piston Pin/Retainer Set	87135	Battery Lid For Motor Unit
1447	Underhead (F4.6)	87136	Motor And Switch Set With Pinion For Motor Unit
1450	Dust Protection And O-Ring Complete Set	87137	HPI Roto Start 2 System (Starter Unit)
1460	Gasket For Cylinder (0.2mm/4Pcs/F4.6)	87149	Racing Fuel Tank (160Cc/no Primer)
1463	Slide Carb Complete (7.5mm/Composite/F4.6/D-Cut)	87151	Ptfe Clutch Shoe/Spring Set (3Pcs/Ea.)
1468	Washer Set For Fuel Line Fitting	87193	4 Bevel Gear Differential Conversion Set (1Set)
1469	O-Ring For Carburetor Body (2Pcs)	87194	Shaft For 4 Bevel Gear Diff 4X27mm (4Pcs)
1470	Main Needle Valve Holder	87198	Air Cleaner (21+ Size)
1471	Main Needle	87199	Air Cleaner Sleeve Set (For #87198)
1472	Main Needle/Fuel Intake Set	87204	Air Cleaner Foam Element Set (For #87198)
1473	Fuel Line Fitting/Washer Set	87227	Heavy-Duty Transmission Gear 39T Savage 2 Speed
1476	Dust Protection	87500	Bladder 16X5mm (Flat Type/4Pcs)
1477	Uniball	87524	Rubber Bump Stop (4Pcs)
1481	Slide Carburetor Main Body (Composite)	93535	Tumbuckle M4X70mm (4Pcs)
1483	Slide Valve	94036	Button Head Screw M2X5mm (10Pcs)
1484	Idle Adjustment Screw	94398	Cap Head Screw M3X55mm (6Pcs)
1485	Idle Needle Valve (F4.6/D-Cut)	100948	Shock Body Set (113-157mm)
1488	Cylinder/Piston Set (F4.6)	100949	Shock Part Set
1489	Cylinder/Piston/Connecting Rod Set (F4.6)	100950	Shock Shaft 3.5X90mm (4Pcs)
1490	Aluminum Heatsink Head 56X50mm (Gunmetal/F4.6)	100961	Shock Cap Set
1491	Crank Case (Black/F4.6)	101929	Plazma 7.2V 2000Mah Ni-Mh Battery Pack
1492	Connecting Rod (F4.6)	101939	Plazma 1.5V Alkaline Aa Batteries (4Pcs)
1493	Crankshaft (Sg Shaft/F4.6)	102272	Composite Gear Box/Bulkhead Set
1495	Nitro Star F4.6 Engine With Pullstart	102365	Big Bore Sport Shock Set (Assembled/Savage)
1504	Glow Plug Cold R5	104063	Receiver Switch With Small Plug
4462	G2 Tires S Compound (160X86mm/2Pcs)	104064	Receiver Battery Case
6122	Body Pin (6mm/Silver/Medium/20Pcs)	105551	Sintered Bulletproof Diff Bevel Gear 29T/9T Set
6123	Body Pin (8mm/Silver/Large/20Pcs)	105801	Warlock Wheel Black Chrome (83X56mm/2Pcs)
6154	Nylon Strap (3.5X150mm/Black/10Pcs)	105891	Upper Arm Brace 4X54X3mm (Orange/2Pcs)
6163	Servo Tail 20X100mm (10Pcs)	105892	Bulkhead Lower Plate 2.5mm (Orange)
6561	Spring 16X20X1.7X5 (Black/2Pcs)	105893	Lower Arm Brace 4X54X3mm (Orange/2Pcs)
6811	O-Ring 6X9.5X2mm (Black/8Pcs)	105894	Steering Post 12X47mm (Orange)
6898	Silicone O-Ring P31 (4Pcs)	105895	Shaped Exhaust Gasket (Black/2Pcs)
6899	O-Ring 5X8X1.5mm (6Pcs)	105896	Engine Plate 2.5mm (7075/Orange)
50474	Silicone Tube 2.5X5mm	109535	HPI Nitro Start Back Plate Set (G/F Series)
72130	Stainless Steel Slipper Plate	109877	Nitro Star F4.6 Engine (Nitro Start)
72131	Slipper Clutch Pad (2Pcs)	109883	Nitro Gt-3 Truck Painted Body (Silver/Black)
72367	Brake Spring 4X5X20mm (2Pcs)	111605	Aluminum Heatsink Head (Gunmetal/F4.6 V2)
73961	Main Chassis 2.5mm (Savage X/Gray/Left)	111607	Crankcase (Black/F4.6 V2)
73962	Main Chassis 2.5mm (Savage X/Gray/Right)	120018	HPI SS-20WR Servo
75075	Silicone O-Ring S4 (3.5X2mm/12Pcs)	120019	HPI SS-30WR Servo
75106	Body Pin (6mm/Black/Medium/20Pcs)	120042	HPI TF-41 / RF-41WP 2.4GHz Radio Set
76914	Transmission Gear 44 Tooth (1M/2 Speed)	120043	HPI TF-41 2.4Ghz Transmitter (3Ch)
76924	Transmission Gear 39 Tooth (Savage Hd 2 Speed)	120044	HPI RF-41WP Receiver (2.4Ghz/3Ch)
76937	Spur Gear 47 Tooth (1M)	A992	Heavy-Duty Clutch Bell 17 Tooth (1M)
85044	Diff Case Set	B021	Ball Bearing 5X10X4mm (2Pcs)
85048	Upright Set	B023	Ball Bearing 6X13X6mm (2Pcs)
85050	Shock Parts/Rod End Set (2 Shocks)	B032	Ball Bearing 10X16X5mm (2Pcs)
85052	Center Gear Box Case	B072	Metal Bushing 5X11X4mm (6Pcs)
85058	Steering Crank/Servo Saver Set	B085	Ball Bearing 8X16X5mm (2Pcs)
85059	Bumper Set/Long Body Mount Set	Z150	Antenna Pipe Set
85231	Shock Spacer Parts Set	Z190	Air Filter Oil (30Cc)
85234	Skid Plate/Body Mount/Shock Tower Set	Z224	Washer M3X8mm (10Pcs)
85236	Radio Box Set	Z235	C Clip 20mm (4Pcs)
85237	Radio Box Parts Set	Z240	C Clip 8mm (4Pcs)
85238	Suspension Arm Set	Z243	E Clip E3mm (10Pcs)
85239	Roll Cage Set	Z245	E Clip E5mm (10Pcs)
86056	Dogbone 8X84mm (Black)	Z260	Pin 2.5X12mm (12Pcs)
86057	Dogbone 8X78mm (Black)	Z280	Step Screw M3X19mm (4Pcs)
86058	Dogbone 9X123mm (Black/2Pcs)	Z282	Step Screw M3X14mm (4Pcs)
86059	Ball 6.8X7.3X3mm (Black/4Pcs)	Z286	Step Screw M3X20mm (6Pcs)
86060	Engine Mount	Z288	Step Screw M4X20mm (4Pcs)
86061	Exhaust Header (Rear Exhaust)	Z303	Cap Head Screw M3X42mm (6Pcs)
86064	Diff Shft 14X34mm (Black/2Pcs)	Z421	Cap Head Screw M2.6X8mm (12Pcs)
86065	Axle 8X9X44mm (Black/2Pcs)	Z423	Cap Head Screw M2.6X12mm (12Pcs)
86066	Hex Wheel Hub 14mm (Silver/4Pcs)	Z481	Tp. Binder Head Screw M2.6X8mm (12Pcs)
86071	Flange Shaft 4X62mm (Black/2Pcs)	Z488	Tp. Flanged Screw M2.6X12mm (6Pcs)
86073	Shaft 4X78mm (Silver/2Pcs)	Z515	Binder Head Screw M3X5mm (6Pcs)
86074	Shaft 4X46mm (Silver/2Pcs)	Z517	Binder Head Screw M3X8mm (10Pcs)
86076	Pilot Nut 1/4-28X8.5mm (Black)	Z520	Binder Head Screw M3X18mm (6Pcs)
86077	Collet 7X6.5mm (Brass/2Pcs)	Z526	Flat Head Screw M3X6mm (6Pcs)
86079	Engine Mount Brace 7X7X74mm (2Pcs)	Z529	Flat Head Screw M3X15mm (6Pcs)
86081	Gear Shaft 6X12X78mm (Black)	Z530	Flat Head Screw M3X18mm (6Pcs)
86082	Cup Joint 6X13X20mm (Black/2Pcs)	Z543	Cap Head Screw M3X10mm (6Pcs)
86083	Cup Joint 8X19mm (Black/2Pcs)	Z544	Cap Head Screw M3X12mm (6Pcs)
86084	Drive Gear 32 Tooth (1M)	Z547	Cap Head Screw M3X20mm (6Pcs)
86087	Clutch Gear Holder With One-Way (Silver)	Z561	Tp. Flanged Screw M3X10mm (6Pcs)
86088	Idler Shaft 6X8X45mm (Black)	Z567	Tp. Binder Head Screw M3X10mm (10Pcs)
86089	Drive Shaft 6X70mm (Black)	Z569	Tp. Binder Head Screw M3X15mm (10Pcs)
86090	Steering Crank Post 6X49mm (Black/2Pcs)	Z578	Tp. Flat Head Screw M3X12mm (10Pcs)
86092	Brake Cam/Piston Set	Z581	Tp. Flat Head Screw M3X18mm (10Pcs)
86094	Screw Shaft M4X2.5X12mm (Black/6Pcs)	Z613	Binder Head Screw M4X10mm (6Pcs)
86095	Screw Shaft M5X3X18mm (Black/6Pcs)	Z632	Tp. Binder Head Screw M4X10mm (6Pcs)
86097	Drive Gear 18-23 Tooth (1M)	Z634	Tp. Binder Head Screw M4X15mm (10Pcs)
86098	Idler Gear 29 Tooth (1M)	Z644	Tp. Flat Head Screw M4X15mm (10Pcs)
86099	Diff Case Washer 0.7mm (6Pcs)	Z649	Tp. Flat Head Screw M4X30mm (6Pcs)
86110	Tuned Pipe (Composite Nylon/Savage)	Z661	Lock Nut M2.6 (4Pcs)
86112	Aluminum Inner Cone	Z663	Lock Nut M3 (6Pcs)
86121	Washer 5X10X3mm (Brass/4Pcs)	Z680	Flanged Lock Nut M5X8mm (Black/4Pcs)
86130	Slipper Clutch Hub	Z682	Flanged Lock Nut M5 (Black/4Pcs)
86171	Metal Spacer Set 5X7.5X3mm	Z684	Flanged Lock Nut M4 (4Pcs)
86271	Flywheel 34mm (3 Pin)	Z685	Washer 2.7X6.7X0.5mm (10Pcs)
86322	Cup Joint 6X19X21mm	Z694	Washer M5X10X0.5mm (10Pcs)
86358	Brake Linkage Set	Z695	Washer 4X6X0.3mm (10Pcs)
86368	Clutch Holder (Savage Hd 2Speed/Assembled/Black)	Z700	Set Screw M3X3mm (6Pcs)
86369	Clutch Hub (Savage Heavy Duty 2 Speed)	Z721	Set Screw M4X4mm (4Pcs)
86551	Shock Spring 18X80X1.8mm 14.5Coils (Pink 134Gf/mm)	Z725	Set Screw M4X10mm (6Pcs)
86803	Joint Post 4X6X74mm (2Pcs)	Z792	Cap Head Screw M4X8mm (6Pcs)
86804	Hex Wheel Hub 17mm (Silver/4Pcs)	Z892	Washer 10X12X0.2mm (10Pcs)
86827	Alloy Diff Case	Z897	Washer 12X18X0.2mm (6Pcs)
87027	Rubber Cap 10X11mm (Black)	Z901	Allen Wrench 1.5mm
87042	Spring 4.9X8X7mm/Washer 4.3X10X1.0mm(Hex Hole) Set	Z904	Allen Wrench 2.0mm
87043	Rubber Cap For Gear Box (2Pcs)	Z905	Allen Wrench 3.0mm
87052	Silicone Exhaust Coupling 15X25X40mm (Black)	Z960	Tumbuckle Wrench 4mm/5.5mm

De Ersatzteileliste

Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung
1409	Inbusschraube M3.5X16mm (4St)	87054	Auspuffkruemmerfeder 4.9X76X0.7mm (2St)
1414	Kolbenbolzen Clips (2St)	87055	Dual Fiberglas Bremscheibe/Platte Set (Savage X)
1420	Messinghuelle	87058	Gummischlauch 3X8X10mm (Geflocht/Schwarz/8St)
1425	O-Ring Dichtung Fuer Hintere Abdeckung	87117	Hintere Abdeckung / Nitro Star Bbf
1426	Abdeckplatte	87118	Getriebesatz Hintere Abdeckung
1427	Schrauben Fuer Hintere Abdeckung (8St)	87119	Gehaeuse Hintere Abdeckungseinheit
1432	Welle Fuer Seilzugstarter	87130	HPI Roto Start 2 System (Fuer Nitro Star F Serie M)
1433	Starpin Und Druckfeder	87133	Motorgehaeuse (Rotostart 2)
1434	Vergaser Klemmstift	87134	Schalter Schutz (Rotostart 2)
1442	Kolbenbolzen Mit Clips	87135	Akkufachdeckel Fuer Motor Einheit (Rotostart 2)
1447	Brennraumeinsatz (F4.6)	87136	Motor Und Schalter Set Mit Ritzel (Rotostart 2)
1450	O-Ring Komplettsatz	87137	HPI Roto Start 2 System (Starter)
1460	Zylinderkopfdichtung (0.2mm/4St/F4.6)	87149	Resintank Savage(160Ccm/Keine Spritpumpe)
1463	Schiebevergaser F4.6 (7.5mm/Kunststoff/D-Cut)	87151	Pfife Kupplungsbacke/Feder Set (3St)
1468	Unterlagscheiben Fuer Einlasstuetzen	87193	4 Spider Differential Umbau Set (1St/R40/Savage)
1469	O-Ring Fuer Vergasergehaeuse (2St)	87194	Welle Fuer 4 Spider Diff 4X27mm (4St/R40/Savage)
1470	Hauptduesennadel Halter	87198	Luftfilter (21+ Motoren)
1471	Hauptduesennadel	87199	Luftfilter Schlauch Set (Fuer #87198)
1472	Hauptduesennadelsatz	87204	Luftfilter Schaumstoff Set (Fuer #87198)
1473	Einlasstuetzen Mit Unterlagscheiben	87227	Extra Stabiles Getriebe Zahnradd 39Z Savage 2 Gang
1476	Stabschutz	87500	Daempfermembran 16X5mm (Flach/4St)
1477	Vergaser Kugelkopf	87524	Einfederwegbegrenzer Aus Gummii (4St/Hellfire)
1481	Gehaeuse Schiebevergaser	93535	Spurstange MAX70mm (4St)
1483	Schiebevergaser Einsatz	94036	Flachkopfschraube M2X5mm (10St)
1484	Leeraufreihzahlschraube	94398	Inbusschraube M3X55mm (6St)
1485	Standgassschraube (F4.6/Cut)	100948	Daempfergehaeuse Set (113-157mm/Savage Flux)
1488	Zylinder/Kolben Set (F4.6)	100949	Daempferteile Set (Savage Flux)
1489	Zylinder/Kolben/Peuel Set (F4.6)	100950	Kolbenstange 3.5X90mm (4St/Big Bore Daempfer)
1490	Aluminium Kuehkopf 56X50mm (Gunmetal/F4.6)	100961	Daempferkappen Set (Savage Flux)
1491	Kurbelwellengehaeuse (Schwarz/F4.6)	101929	Plazma 7.2V 2000Mah NiMH Akkupack
1492	Peuel (F4.6)	101939	Plazma 1.5V Alkaline Aa Batterien (4St)
1493	Kurbelwelle (Sg-Typ/F4.6)	102272	Getriebebox/Bulkhead Set Composite (Sav Flux, X)
1495	Nitro Star F4.6 Motor (Seilzugstarter)	102365	Big Bore Sport Daempfer Set (Montiert/Savage)
1504	Gluehkerze Kalt R5	104063	Emfaenger-Schalter Mit Kleiner Buchse (Futaba J)
4462	G12 Reifen S Mischung (160X86mm/2St)	104064	Batterienhalter Fuer Empfaenger
6122	Karosserieklammern (6mm/Silber/20St)	105551	Bulletproof Diff Kegelrad Set 29Z/9Z (Savage)
6123	Karosserieklammern (8mm/Silber/20St)	105801	Warlock Felge Schwarz-Chrom (83X56mm/2St/Savage)
6154	Kabelbinder (3.5X150mm/Schwarz/10St)	105891	Obere Schwingen Strebe 4X54X3mm (Orange/2St/Sav X)
6163	Doppelseitiges Klebeband 20X100mm (10St)	105892	Untere Bulkhead Platte 2.5mm (Orange/Savage X)
6561	Daempferfeder 18X20X1.7X5 (Schwarz/2St)	105893	Untere Schwingen Strebe 4X54X3mm(Orange/2St/Sav X)
6811	O-Ring 6X9.5X2mm Schwarz/8St)	105894	Lenkungsposten 12X47mm (Orange/Savage X)
6898	Silikon O-Ring P31 (4St)	105895	Geformte Auspuff-Dichtung (Schwarz/2St/Savage)
6899	O-Ring 5X8X1.5mm (6St)	105896	Motorplatte 2.5mm (7075/Orange/Savage X)
50474	Silikonenschlauch 2.5X5mm	109535	"HPI Nitro Start Abdeckplatten Set (G/F Serie)
72130	Stainless Steel Slipperplatte	109877	Nitro Star F4.6 Motor (Nitro Start)
72131	Slipperscheibe (2St)	109883	Nitro Gt-3 Truck Karosserie (Silber/Schwarz)
72367	Brems-Feder 4X5X20mm (2St/Savage)	111605	Aluminium Kuehkopf (Gunmetal/F4.6 V2)
73961	Chassisplatte 2.5mm (Savage X/Grau/Links)	111607	Kurbelwellengehaeuse (Schwarz/F4.6 V2)
73962	Chassisplatte 2.5mm (Savage X/Grau/Rechts)	120018	HPI Ss-20Vr Servo
75075	Silikon O-Ring S4 (3.5X2mm/12St)	120019	HPI Ss-30Vr Servo
75106	Karosserieklammern (6mm/Schwarz/20St)	120042	HPI Tf-41 /Rf-41Wp 2.4Ghz Fernsteuer-Set
76914	2-Gang Zahnradd 44Z (1M)	120043	HPI Tf-41 2.4Ghz Sender (3Ch)
76924	Getriebezahnradd 39Z (Savage Hd 2Gang)	120044	HPI RF-41Wp Empfaenger (2.4Ghz/3Kanal)
76937	Hauptzahnradd 47Z (1M)	A992	Heavy-Duty Kupplungslocke 17Z (1M)
85044	Difffgehaeuse	B021	Kugellager 5X10X4mm (2St)
85048	Lenkhebeltraeger (1St)	B023	Kugellager 6X13X5mm (2St)
85050	Daempfertelite / Befestigungssatz (2 Daempfer)	B032	Kugellager 10X16X5mm (2St)
85052	Mittelgetriebe Gehaeuse (Savage X)	B072	Metall-Lager 5X11X4mm (6St)
85058	Lenkhebel / Servosafer Set Savage	B085	Kugellager 8X16X5mm (2St)
85059	Rammer / Lange Karosseriehalter	Z150	Antennenrohrset
85231	Daempfer Spacer Set	Z190	Luftfilter Oel (30Cc)
85234	Skid Plate/Karo-Halter/Daempferbruecke Set (Sav X)	Z224	Unterlagscheibe M3X8mm (10St)
85236	Elektronikbox Set	Z235	C-Clip 20mm (4St)
85237	Elektronikbox Teile Set	Z240	C-Clip 8mm (4St)
85238	Querlenkersatz	Z243	E-Clip E3mm (10St)
85239	Ueberrrollbugel Set (Savage X)	Z245	E-Clip E5mm (10St)
86056	Knochen 8X44mm (Schwarz)	Z260	Stift 2.5X12mm (12St)
86057	Knochen 8X78mm (Schwarz)	Z280	Stufenschraube M3X19mm (4St)
86058	Knochen 9X123mm (Schwarz/2St)	Z282	Stufenschraube M3X14mm (4St)
86059	Kugelkopf 6.8X7.3X3mm (Schwarz/4St)	Z286	Stufenschraube M3X20mm (6St)
86060	Motorhalter	Z288	Stufenschraube M4X20mm (4St)
86061	Kruemmer (Heckauslass)	Z303	Inbusschraube M3X42mm (6St)
86064	Difffmitnehmer 14X34mm (Schwarz/2St)	Z421	Inbusschraube M2.6X8mm (12St)
86065	Radachse 8X9X44mm (Schwarz/2St)	Z423	Inbusschraube M2.6X12mm (12St)
86066	Sechskant-Radmittnehmer 14mm (Silber/4St)	Z481	Flachkopfschneidschraube M6X6mm (12St)
86071	Achsstift 4X62mm (Schwarz/2St)	Z488	Schneidschraube Mit Flansch M2.6X12mm (6St)
86073	Achsstift 4X78mm (Silber/2St)	Z515	Flachkopfschraube M3X5mm (6St)
86074	Achsstift 4X46mm (Silber/2St)	Z517	Flachkopfschraube M3X8mm (10St)
86076	Mutter 14-28X8.5mm (Schwarz)	Z520	Flachkopfschraube M3X18mm (6St)
86077	Lagerhuelle 7X6.5mm (Messing/2St)	Z526	Senkkopfschraube M3X8mm (6St)
86079	Motorhalterstrebe 7X7X74mm (2St)	Z529	Senkkopfschraube M3X15mm (6St)
86081	Getriebewelle 6X12X78mm (Schwarz)	Z530	Senkkopfschraube M3X18mm (6St)
86082	Cup Joint 6X13X20mm (Schwarz/2St)	Z543	Inbusschraube M3X10mm (6St)
86083	Cup Joint 8X19mm (Schwarz/2St)	Z544	Inbusschraube M3X12mm (6St)
86084	Getriebezahnradd 32Z (1M)	Z547	Inbusschraube M3X20mm (6St)
86087	Kupplungsgetriebehalter Mit Freilauf (Silber)	Z561	Schneidschraube Mit Flansch M3X10mm (6St)
86088	Getriebewelle 6X8X45mm (Schwarz)	Z567	Flachkopfschneidschraube M3X10mm (10St)
86089	Getriebewelle 6X70mm (Schwarz)	Z569	Flachkopfschneidschraube M3X15mm (10St)
86090	Lenkungsposten 6X49mm (Schwarz/2St)	Z578	Senkkopfschneidschraube M3X12mm (10St)
86092	Bremshobel/Bremsbolzen	Z581	Senkkopfschneidschraube M3X18mm (10St)
86094	Gewindestift M4X2.5X12mm (Schwarz/6St)	Z613	Flachkopfschraube M4X10mm (6St)
86095	Gewindestift M5X3X18mm (Schwarz/6St)	Z632	Flachkopfschneidschraube M4X10mm (6St)
86097	Getriebezahnradd 18-23Z (1M)	Z634	Flachkopfschneidschraube M4X15mm (10St)
86098	Getriebezahnradd 29Z (1M)	Z644	Senkkopfschneidschraube M4X15mm (10St)
86099	Differentialgehaeuse Scheibe 0.7mm (6St)	Z649	Senkkopfschneidschraube M4X30mm (6St)
86110	Tuning Resorohr (Kunststoff/Savage)	Z661	Stoppmutter M2.6 (4St)
86112	Aluminium Reso-Rohr Einsatz (Savage)	Z663	Stoppmutter M3 (6St)
86121	Unterlagscheibe 5X10X3mm (Messing/4St)	Z680	Mutter Mit Flansch M5X8mm (Schwarz/4St)
86130	Sliperkupplungsmitnehmer	Z682	Stoppmutter M5 (Schwarz/4St)
86171	Mettal Spacer 5X7.5X3mm	Z684	Stoppmutter Mit Flansch M4 (4St)
86271	Schwungrad 34mm (3Pin)	Z685	Unterlagscheibe 2.7X6.7X0.5mm (10St)
86322	Cup Joint 6X19X21mm (Savage X)	Z694	Unterlagscheibe M5X10X0.5mm (10St)
86356	Bremsanlenkungen Set Savage	Z695	Unterlagscheibe 4X6X0.3mm (10St)
86368	Kupplungshalter (Savage Hd 2Gang/Montiert/Schwarz)	Z700	Madenschraube M3X3mm (6St)
86369	Kupplungsnaebe (Savage Hd 2Gang)	Z721	Madenschraube M4X4mm (4St)
86551	Daempferfeder 18X80X1.8mm 14.5 Wdg (Pink 134Gf/mm)	Z725	Madenschraube M4X10mm (6St)
86803	Bolzen 4X6X74mm (2St)	Z792	Inbusschraube M4X8mm (6St)
86804	Felgenmittnehmer 17mm (Silber/4St)	Z892	Unterlagscheibe 10X12X0.2mm (10St)
86827	Aluminium Diff Gehaeuse (Savage)	Z897	Unterlagscheibe 12X18X0.2mm (6St)
87027	Gummikappe 10X11mm (Schwarz)	Z901	Inbusschluessel 1.5mm
87042	Feder 4.9X8X7mm/Unterlagscheibe 4.3X10X1.0mm	Z904	Inbusschluessel 2.0mm
87043	Gummi-Getriebeabdeckung (2St)	Z905	Inbusschluessel 3.0mm
87052	Silikon Auspuffverbinder 15X25X40mm (Schwarz)	Z960	Spurlangenschluessel 4mm/5.5mm

Fr Pièces Pièces détachées

Numéro	Description	Numéro	Description
1409	Vis tête cylindrique m3.5x16mm (4p.)	87054	Ressort silencieux 4.9x76x0.7mm (2p.)
1414	Clip pour axe de piston (2p.)	87055	Ens. db disque frein f. verre 19x35x2.5mm/plaque
1420	Cone laiton	87058	Tube caoutchouc 3x8x10mm (fome/noir/8p.)
1425	Joint torique pour plaque de fermeture	87117	Unité de plaque arrière pour nitro star série bb/f
1426	Plaque de fermeture	87118	Jeu de pignons pour unité de plaque arrière
1427	Vis m2.6x6mm pour plaque de fermeture (8p.)	87119	Boîtier pour unité de plaque arrière
1432	Axe de démarrage	87130	Système HPI roto start 2 (pour moteurs HPI nitro s)
1433	Goupille de démarrage/ressort de pression	87133	Boîtier pour unité motrice
1434	Goupille de blocage pour carburateur	87134	Protection d'interrupteur
1442	Jeu axe de piston/clips	87135	Couvercle de batterie pour unité motrice
1447	Embase (f4.6)	87136	Jeu moteur et interrupteur avec pignon pour unité
1450	Protection anti-poussière et jeu complet de joints	87137	Système HPI roto start 2 (unité démarreur)
1460	Joint pour culasse (0.2mm/4p./f4.6)	87149	Reservoir compétition (160 cm3/ ss amorçage)
1463	Carb. tiroir comp. (7.5mm/composite/f4.6/coupe d)	87151	Jeu mass. embrayage pfe/ressorts (3 p. chq)
1468	Jeu de rondelles pour alimentation en carburant	87193	Jeu conversion diff. 4 pignons coniques (1 jeu)
1469	Joint torique pour corps de carburateur (2p.)	87194	Axe pour diff. 4 pignons coniques 4x27mm (4p.)
1470	Support de soupape pour pointeau principal	87198	Filtre à air (taille 21+)
1471	Pointeau principal	87199	Jeu manchon de filtre à air (pour ref.87198)
1472	Jeu pointeau principal/alimentation en carburant	87204	Jeu élément mousse filtre à air (pour ref.87198)
1473	Jeu adaptateur alimentation en carburant/rondelles	87227	Transmission renforcée pignon 39d savage 2 vit.
1476	Protection anti-poussières	87500	Reservoir souple 16x55mm (type plat/4p.)
1477	Uniball	87524	Buie caoutchouc (4p.)
1481	Corps de carburateur à tiroir (composite)	93535	Bielle m4x70mm (4p.)
1483	Tiroir	94036	Vis tête ronde m2x5mm (10p.)
1484	Vis de relâche	94398	Vis tête cylindrique m3x55mm (6p.)
1485	Souape pointeau de relâche (f4.6/coupe d)	100948	Ens. corps amortisseur (113-157mm)
1488	Jeu cylindre/piston (f4.6)	100949	Ensemble pièces amortisseur
1489	Jeu piston/cylindre/bielle (f4.6)	100950	Axe amortisseur 3.5x90mm (4p.)
1490	Tête de refroidissement aluminium (bronze/f4.6)	100961	Ens. bouchon amortisseur
1491	Carter (noir/f4.6)	101929	Pack batterie plasma 7.2v 2000mah
1492	Bielle (f4.6)	101939	Piles alcalines aa 1.5v plasma (4p.)
1493	Vilebrequin (type sq/f4.6)	102272	Ens. boîte engrenages/panneau composites
1495	Moteur nitro star f4.6 avec lanceur	102365	Ens. amortisseur sport gros diamètre (montes/savage)
1504	Bougie froide f5	104063	Interrupteur récepteur avec petite prise
4462	Pneu gt2 gomme s (160x86mm/2p.)	104064	Boîtier piles récepteur
6122	Clip carrosserie (6mm/argent/moyen/20p.)	105551	Ens. pignons coniques diff 29/9d frites blanches
6123	Clip carrosserie (8mm/argent/grand/20p.)	105801	Jante warlock chrome noir (83x56mm/2p.)
6154	Collier nylon 3.5x150mm (noir/10p.)	105891	Renfort bras supérieur 4x54x3mm (orange/2p.)
6163	Double face 20x100mm (10p.)	105892	Plaque inférieure paroi 2.5mm (orange)
6561	Ressort 18x20x1.7x5 (noir/2p.)	105893	Renfort bras inférieur 4x54x3mm (orange/2p.)
6811	Joint torique 6x9.5x2mm (noir/8p.)	105894	Montant direction 12x47mm (orange)
6898	Joint torique silicone p31 (4p.)	105895	Joint échappement préformé (noir/2p.)
6899	Joint torique 5x8x1.5mm (6p.)	105896	Plaque moteur 2.5mm (7075/orange)
50474	Tube silicone 2.5x5mm	105935	Plaque prot. HPI nitro start (moteurs série g/f)
72130	Plaque acier inox slipper	109877	Moteur nitro star f4.6 (nitro start)
72131	Rondelle de pression slipper (2p.)	109883	Carrosserie peinte nitro gt-3 (argent/noir)
72367	Ressort de frein 4x5x20mm (2p.)	111605	Tête de refroidissement aluminium (bronze/f4.6 v2)
73961	Chassis principal 2.5mm (savage x/gris/gauche)	111607	Carter (noir/f4.6 v2)
73962	Chassis principal 2.5mm (savage x/gris/gauche)	120018	Servi HPI ss-20wr
75075	Joint torique silicone s4 (3.5x2mm/12p.)	120019	Servi HPI ss-30wr
75106	Clip carrosserie (6mm/noir/moyen/20p.)	120042	Ens. radio HPI rf-41 / rf-41wp 2.4ghz
76914	Couronne transmission 44 dents (1m/2 vitesses)	120043	Emetteur HPI rf-41 2.4ghz (3v.)
76924	Pignon transmission 39 dents (savage hd 2 vit.)	120044	Recepteur HPI rf-12wp (2.4ghz/3ch)
76937	Couronne 47 dents (1m)	A992	Clôture renforcée 17 dents (1m)
85044	Carter diff	B021	Roulement à billes 5x10x4mm (2p.)
85048	Set fusées avant	B023	Roulement à billes 6x13x5mm (2p.)
85050	Set composants amortisseur/roulette filetée (2p.)	B032	Roulement à billes 10x16x5mm (2p.)
85052	Boîtier pour boîte de pignons centrale	B072	Bague métal 5x1x4mm (6p.)
85058	Jeu bielle de direction/saute-servo	B085	Roulement à billes 8x16x5mm (2p.)
85059	Set pare-chocs / support carrosserie longue	Z150	Ensemble antenne
85231	Jeu pièces entretien amortisseur	Z190	Huile p. filtre à air (30 cm3)
85234	Ens. protection carter/montants carr/platine amort	Z224	Rondelle m3x8mm (10p.)
85236	Jeu casier radio	Z235	Circlops c 20mm (4p.)
85237	Jeu pièces de casier radio	Z240	Circlops c 8mm (4p.)
85238	Jeu bras de suspension	Z243	Circlops 3mm (10p.)
85239	Ensemble cage de retourment	Z245	Circlops 5mm (10p.)
86056	Cardan arrière 8x84mm (noir)	Z260	Goupille 2.5x12mm (12p.)
86057	Cardan arrière 8x78mm (noir)	Z280	Vis à épaulement m3x19mm (4p.)
86058	Cardan arrière 9x123mm (noir/2p.)	Z282	Vis à épaulement m3x14mm (4p.)
86059	Rotule 6.8x7.3x3mm (noir/4p.)	Z286	Vis à épaulement m3x20mm (6p.)
86060	Support moteur	Z288	Vis à épaulement m4x20mm (4p.)
86061	Pipe échappement (échappement arrière)	Z303	Vis tête fraîsee m3x42mm (6p.)
86064	Axe diff 14x34mm (noir/2p.)	Z421	Vis tête cylindrique m2.6x8mm (12p.)
86065	Axe 6x9x44mm (noir/2p.)	Z423	Vis tête cylindrique m2.6x12mm (12p.)
86066	Fusee de roue hex 14mm (argent/4p.)	Z481	Vis tp. tête plate m2.6x8mm (12p.)
86071	Axe triangle 4x62mm (noir/2p.)	Z488	Vis tp. collerette m2.6x12mm (6p.)
86073	Axe 4x78mm (argent/2p.)	Z515	Vis tête ronde m3x5mm (6p.)
86074	Axe 4x46mm (argent/2p.)	Z517	Vis tête ronde m3x8mm (10p.)
86076	Ecrou d'embrayage 1/4-28x8.5mm (noir)	Z520	Vis tête ronde m3x18mm (6p.)
86077	Cone volant 7x6.5mm (laiton/2p.)	Z526	Vis tête fraîsee m3x8mm (6p.)
86079	Support moteur 7x7x4mm (2p.)	Z529	Vis tête fraîsee m3x15mm (6p.)
86081	Axe couronne 6x12x78mm (noir)	Z530	Vis tête fraîsee m3x18mm (6p.)
86082	Noix de cardan 6x13x20mm (noir/2p.)	Z543	Vis tête cylindrique m3x10mm (6p.)
86083	Noix de cardan 8x19mm (noir/2p.)	Z544	Vis tête cylindrique m3x12mm (6p.)
86084	Couronne 32 dents (1m)	Z547	Vis tête cylindrique m3x20mm (6p.)
86087	Support couronne roue libre (argent)	Z561	Vis tp à collerette m3x10mm (6p.)
86088	Axe pignon intermédiaire 6x8x45mm (noir)	Z567	Vis tp tête plate m3x10mm (10p.)
86089	Axe de transmission 6x70mm (noir)	Z569	Vis tp tête plate m3x15mm (10p.)
86090	Axe pour direction 6x9mm (noir/2p.)	Z578	Vis tp tête fraîsee m3x12mm (10p.)
86092	Set came de frein/piston	Z581	Vis tp tête fraîsee m3x18mm (10p.)
86094	Axe fileté m4x2.5x12mm (noir/6p.)	Z613	Vis tp tête ronde m4x10mm (6p.)
86095	Axe fileté m5x3x18mm (noir/6p.)	Z632	Vis tp tête ronde m4x10mm (6p.)
86097	Couronne 18-23 dents (1m)	Z634	Vis tp tête ronde m4x15mm (10p.)
86098	Pignon intermédiaire 29 dents (1m)	Z644	Vis tp tête fraîsee m4x15mm (10p.)
86099	Rondelle boîtier diff 0.7mm (6p.)	Z649	Vis tp tête fraîsee m4x30mm (6p.)
86110	Pot d'échappement acc. (nylon comp./savage)	Z661	Ecrou nylon m2.6 (4p.)
86112	Cone intérieur aluminium	Z663	Ecrou nylon m3 (6p.)
86121	Rondelle 5x10x3mm (laiton/4p.)	Z680	Contre-écrou à collerette m5x8mm (noir/4p.)
86130	Moyeu d'embrayage anti-dribble	Z682	Ecrou de blocage de bride m5 (noir/4p.)
86171	Ens. rondelles esp. 5x7.-5x3mm	Z684	Ecrou à collerette m4 (4p.)
86271	Volant d'inertie 34mm (3 broches)	Z685	Rondelle 2.7x6.7x0.5mm (10p.)
86322	Noix de cardan 6x19x21mm	Z694	Rondelle 5x10mm (10p.)
86356	Jeu tringlerie freins	Z695	Rondelle 4x6mm (10p.)
86368	Support embrayage (savage hd 2 vit./monte/noir)	Z700	Vis sans tête m3x3mm (6p.)
86369	Moyeu embrayage (savage renforce 2 vit.)	Z721	Vis sans tête m4x4mm (4p.)
86551	Ressort am. 18x80x1.8mm 14.5 sp. (rose 134gf/mm)	Z725	Vis sans tête m4x10mm (6p.)
86803	Montant de jonction 4x6x74 (2p.)	Z792	Vis tête cylindrique m4x8mm (6p.)
86804	Hexagonal 17mm (argent/4p.)	Z892	Rondelle 2.7x6.7x0.5mm (10p.)
86827	Boîtier diff alliage	Z897	Rondelle 5x10mm (10p.)
87027	Bouchon caoutchouc 10x11mm (noir)	Z901	Clé allen 1.5mm
87042	Set ressort 4.9x8x7mm/rondelle 4.3x10x1.0mm (orifici)	Z904	Clé allen 2.0mm
87043	Embout caoutchouc pour boîte de vitesses (2p.)	Z905	Clé allen 3.0mm
87052	Raccord d'échappement silicone 15x25x40mm (noir)	Z960	Clé biellette pas inverse 4mm/5.5mm

日本語 パートリスト

品番	品名	品番	品名
1409	キャップネジM3.5x16mm (4 pcs)	87054	エキゾーストマニホールドスプリング 4.9x76x0.7mm (2pcs)
1414	リーナー (2pcs)	87055	ファイバープレートギディスク 19x35x2.5mm (レッド)
1420	コレット	87058	ラバーチューブ 3x8x10mm (8pcs)
1425	バックフレートリング	87117	バックフレートユニット (ナイトロスター-BBシリーズ及びFORCE21、25用/ロートスタート)
1426	カバーフレート	87118	ギヤセット (バックフレートユニット/ロートスタート)
1427	リアカバーフレートクリュー (8pcs)	87119	ケースセット (バックフレートユニット/ロートスタート)
1432	スターターシャフト	87130	HPI ロードスター-2システム (ナイトロスター-Fシリーズエンジンリコイル付用)
1433	スターティングピン/フレッシャースプリング	87133	ケースセット (モータユニット)
1434	キャブレターロックピン	87134	スイッチガード (モータユニット)
1442	ビストンピン/リーナーセット	87135	パッテリーカバー (モータユニット)
1447	アンダーヘッド (F4.6)	87136	モーター、スイッチ、ビニオンセット (モータユニット)
1450	スロットルカバー/リングセット	87137	HPI ロードスター-2システム (スタータユニット)
1460	シリンドラガスケット (0.2mm/4pcs/F4.6)	87149	レーシングフューエルタンク (160cc/チョーク無)
1463	スライドキャブセット (7.5mm/コンボジット/F4.6)	87151	テフロンクラッシュチューブ/スプリングセット (各3個)
1468	ニップルフッシャーセット	87193	4ペベルデフコンバージョンセット (1セット)
1469	キャブレターロックピン	87194	4ペベルデフ用キャブ4x27mm (4pcs)
1470	ビストンピン/リーナーセット	87198	エアフィルター (21サイズエンジン以上)
1471	メインニードル	87199	スリーピーセット (#87198 エアクリーナー用)
1472	メインニードルセット	87204	エレメントセット (#87198 エアクリーナー用)
1473	ニップル	87227	HD トランスマッisionギヤ39T (サベージ2スピード)
1476	スロットルカバー	87500	プラダ- 16x5mm (フラットタイプ/4pcs)
1477	スロットルバルブボール	87524	バンプストップバー (4pcs)
1481	スライドキャブレータースインボディー (コンボジット)	93535	ターンパックル M4x70mm (4pcs)
1483	スライドバルブ	94036	ナベネジ M2x5mm (10pcs)
1484	アイドルアジャスチスクリュー	94398	キャップネジ M3x55mm (6pcs)
1485	アイドルニー ドリブルフ (F4.6/Dカット)	100948	ショックボディセット (113-157mm)
1488	シリンドラーピストン (F4.6)	100949	ショックバーアセット
1489	シリンドラーピストン/コンロッドセット (F4.6)	100950	ショックシャフト 3.5x90mm (4pcs)
1490	アルミヒートシンクカット 56x50mm (ガンメタル/F4.6)	100961	ショックキャップセット
1491	クラシクス (ブラック/F4.6)	101929	Plazma 7.2V 2000mAh バッテリー
1492	コントロッド (F4.6)	101939	PLAZMA 1.5V アルカリ単三型 パッテリー (4pcs)
1493	クラシクシャフト (SGシャフト/F4.6)	102272	コンボジットギヤボックス/ハーフヘッドセット
1495	ナイトロスターF4.6エンジン (リコイル付)	102365	ビッグボアスボーツショックセット (組立済/サベージ)
1504	グローブラグ コールド R5	104063	レーシバースイッチ (ハッティーノクタ付)
4462	GT2タイヤ Sコンパウンド (160x86mm/2pcs)	104064	レーシバーパッテリーケース
6122	ボディピン中 (6mm/シルバー/20pcs)	105551	バレットブルーフ 燃焼デフペルギヤセット 29T/9T
6123	ボディピン大 (8mm/シルバー/20pcs)	105801	ウォーロックホイール ブラッククロム (83x56mm/2pcs)
6154	ナノインストラップ ブラック (3.5x150mm/10pcs)	105891	アップアームフレーズ 4x54x3mm (オレンジ/2pcs)
6163	強力両面テープ 20x100mm (10pcs)	105892	バルクヘッドロアフレート 2.5mm (オレンジ)
6561	スプリング 18x20x1.7x5 (ブラック/2pcs)	105893	ロアアームフレーズ 4x54x3mm (オレンジ/2pcs)
6811	Oリング 6x9.5x2mm (ブラック/8pcs)	105894	ステアリングポスト 12x47mm (オレンジ)
6898	シリコン Oリング P31 (4pcs)	105895	エキゾーストガスケット (ブラック/2pcs)
6899	Oリング 5x8x1.5mm (6pcs)	105896	エンジンプレート 2.5mm (70/75/オレンジ)
50474	シリコンチューブ 2.5x5mm	109535	HPI ナットスクリューウォルナット (G/ドリーベンジ)
72130	ステンレススリップバーフレート	109877	ナイトロスターF4.6エンジン (ナイトロスター)
72131	スリッパーパッド (2pcs)	109883	ナイトロGT-3トランクペイントボディー (シルバー/ブラック)
72367	フレーキスプリング 4x5x20mm (2pcs)	111605	アルミヒートシンクヘッド (ガンメタル/F4.6 V2)
73961	メインシャーシ 2.5mm(サベージX/グレー/L)	111607	クランクケース (ブラック/F4.6 V2)
73962	メインシャーシ 2.5mm(サベージX/グレー/R)	120018	HPI SS-20WR サーボ
75075	シリコン O-リング S4 (3.5x2mm/12pcs)	120019	HPI SS-30WR サーボ
75106	ボディーピン (6mm/ブラック/20pcs)	120042	HPI TF-41/RF-41WP 2.4GHz送受信機セット
76914	トランスマッisionギヤ44T (1M)	120043	HPI TF-41 2.4GHz送信機 (3ch)
76924	トランスマッisionギヤ39T (サベージHD 2スピード)	120044	HPI RF-41WP 受信機 (2.4GHz/3ch)
76937	スパーギヤ47T (1M)	A992	HEAVY DUTYクラッチベレ17T (1M)
85044	デフケースセット	B021	ボルペアリング 5x10x4mm (2pcs)
85048	アッplaintセット	B023	ボルペアリング 6x13x5mm (2pcs)
85050	ショックバーリロードエンドセット	B032	ボルペアリング 10x16x5mm (2pcs)
85052	センターギヤボックス	B072	メタル5x11x4 (6pcs)
85058	ステアリングクラシ/サーボセーバセット	B085	ボルペアリング 8x16x5mm (2pos)
85059	パンバーセット/ロングボディマウントセット	Z150	アンテナバイブセット
85231	ショックスペーサーバーセット	Z190	エアフィルターオイル (30cc)
85234	スキッドフレート/ボディマウント/ショックタワーセット	Z224	ワッシャーM3x8mm (10pcs)
85236	メカボックスセット	Z235	Cリング STW-20 (4pcs)
85237	メカボックスバーセット	Z240	クリップ 8mm (4pcs)
85238	サスペンションアームセット	Z243	EリングE3 (10pcs)
85239	ロールバーセット	Z245	EリングE5 (10pos)
86056	ドッグボーン 8x84mm (ブラック)	Z260	ストレートビン 2.5x12mm (12pos)
86057	ドッグボーン 8x78mm (ブラック)	Z280	ステップスクリュー-M3x19mm (4pos)
86058	ドッグボーン 9x123mm (ブラック/2pcs)	Z282	ステップスクリュー-M3x14mm (4pos)
86059	ボルル 6.8x7.3x3mm (ブラック/4pcs)	Z286	ステップスクリュー-M3x20mm (6pos)
86060	エンジンマウント	Z303	キャップネジ M3x42mm (6pos)
86061	EXマニホールド	Z421	キャップネジ M2.6x8mm (12pos)
86064	デフシャフト 14x34mm (ブラック/2pos)	Z423	キャップネジ M2.6x12mm (12pos)
86065	アクスル 8x9x44mm (ブラック/2pos)	Z481	T.P.バインドネジM2.6x8mm (12pos)
86066	六角ハブ 14mm (シルバー/4pos)	Z488	T.P.フランジネジ M2.6x12mm (6pos)
86071	フランジシャフト 4x62mm (ブラック/2pos)	Z515	バインドネジ M3x5mm (6pos)
86073	シャフト 4x78mm (シルバー/2pos)	Z517	バインドネジ M3x8mm (10pos)
86074	シャフト 4x46mm (シルバー/2pos)	Z520	バインドネジ M3x18mm (6pos)
86076	ハイロットナット 1/4-28x8.5mm (ブラック)	Z526	サラネジ M3x8mm (6pos)
86077	コレット7x6.5mm (2pos)	Z529	サラネジ M3x15mm (6pos)
86079	エンジンマウントブース7x7x74mm (2pos)	Z530	サラネジ M3x18mm (6pos)
86081	ギヤシャフト 6x12x78mm (ブラック)	Z543	キャップネジ M3x10mm (6pos)
86082	カップジョイント 6x13x20mm (ブラック/2pos)	Z544	キャップネジ M3x12mm (6pos)
86083	カップジョイント 8x19mm (ブラック/2pos)	Z547	キャップネジ M3x20mm (6pos)
86084	ドライブギヤ 32T (1M)	Z561	フランジタッピングネジ M3x10mm (6pos)
86087	クラッチギヤホルダーワンウェイ用 (シルバー)	Z567	T.P.バインドネジM3x10mm (10pos)
86088	アイドルシャフト 6x8x45mm (ブラック)	Z569	T.P.バインドネジM3x15mm (10pos)
86089	ドライブシャフト 6x70mm (ブラック)	Z578	T.P.サラネジM3x12mm (10pos)
86090	シャフト 6x49mm/ステアリングクラク用 (ブラック/2pos)	Z581	T.P.サラネジM3x18mm (10pos)
86092	ブレーキカム/ピストンセット	Z613	バインドネジ M4x10mm (6pos)
86094	スクリューシャフト M4x2.5x12mm (ブラック/6pos)	Z632	T.P.バインドネジ M4x10mm (6pos)
86095	スクリューシャフト M5x3x18mm (6pos)	Z634	T.P.バインドネジM4x15mm (10pos)
86097	ドライブギヤ 18-23T (1M)	Z644	サラタッピングネジM4x15mm (10pos)
86098	アイドルギヤ 29T (1M)	Z649	サラタッピングネジM4x30mm (6pos)
86099	デフケースワッシャー 0.7mm (6pos)	Z661	ロックナット M2.6 (4pos)
86110	マフラー	Z663	ロックナット M3 (6pos)
86112	インナーコーン	Z680	フランジロックナット M5x8mm (ブラック/4pos)
86121	ワッシャー 5x10x3mm (4pos)	Z682	フランジロックナット M5 (ブラック/4pos)
86130	スリッパークラッチハブ	Z684	フランジナilonナットM4 (4pos)
86171	メタルスペーサーセット 5x7.5x3mm	Z685	ワッシャー 2.7x6.7x0.5mm (10pos)
86271	フライホイール 34mm (3ビン)	Z694	ワッシャーM5x10x0.5mm (10pos)
86322	カップジョイント6x19x21mm	Z695	ワッシャー4x6x0.3mm (10pos)
86356	ブレーキリンケージセット	Z700	イモネジM3x3mm (6pos)
86368	クラッチホルダーセット (サベージHD 2スピード)	Z721	イモネジM4x4mm (4pos)
86369	クラッチハブ (サベージHD 2スピード)	Z725	イモネジM4x10mm (6pos)
86651	ショックブリッジ 18x80X1.8mm 14.5巻 (ピンク 134gF/mm)	Z792	キャップネジ M4x8mm (6pos)
86803	ジョイントボスト4x6x74mm (2pos)	Z892	シム 10x12x0.2mm (10pos)
86804	六角ハブ (シルバー/4pos)	Z897	シム 12x18x0.2mm (6pos)
86827	メタルデフェース	Z901	六角レンチ 1.5mm
87027	ラバーキャップ 10x11mm (ブラック)	Z904	六角レンチ 2.0mm
87042	スプリング4.9x8x7mm/ワッシャー4.3x10x1.0mmセット	Z905	六角レンチ 3.0mm
87043	ラバーキャップ/ギヤボックス用 (2pos)	Z960	ターンパックルレンチ 4mm/5.5mm
87052	マフラージョイント 15x25x40mm (ブラック)		



HPI RACING A/S

www.hpiracing.com
HPI Racing A/S
Jegindevej 21
DK - 8800 Viborg
Denmark
+45 89 28 18 00

Serial Number
Seriennummer
Numéro de série
シリアルナンバー