



Sd.Kfz. 247 Ausf.B

1/35 SCALE MODEL KIT No 35110 (DS3525)

Sd.Kfz. 247 Ausf.B

Німецький броневий автомобіль керування II CV

Schwerer geländegängiger gepanzerter Personenkraftwagen (Sd.Kfz. 247 – важкий позашляховий броньований пасажирський автомобіль) – спеціалізований штабний броньований незброєний автомобіль вермахту. Єдиним виробником був Daimler-Benz.

Двовісна модифікація Sd.Kfz. 247 Ausf.B вироблялася з урахуванням шасі Horch 108.

Незважаючи на незначну кількість, машина активно застосовувалась на ранньому етапі Другої світової війни.

Тактико-технічні характеристики броневий автомобіль Sd.Kfz. 247 Ausf.B

Бойова маса, т	4,46
Екіпаж, чол.	2+4
Довжина, мм	5000
Ширина, мм	2000
Висота, мм	1800
База, мм	3000
Колія передня, мм	1646
Колія задня, мм	1646
Двигун	Auto-Union V8-108, 81 к.с.
Максимальна швидкість, км/год	80
Запас ходу, км	400
Бронювання, мм	8
Радіостанція	Fu Spr Ger (f)

Sd.Kfz. 247 Ausf.B

WWII German Armoured Command Vehicle

Schwerer geländegängiger gepanzerter Personenkraftwagen (Sd.Kfz. 247 - heavy off-road armored passenger vehicle) was a specialized command armored unarmed vehicle of the Wehrmacht. Daimler-Benz was the only manufacturer.

Four-wheeled modification of the Sd.Kfz. 247 Ausf.B was produced on the basis of the Horch 108 chassis. In 1941-1942 58 were produced.

Despite the small number, the car was actively used at the initial stage of the Second World War.

Tactical and Technical Specifications of Sd.Kfz. 247 Ausf.B

Combat weight, kg	4,46
Crew, men	2+4
Length, mm	5000
Width, mm	2000
Height, mm	1800
Wheel base, mm	3000
Track front	1646
Track rear, mm	1646
Engine	Auto-Union V8-108, 81 hp
Max. Speed, km/h	80
Range, km	400
Armour, mm	8
Radio station	Fu Spr Ger (f)

ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

COLOR	ICM Nets in the Best
A Чорний Black	1002
B Німецький сірий German Grey	1038
C Білий White	1001
D Коричневий Deep Brown	1008
E Жовтий Deep Yellow	1003
F Сталь Natural Steel	1025

COLOR	ICM Nets in the Best
G Збройовий метал Gun metal	1027
H Срібло Silver	1024
J Темна іржа Dark rust	1051
K Сірий польовий німецький German Field Grey	1070
L Напівпрозорий червоний Clear Red	1011

01 СТАДІЯ СКЛАДАННЯ ASSEMBLY STEP

■ ПРИ СКЛАДАННІ НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
PARTS NOT FOR USE

A ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
USED COLOR

03 СКЛАДАЛЬНА ОДИНИЦЯ ASSEMBLY UNIT

? ДОВІЛЬНИЙ ВИБІР
OPTIONAL

x2 ЗРОБИТИ ДВІ ДЕТАЛІ
MAKE 2 PCS

У В А Г А !
Перед складанням уважно прочитати інструкцію зі складання. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилек для зачистки деталей; гумова стрічка, клейка стрічка і пріщілки для білизни (для притиснення склеюваних деталей). Деталі з пластику очистити в розчині м'якого миючого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевідні картинки краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі; клей наносити економно. Хром і фарбу видалити з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть видалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну перевідну картинку вирізати окремо і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.

С А У Т І О Н !
Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

















































